本資料は 年 月 日付けで登録区分、 変更する。 2001. 6. 2 0

[技術情報室]

実規模開発試験室の建設工事内装機器の製作 インセルクレーン及びリペアホイスト 完成図書(3/6)

> /987 8 年 月

動力炉·核燃料開発事業団 東 海 事 業 所 本資料の全部または一部を複写・複製・転載する場合は、下記にお問い合わせください。

〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字村松4番地49 核燃料サイクル開発機構 技術展開部 技術協力課

Inquiries about copyright and reproduction should be addressed to: Technical Cooperation Section,
Technology Management Division,
Japan Nuclear Cycle Development Institute
4-49 Muramatsu, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki, 319-1184
Japan

© 核燃料サイクル開発機構 (Japan Nuclear Cycle Development Institute)

動力炉•核燃料開発事業団殿

実規模開発試験室の建設工事 内装機器の製作 インセルクレーン及びリペアホイスト

完成図書(3/6)

20^tインセルクレーン(IC-10067) 取扱説明書(機械部) 取扱説明書(操作編)

昭和61年10月

IHI

石川島播磨重互業株式会社

This is a blank page.

実規模開発試験室の建設工事 内装機器の製作 インセルクレーン及びリペアホイスト

(完成図書リスト)

- 1. 全体計画書
- 2. 固化プラントへの適用と関連性についての検討書
- 3. インセルクレーン,設計検討書
- 4. リベアホイスト,設計検討書
- 5. 打合覚(議事録)
- 6. 強度計算書
- 7. 運転操作説明書
 - 7-1 インセルクレーン
 - 7-2 リペアホイスト
- 8. インセルクレーン、自己保守方案
- 9. リペアホイスト,自己保守方案
- 10. インセルクレーン, ITVシステム
- 11. インセルクレーン, 照明系統システム
- 12. インセルクレーン、無線操縦装置
- 13. 工事計画書
- 14. 决定図(承認図)
 - 14-1 インセルクレーン関係
 - (1) 全体組立図
 - (2) トロリー組立図
 - (3) 走行駆動機械組立図
 - (4) 走行給電装置組立図
 - (5) 横行給電装置組立図

FILE (1/6)

- (6) フック組立図
- (7) 走行レール及びストッパー配置図
- (8) 上塗り塗装色図
- (9) トロリー吊具
- (10) ガーダ吊具
- (11) トロリー支持台
- (12) クレーン移動具
- (13) クレーン用治工具吊上げプラグ
- (14) 横行給電ケーブル取替治具
- (15) 走行給電ケーブル取替治具
- (16) トロリー支持台吊具
- (17) 連結プラグ
- (18) 単線系統図
- (19) 操作卓・監視盤外形図
- (20) 制御盤外形図
- (21) 電動機外形図
- (22) 照明機器外形図
- 14-2 リペアホイスト関係
 - (1) 全体組立図
 - (2) 上塗り塗装色図
 - (3) 電線配管図
 - (4) 単線系統図
 - (5) 操作卓·制御盤外形図
 - (6) 電動機外形図
 - (7) 現場操作箱外形図

FILE (1/6)

- 15. インセルクレーン,自己保守試験要領書
- 16. インセルクレーン、検査区分表(自己保守試験)
- 17. 工場試験検査要領書
- 18. 現地試験検査要領書
- 19. 工場試験検査成績書
- 20. 現地試験検査成績書
- 21. インセルクレーン、自己保守試験検査成績書

>FILE $(\frac{2}{6})$

- 22. 20t インセルクレーン取扱説明書(機械部)
- 23. 20t インセルクレーン取扱説明書(操作編)

 $FILE (\frac{3}{6})$

- 24. 20t インセルクレーン取扱説明書(電気関係機器編) FILE ($\frac{4}{6}$)
- 25. 20t インセルクレーン電気関係図面集(保守用) (展開接続図,機器関係図,電路系統図,端子台図,ラダー図)
- 26. 30t リペアホイスト取扱説明書
- 27. 30t リペアホイスト電気関係図面集 (保守用) FILE (6/6) (展開接続図,機器関係図,電路系統図,端子台図,ラダー図)

This is a blank page.

. 2 0 t インセルクレーン

取 扱 説 明 書(機械部)

7

	頁
まえがき	4
(構造編) (構造 編) ()	
第1章 本機の概要および構造説明	
1. 本クレーンの概要	8
2. 巻上装置	9
3. 横行装置	11
4. 走行装置	13
5. 走行給電装置	15
第2章 機器の取扱説明書	
2-1 補助ホイスト	18
2-2 20 t 電動回転フック	_
2-3 コロネット減速機(横行、走行用)	55
2-4 スプリング式巻取機	
0 5 3 44 1 - 2 1	65
2-6 ウエイトレバー形リミットスイッチ	73
	. •
〔運 転 編〕	
第1章 クレーンの運転に対する一般的注意	
1 - 1 クレーン使用上の注意 ··························· UMRZO-6-F91-001	
1 - 2 作業開始時の注意 ····································	
1 - 3 運転時の注意 UMRZO-F91-003	
1 - 4 作業終了後の処理 UMRZO-F91-004	
1-5 運 転 記 錄 ·································	
1 - 6 異常時の注意 - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
•	
第 2 章 運転操作説明書	
第3章 玉 - 財 - け	

(保守点検絡	嘉)	
第1章	クレーンの保守点検	
1 – 1	保守点検上の心得	UMRZ0-F92-001
1 – 2	保守点検の項目およびリスト	UMRZ0-F92-002
1-3	クレーンの補修	UMRZ0-F92-003
1 – 4	感 電 防 止	UMRZO-F92-004
第2章 模	幾械の保守点検	
2 – 1	基礎およびレール	UMRZ0-K90-000
2 – 2	車 輪	UMRZ0-H71-000
2 – 3	ころがり軸受	UMRZO-K31-000
2 - 4	軸受ユニット	UMRZO-K33-000
2 – 5	歯 車	UMRZO-M30-000
2-6	+	UMRZO-K21-000
2 – 7	ロープシーブ	UMRZO-M50-000
2 – 8	ワイヤロープ	UMRZO-K70-000
2 – 9	フ ッ ク	UMRZ0-U91-001
2 - 10	給 油	UMRZO-G70-000
2 – 11	鋼 構 造 部	UMRZO-805-000
2 - 12	塗 装	UMRZO-G60-000
第3章 錦	 構造部の補修要領	UMRZO-F97-000
第4章 そ	そ の 他	
4 – 1	本機に使用しているワイヤロープ	•• ••• ••• ••• ••• ••• •••
4 – 2	付属品リスト	•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
4-3	遠隔保守部品重量	
(関係法規編	a)	
1.	クレーン等安全規則	A3Z0-A09-001
2.	クレーン構造規格	A3Z0-A09-002
3.	天井クレーンの定期自主検査指針	A3Z0-A09-003

(完	成	図)	図面番号
	1.	全体組立図	C1-125844
	2.	トロリー組立図	C1-125845
	3.	走行駆動機械組立図 - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	C1-125846
	4.	走行給電装置組立図	C1-125847
	5.	横行給電装置組立図	C1-125848
	6.	トロリー吊具	C2-111672
	7.	ガーダ吊具	C2-111673
	8.	トロリー支持台	C2-111674
	9.	クレーン移動具	C2-111675
	10.	クレーン用治工具吊上プラグ	C2-111676
	11.	横行給電ケーブル取替治具	C2-111696
	12.	走行給電ケーブル取替治具	C2-111697
	13.	トロリー支持台吊具	C2-111677
	14.	20 t 電動回転フック	C2-113810
	15.	20 t フック	1032020272
	16.	1 TON フックブロック組立図	0051001253
	17.	淳結7°∍7" - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	C2-113814

This is a blank page.

(保守規定) 配布先 枚 UMRZ0-F90-005 え が まえがき 1. この取扱説明書は、20 セインセルクレーン」の構造・運転・保守などについて留 意すべき事項を記述したものです。

本機の性能を十分に発揮するとともに、災害のない安全な作業をめざし、末永く ご使用いただくために、必ず精読されますようお願いいたします。

2. クレーンの運転ならびに保守管理の良否は、作業工程に大きな影響を与えます。 たとえば、運転や保守管理の不注意によりクレーンの事故が発生しますと、作業 に支障をきたすことは無論のこと、資材や設備を損ったりします。また場合によっ ては、重大災害となって人命にかかわることもあります。

したがいまして、このようなことのないように常に安全な運転と完全な保守管理 を心掛け、事故の防止につとめられることを特にご配慮願います。

3. クレーンの安全管理につきましては、日本の労働安全衛生法に基づいた「クレー ン等安全規則」(労働省令、昭和53年12月8日改正)に規定されています。

この規則は、クレーン、移動式クレーン、デリックなどの機種ごとに、製造およ び設置、使用および就業、定期自主検査、性能検査、変更・休止・廃止等について 守らなければならないことが細く定められています。本書の関係法規編にこの抜粋 を入れておきましたので参照してください。

課長 改正回数 歴



> 検査表は、点検箇所の結果(良否)や損耗部品の交換期日、修理内容などを記入 しておかれるとよいでしょう。この記録が、次の定期検査あるいは部品交換の参考 となり、さらに、使用上の無理や不具合を推察するデータとなって、思わぬ事故を 未然に防止することにも役立ちます。.

5. クレーンを管理される部門の責任者は、クレーンの扱われる環境、慣習等を考慮の上、ご使用者独自の運転基準、保守管理基準等を作成の上、運用されるようお願いいたします。

6. ご注意

各部の構造や機構、材質、部品などを変更することは危険を伴う場合があります。 もしも、変更の必要が生じたときは、弊社あてに連絡をしていただき、文書による 回答を得てから実施してください。弊社あての問合せがない変更が原因で発生した 事故については、弊社は責任を負いかねることがありますのでご承知おきください。

7. 本機についてのお問合せの際は、必ず機械番号(IC-No.)をお知らせください。

IC-N0.は、弊社の製造番号を表し、1台毎に登録、整理されています。

IC-No.は本書の表紙に表示してあります。

 部長

 課長

 改正回数
 0
 1
 2
 3
 4

 年月日
 来歷



配布先 枚	MR	步	<u>ځ</u>	が	き	UMRZ0-F90-005

8. 本機または、既にご使用中のクレーンで、本書を含め運転、保守、修理、改造、 不具合等のご質問、ご意見、ご要望などがありましたら、遠慮なく弊社営業所へ申 しつけてください。でき得る限りの協力をさせていただきます。

万一クレーンが故障した場合などは、故障したときの状況、損傷箇所、故障の程度などをなるべく詳しくお知らせくださるようお願いいたします。

- 9 本取扱説明書(機械部)は下記のように構成されています。
 - (1) 構 造 編 : 本機の概要と構造説明、および各種機器の取扱説明
 - (2) 運 転 編: クレーンの安全運転と運転操作手順について
 - (3) 保守点検編: クレーン各部の点検と保守について
 - (4) 関係法規編 : クレーン等安全規則とクレーン構造規格の抜粋

なお、電気部の取扱説明書も併せて参照してください。

			来 歴					
			年 月 日			-		
		•	改正回数	0	1 .	2	3	4
	採	長						
•			,		-	,		
4								
	部							

This is a blank page.

第1章 本機の概要および構造説明

1. 本クレーンの概要

本クレーンは動力炉・核燃料開発事業団殿にて,建設の軽水炉燃料再処理技術,高レベル廃液固化技術,高速炉燃料再処理技術,開発におけるセル内機器の遠隔ハンドリング技術,遠隔保守技術等の実証のための,実規模開発試験室内の模擬セル内に設置されるもので、インセルクレーンと呼称します。

インセルクレーンは、次のために使用されます。

- 実規模開発試験室建設中の機器の運搬
- ο 模擬セル内の機器の運搬
- ラック及びセル内機器の遠隔ハンドリング試験及び遠隔保守試験
- インセルクレーン自身の遠隔保守試験及び機能試験

〔仕 様〕

○ 定格荷重 主 巻 上 20t

補助ホイスト 1 t

○ 揚 程 主 巻 上 1 2.8 m

補助ホイスト 14 m

0 レールスパン

1 3.2 m

○ フックの寄り

走行給電装置側

反走行給電装置側

主 巻 上

1. $2\ 5\ m$

1. 1 5 m

補助ホイスト

0.65m

1. 7 5 m

○ 速度・モーター・制御


	速度	=	E - 8				### 4/2 ## D
	m / min	KW	定格	形式	プレーキ	速度制御	制御方式
主卷上	0~3.5	18.5	4 0 % ED	全 閉かど形	モー・ター内蔵マグネットフレーキ	間接	インバータ
補助ホイスト	7.5/3.8	1.9	3 0分	全閉かど形	モー ター 内蔵 マグネットプレーキ	間接	ボールチェンジ
走 行	0 ~ 5	1.5	連続	全 閉かど形	モーター内蔵 マグネットプレーキ	間接	インバータ (ACサーボ)
横行	0 ~ 5	0.8	連続	全 閉かご形	モーター内蔵マグネットプレーキ	間接	インバー タ (ACサーボ)

源

AC 400V, 50HZ, 3ϕ

2 巻上装置

トロリーフレームに図の様に配置されており、ワイヤロープを介して、電動回転フックを吊り上げます。



(/)

ナット①を廻すとクロークラッチAの減速機側のクローがスライ・ ドします。ナット①を時計方向に廻すとクロークラッチAが鳴み 合い,反時計方向に廻すと噛み合いが外れます。

ナット②を廻すとクロークラッチ®の減速機側のクローがスライトします。ナット②を時計方向に廻すとクロークラッチ®が噛み合い,反時計方向に廻すと噛み合いが外れます。

減速機の一段軸には、バックストックを内蔵したディスクが取付けられており、ナット③を時計方向に廻して締め上げますと、ディスクがクランプされてバックストップが作用します。 締め上げトルクは、5 kg・m以上必要です。

通常は、ディスクはフリーにしておき、バックストップは作用しないようにしておきます。

ディスクをクランプしてバックストップを作用させるのは、クロークラッチ®の噛み合いが外れている場合に空フックを保持するためです。バックストップの容量は空フックだけを保持できるもので、吊荷の状態では絶対に作用させないでください。


ナット①で廻される軸はモーター直結軸の倍速軸になっており、 停電やクレーンの故障の際、ナット①に必要トルクを加えて廻す と、非常巻上下を行うことが出来ます。特に空フックを非常巻上 する場合は、ナット③を時計方向に廻して締め上げて、バックス トップを作用させた後、クロークラッチ (A)の噛み合いを外した状態で、ナット④を廻すとモーター軸のプレーキトルク分が減るため、必要トルクは少なくてすみます。

(注) クラッチ押えカラーは、遠隔保守試験を行う時以外は 取外さないでください。

(/)

3 横行装置

○ トロリーフレームに図の様に配置されており、横行車輪 4 輪中 2 輪を駆動します。



(//)


ナット⑤を矢印の方向に廻すと、ピニオンとアイドルギャーの噛み合いが外れます。故障又は遠隔保守試験の際、この噛み合いを外して、他力でクレーンを横行させる時、モーター内蔵のプレーキの影響を受けないようにします。

ナット⑥を廻すと、ギャーカップリングの外歯(内筒)側がスライトします。

ナット⑥を時計方向に廻すと、ギャーが噛み合い、反時計方向に 廻すと、噛み合いが外れます。

4 走行装置

○ 走行装置はガーダ中央に設置された、ギャードモーターから平歯 車減速、長軸を伝動して走行車輪 4 輪中、 2 輪を駆動します。



ナット①を矢印の方向に廻すと、ピニオンとギャーの噛み合いが 外れます。故障又は遠隔保守試験の際、この噛み合いを外して、 他力でクレーンを走行させる時モーター内蔵のプレーキの影響を 受けないようにします。

ナット⑧を廻すと、ナット⑨が移動します。


ナット®を時計方向に廻すと、フレーム固定板がナット®によって締め付けられて、ギャードモーターフレームが固定されます。 ギャードモーターフレームを固定する場合は、3ヶ所にあるナット®をそれぞれ16~20㎏・mのトルクで締め付けてください。

ギャードモーターを取り外す場合は、ナット®を反時計方向に廻すと、ナット®で締め付けられていたフレーム固定板がルーズになり、ギャードモーターのフレームごと上方にプルアウト出来ます。

ナット⑩を廻すと、ギャーカップリングの外歯(内筒)側がスライドします。

ナット⑩を時計方向に廻すとギャーが噛み合い, 反時計方向に廻すと噛み合いが外れます。

5 走行給電装置



・ 走行給電装置は (×4A)通りに、取付のエピームに設置されたカーテンケー プル方式です。ケーブルのガーダ側端部は、本装置の遠隔保守試験を行う ために12ケのケーブルコネクターを一括着脱する構造になっています。

- 。 ケーブルコネクターを脱く場合の手順
 - 1) ケーブルハンガー⑧とケーブルハンガー逸走防止⑩との位置関係を前図の様にします。
 - 2) ケーブルハンガー逸走防止⑩を掛けます。
 - 3) フック①を外します。
 - 4) クレーンを走行方向(図で左側)に移動させるとケーブルコネクター部が脱けます。
- 。 ケーブルコネクターを連結する場合の手順
 - 1) フック①が外れの状態にあることを確認してクレーンを走行方向(図で右側) に移動させると、まず上部位置決めピン②がケーブルコネクターブラケット ⑤に挿入されだします。
 - 2) 次に下部位置決めピン③が挿入されます。
 - 3) 上下位置決めピン②,③の挿入が終るとケーブルコネクター⑥も連結されます。
 - 4) フック①を掛けます。
 - 5) 最後にケーブルハンガー逸走防止⑩を外します。


This is a blank page.

第2章 機器の収扱説明書

2-1 補助ホイスト

IHI 7. 1 7 h

(専用形シリーズ) C type 取扱説明書



取扱説明書はホイストの保守又は取扱いを担当される方のお手許に置いて下さい。

石川島輸送機株式会社

_		4
2	. 据付け、上架時の注意	:
	A. 据付け前の点検	
	B. 接 地	3
	C. 注 油 ·····	•
3.		-
4.		Ŭ
5.		4
٠.	I. 標準 仕 様	6
		6
	A. = - 8	6
	B. 巻上減速機構	6
	C. 電磁プレーキ	7
•		
	D. 過巻リミットスイッチ ····································	9
	E. ワイヤロープ	9
	F. フックプロック等	10
	Ⅱ. オプション仕様	10
	A. 下限用リミットスイッチ	10
6.	ホイストの保守点検 ·······	12
•	A. 日常点 檢	12
		12
	C. 年次点 検	12
7.	佐藤の原田トニルは	
8.		13
	A 289 276 246 BY ON She 31 days 3 days 3 days 3	15
•		15
	B. 潤滑油銘柄対照表	16
	C. ホイスト構造図	17
	(巻上部、 フックプロック)	
	D. ホイスト外形図	4 0

IHI C type ホイスト取扱説明書

IHI Ctypeホイストをお買上げいただき厚くお礼申し上げます。

IHIホイストは「小型軽量で取扱い容易」「構造簡単で保守点検容易」「安全装置完備で安心して作業が出来る」をモットーに製作しております。特にとのC typeホイストでは、御使用者皆様の御要望にそうように「高頻度使用に耐える」重荷重形ホイストとして製作しました。

C type ホイストの仕様は銘板あるいはカタログに明記してありますが,使用頻度を記しますと

	ホイスト容址	通 電 室 三 (作葉時間1時間の中でモータ) に通電されている時間の割合)	起動 頻 度 (作菜時間1時間中に上および) 下の押ボタンを押す回数
\rightarrow	2 TON ₹で	40 % 以下	600回以下
	3 TON. 5 TON	40 % ½ T	4-0-0 恒兴于-
	7.5 TON, 10TON	40 % 1½ F	3 0 0 回以下一
	-15TON-30TON	40-%-以下	

であります。これ以上の高頻度使用の場合は特殊仕様になります。

以上のように優れた特長をもつホイストですが、不完全なすえ付、不注意な運転、保守などがありますと、機能も十分に発揮できず、ときには危険を生ずるおそれもありますので、この取扱説明書を最後までご覧くださるようにお願いします。(尚不明な点がありました時は、もよりの弊社営業所又は IHI ホイストのサービスショップまでど連絡顧います。)

又、500kg以上のポイストを設置されますときには「クレーン等安全規則」の法令によって所轄官庁に次の書類を提出していただかねばなりませんのでご注意ください。

	ホ	1	ス	-	Ø	種	*5 /5		1	造出 st	等 類
つり上げ荷重3 T() N. ∖. ĭ	±v)1	黄行货	置付	ホイス	 (テルール	えびクレーン)	設	置	隘
500 kg以上3 TO	N 未i	満の持	黄行货	置付	ホイ	スト、	(テルハ	及びクレーン) +n	== 1/7	** .~
簡易リフト									7 42	置報	古春

1. ご入荷ホイストの点検

- O IHI ホイストがお手許に到着しましたら、荷ほどきする前に、荷姿を一通り点検してください。輸送 途中の荷扱いの不備や、思わぬ事故の為に破損した所は無いでしょうか。
- ホイストを箱から出して機体外部に異常がないか、又付属品の数量が合っているか点検してください。 別置の付属品はさらに小箱におさめて格納してありますから見落さないように注意してください。

Ctype 標準ホイストの付属品一覧表

				·	. 普通形懸垂	式ホイスト	普通形、ローヘッド 電動横行。	形、ダブルレール形 式ホイスト
				\	2.8t 以下	3 t 以上	2.8t 以下	3 t 以上
油				缶	0	0	.0	0
取	扱	説	明	瘄	0	0	0	0
設	置	報	告	書	_		0	
吊	捧	-	_	式		0		



2. 据付け、上架時の注意

A. 据付け前に次の事を点検してください。

- (1) リミットスイッチのレバーが曲ったり、折れたりしていないか。又、リミットスイッチが水平に付いているか見てください。
- (2) ワイヤローブが輸送中に押しつぶされて偏平になっていないか全長にわたって見てください。
- -3: ロープエンドがきちんとはまっているか見てください。
- (4) オイルキャップや油面計が割れたりしていないか見てください。
- (5) 各締付部に弛みはないか見てください。
- (6) 各部に付けられている注意礼や銘板を良く読んでください。
- (7) 500Vメガーで口出線各部とフレーム又は接地部との間の絶縁抵抗を測って 1メクオーム以上 あることを確めてください。

.B. 接地


電動機は運転すると、静電作用によって、そのフレームに電圧が必ず誘起されるので接地は必ず完全 に行ってください。

C. 注油

陸車箱には注油用のプラグが付いていますので、付属の缶より油(ダフニーメカニックオイル#68又は相当品)を入れてください。その時歯車箱の油面計中央まで入れてください。

入れ過ぎた時は下部にあるドレーンプラグを抜いて調節してください。

各ブリースニップルには、あらかじめグリースをつめてありますが、念の為点検してください。フック フロックのスラストベアリングも忘れないようにしてください。ワイヤローブが乾いているようでした らローブ油を塗ってください。



3. 試 運 転

A. 提付けが終ったら次に試運転をして各部の動作点検を行ってください。


(1) 電源スイッチを入れて押ボタンスイッチの [上] のボタンをちょっと押してみてください。フック ブロックが上昇すれば正しく結線ができています。

もし逆に下降するようでしたら電源の3線中の接地相でない2線を入れ替えて接続してください。 この操作を誤るとフレームを破損するおそれ

がありますので、必ず [上] のボタンを押し て試運転をしてください。

(2) 正しく押ボタン通りに動いたら過巻リミット スイッチが確実に動作していることを確めて ください。(第7図参照)

巻上運転を行っている時にレバーを手で押し上げて見て運転が止まれば正しく動作していますので、運転でレバーを押し上げることによって止まることを確めてください。



4. ご使用上の注意


A. ワイヤロープの状態に注意してください。

損傷したワイヤローブをと使用になることは危険ですから、常に注意してください。ローブを長もち

させるために、時々ロープ油を塗ってください。

クレーン構造規格では下記の(1)から(4)までに該当するものは使用してはならないこととなっています。

- (1) ワイヤロープ 1 撚りの間において素線 (フィラー線を除く) の数の10パーセント以上の素線が切断しているもの。
- (2) 直径の減少が公称径の7パーセントを超えるもの。
- (3) キンクしたもの。
- (4) 著しく形くずれ、又は著しい腐食があるもの。



B. 定格以上の荷物を吊ることは避けて下さい。


ホイスト各部は強度的に充分な安全率を見て設計製作されていますが、たびたび過荷重で運転しますと、各部に**興**

常摩耗を生じ、ホイストの寿命を縮めるばかりで無く、思い掛けぬ事故の原因となります。

C. 凝引、横引を避けて下さい。

ワイヤロープを損傷したり荷振等により思い掛けぬ事故やホイスト故障の原因となりますので、荷物の縦引、横引は避けて下さい。必ず荷物の重心真上にホイストを移動させてから荷を吊上げて下さい。もしどうしても必要なときは、巻胴に対してタテ引3°ョコ引10°以内として下さい。

この使用法はオーバーロードの一種ですので、1/2 定格荷重以下で行って下さい。こうしたいとワイヤロープを損傷したり荷振れ等により思い掛けぬ事故やホイスト故障の原因となります。




D. 荷物が振らないよう横行させて下さい。

電動横行ホイストの場合寸動にてホイストを横行起動させてから連続横行を行い、荷振れが少い状態で横行させてください。一旦荷振れが生じた場合は、ホイスト進行方向に対して遅れた荷物が、ホイスト真下に未たとき再び押ボタンを押し荷振れを止めます。

E. 過巻リミットスイッチは常用しないでください。

過参リミットスイッチは非常用として使用するのが建前ですから常用は避けてください。特に常用する時は別にスイッチを設置してください。またレバーの形状を変形させて巻上げ代を修正するととも避けてください。




F. 電圧の低下にご注意ください。

G. 屋外ホイストは使用しない時覆の下へ入れて下さい。

屋外でホイストをご使用になる場合ホイストに覆を付けるか、使用しない時は覆の下に入れるようにしてください。

H. 揚程以上巻下げないでください。

ホイストはクレーン構造規格に規定されております通り、 規定の揚程を参下げた時必ず2巻以上残ることになってい ます。しかし、これ以上参下げますとワイヤローブの端部 に直接荷重を加えることになり危険です。



標準ホイストには巻下リミットスイッチが付いておりませんので、巻下げ運転中うっかり巻残りを全部巻下し、さらに逆参取りを行ないますと端部の金具を破損し危険ですので特にご注意ください。

5. 各部の構造と調整

I. 標準 仕様

ホイスト本体の構造は添付図画のように中央部にフレーム、ドラムを置き、両側に巻上モータと減速 部を配置しています。

A. モータ

モータは信頼性の高い東芝ワールドパワーモートルを採用していますので年次点検程度の保守で十分です。


B. 卷上減速機構

歯車は特殊構造用鋼を用い熱処理をした2段遊星歯車機構にしていますので、コンパクトな構造で苛酷な使用に十分耐えます。

減速部を分解された場合、組立てるには遊星歯車の場合いを正しく合せる必要があります。 (嗜合いが 正しく行われないとギヤ騒音の原因となります。)

組立に当っては第8図に従って、A配号はA配号と、B配号はB配号と贈合う様に組合せ、それぞれの記号が図の如く一直線上に一致する様贈合せます。但し「TON、7.5TON以上の前段遊星と、 2.8TON 以上の後段遊星は複式 遊星 ギャ方式でありますので遊星歯車とインターナルギャの噛合は直接目で見ることができませんので注意深く記号合せを行ってください。

注意 合マークを必らず合せて組立てるとと。




第8図 遊星歯車機構

C. 電磁ブレーキ

巻上部(主プレーキ)に三相交流電磁プレーキ、横行部に直流電磁プレーキを使用しています。共に 構造は簡単な機構と耐久性を備えており長期間の無調整を保証しております。特に主プレーキには確実 な動作をさせる目的で回路抵抗を挿入した特殊回路になっています。

(1) 主プレーキ回路の説明

電源をOFFにした場合、発電作用によるブレーキの遅れ、装留磁気によるブレーキの遅れを防ぐため Ctype ホイストでは第9図に示す回路としています。



電源 OFFでプレーキ回路もOFFとなり ます。しかし抵抗Rを通じてモータとプレ ーキ回路が直列に接続されていますので揺 抗に応じて微小電流が流れます。

この結果プレーキの残留磁気は完全に消 磁されてプレーキが良好に動作します。

この抵抗値を最適にセットしますと残留 磁気もなく、プレーキ動作時間も短く最も 安定したプレーキ回路となっています。

なお、制御箱が付属しない機種について は、第9図の回路を入れてください。抵抗 値は第6表に示す通りです。


	213		26	Title .	DL	113		
容	量			ż	€ .	抗	値	
17	里.			2001	/級,		400V級	
0.5 t, 1 t			1	ΚΩ-	1 W	1.	$6.2 \mathrm{K}\Omega - 2 \mathrm{W}$	V
2 t ~ 1 0 t			2	ΚΩ-	2 W	T	$6.2 \mathrm{K}\Omega - 2 \mathrm{W}$	7
15t, 20t	, 30	t	2	ΚΩ-	5 W		$6.2 \text{ K}\Omega - 2 \text{ W}$	7

(Ⅱ) 主ブレーキの調整

電磁プレーキの効きが悪くなったり、定期点検時にギャップが使用限界値に近いか越えている場合に は、次のように電磁プレーキを調整してください。(8 ページの第10、 13 図参照)

- (1) プレーキカバーを取外してください。
- (2) 固定コアと可動コアー間のギャップにスキマゲージを挿入してください。
- (3) ギャップが広すぎる場合は、内側のロックナットをゆるめてください。 3本のスタッドポルト全 部の内側ロックナットを同様にしてゆるめてください。
- (4) 所定のギャップ値に合うスキマゲージを入れて軽く締まる程度までスタッドボルト六角部をスパ ナで固定コアーがモータ側へ進むように廻してください。
- 3本のスタッドポルトの調節が完了したら、内側ロックナットを締付けてください。
- (6) 結付けが終ったら、スキマゲージでギャップを確認してください。ギャップが正しくない時は上 記の操作を繰返して正しいギャップに調整してください。
- (7) 2TON以下のホイストは、ガイドピンをゆるみ止めするためロックナットで固定してありますが、 もしゆるみがある様でしたらガイドピンの中程の平担面をスパナではさみ確実に締付けてください。


〔注意〕 ギャップ調整の際はスタッドボルト外側のナットに決してスパナなどをかけないでください。万一ブレーキ取替等でスタッドボルト部を分解した場合に第7表および第13図に従って再組立してください。



第 10 図 巻上用電磁プレーキ構造図(0.5 t~2 t)

第 7 表	ギャッ	ブ量	と皿バ	ネ
-------	-----	----	-----	---

	ホイスト容量	ギャッ	, プ量 (㎜)	─────────────────────────────────────	A 寸法 (皿)	
		標準値	便用限 界值			
Ĺ	0.5 t	0.5	1.2	16枚(4枚×4)	4.05	
>	1 t, 2 t	0.5	1. 2	12枚(3枚×4)	5.4 5	
	2.8 t ~ 7.5 t	1	1.6	12枚(3枚×4)	5.4° 5	
	10 t~30 t	1	1.6	12枚(3枚×4)	7.8 5	




第 13 図 スタッドポルト組立詳組図

D. 過巻リミットスイッチ

この過巻リミットスイッチはロープドラム の下部にリミットレバーが来るように取付け られており、フックプロックのシープカバー によってリミットレバーが押し上げられ、電 力回路を遮断する機構です。

レバーが押し上げられると調整板を引き下 げて、レバーBに固定されているスイッチシ ャフトを回転させます。(第17図参照)




第 17 図

スイッチシャフトの回転でマイクロスイッチの接点が開き、参上げの操作回路が遮断され、ホイストは 停止します。

さらにレバーを押上げますと主回路にはいっている可動接点が開路して、電源を遮断します。 この様に操作回路、主回路の両回路を遮断する二重安全方式になっています。

又、レバーが破損して重さがなくなればスプリングによって回路を遮断して安全を守ります。

E. ワイヤロープ



スリープ圧着処理

(a) ロープエンド (5TON以下)

図 ワイヤロープエンド部 第 18

- ※ ワイヤロープは上記の様に端末処理をしてありますが、処理方法如何によっては抜けたり断線 したりしますので、IHI ホイスト純正部品をご使用される様お願いいたします。
- ※ ワイヤロープの仕様はホイスト銘板およびホイスト外形図に記載してあります。

F. フックブロック等

フックプロックはシンプルな構造で、シープにはシープ全面カバー、フックには外れ止めが付いています。

フックとナットを取外す場合、止め輪(51-04)の取扱いに十分注意してください。(取外す時は必ずスナップリングプライヤーを使用の事)又、その際にスナップリングが永久変形を起したものについては、再使用しないで下さい。フックが外れて荷が落下し非常に危険です。

シープ溝、ドラム溝にワイヤロープの痕跡がはっきりわかるようでしたら、早めに取替えてください。

Ⅱ. オプション仕様

A. 下限用リミットスイッチ動作説明(11ページ・第19図参照)

巻上用電動機、巻上減速機の歯車軸と連結し、巻下げ過ぎの保護と位置決めなどを目的とするネジ式リミットスイッチです。

(構造)

とのスイッチ機構は、ホイスト巻上電動機の回転を特殊な差動遊星歯車装置を使用して減速し、出力軸に切ってあるネジでストライカー(ホイール)を軸方向に移動させることによりマイクロスイッチ(Z-15GM-22)を開閉させるものです。

第19図により動作説明をすると、ピニオンシャフト (46-01)(入力軸)はモータ軸に直結された巻上ピニオンシャフト (08-01)(本体側)の先端に連結してありますので、巻上モータと同一回転数です。とれに遊星ギャ (48-02)(A)がかみ合い、との遊星ギャ (A)は遊星ギャ (B)と全く同一回転でピニオンシャフト (46-01)の回りを自転しながら公転します。

遊星ギャ(A)(B) はそれぞれインターナルギャ(47-01)、ドラムシャフト(49-01)とかみ合い、インターナルギャは回転しない様にギャケース(50-01)に固定してあります。ドラムシャフト(49-01)(出力軸)の回転を取出し、との回転をドラムシャフトに切ってあるネジにより軸方向の直線運動にかえます。


このドラムシャフト (49-01)のネジ部へ雌ネジを切ってあるホイール (49-03) (スクリュー)をねじ込み、ホイールは回転しないようにガイドバー (53-01) で支えます。

ホイールはドラムシャフトの回転により直線運動を行いますので、プラケット (54-01)の両端に取付けられたマイクロスイッチ (51-02)のローラー部に動作が伝えられることになります。

下限の位置微調整はプラケット (54-01) に取付けてあるマイクロスイッチホールド (51-01)を軸方向へ、左・右に動かすことにより調整できます。

尚、このリミットスイッテ減速比は 1/100 で、ドラムシャフトのネジピッチは 2.5 m 又は 4 m です。 下限用リミットスイッテ付ホイストは納入時に、あらかじめ調整してありますが、ワイヤロープを 別途手配する場合、ワイヤロープ巻込みの際に必ずガイドバーを取外して下さい。ホイールはドラム シャフト上を移動しますから端部でネジ部のかみ込み等の故障を生じます。任意の位置にてリミット スイッチの動作を変えたいときも同様にガイドバーを取外してから調整して下さい。

第19図 下限リミットスイッチ部構造図



品 풉	部品名称	유 출	部 品 名 称
08-01	ピニオンシャフト	49-02	メタル
0 9 - 0 1	ボールペアリング	49-03	ホイール
1 2 - 0 1	ギャケースプラケット	49-04	スペーサー
4 5 - 0 1	ベース・	50-0-1	ギャケース
4 5 - 0 2	ポールペアリンダ	5-1 - 0 1	ホールド
4 6 - 0 1	ピニオンシャフト	51-02	りミットスイッチ
47-01	インターナルギャ	52-01	メタル
48-01	キャリア.	5 3 - 0 1	ガイドバー
48-02	遊星ギャ	5-3 - 0 2	六角ナット
48-03	メタル	5 4 - 0 1	プラケット
48-04	ニードルペアリング	5 5 - 0 1	カバー
48-05	ギャピン	48-06	メタル
4 9 - 0 1	ドラムシャフト	5 3 - 0 3	スプリングワッシャー

P-7398372

6. ホイストの保守点検

A. 日常点検

毎日作業に着手する前にホイストを空荷のまま運転して、次の事項を確認する。

- 1. 押ボタンの表示どおり上、下、左、右に正しく円滑に運行するか。
- 2. リミットスイッチは確実に動作するか。
- 3. ブレーキのきき具合はよいか。
- 4. 平素と異なる音はないか。
- 5. フックブロックのシーブは円滑に回転するか、油切れがないか、フックが容易に廻り、かつフック ナットの外れ止めに異常がないか。またワイヤローブがシーブから外れるようなことはないか。
- 6. ワイヤロープは正しくドラムに巻付けられているか。

(解 説)

日常点検は毎日作業を開始する前に、正常な動作をするかどうかを分解しないで確認出来る範囲で点検するものであり、作業者自身が行なう。ただし、数人の作業者が取扱うホイストにおいては、そのホイストの責任者が行なう。

1及び4、試運転を行なった際、円滑さを欠いた動きをする場合や異音がある場合は、機械内部の故障を意味する。また指示と逆に動く場合は、リミットスイッチなど安全装置が働かないことがあるので直ちに修正しなければならない。

5、フックブロックは外傷を受け易い部分であり、かつ荷重を直接支持する部分であるから念入りに 点検する。

関係条令:クレーン等安全規則 第36条 (作業開始前の点検)

B. 月例点検

ホイストの月例点検は、安全上の重要性、保守上の難易、使用頻度の大小消耗品が否か等によって各部分の点検時期を定めるのが、望ましい。

月例点検では、スイッチ、安全装置、ブレーキ、フックブロック、ワイヤローブ、集電装置、レール等、目視またはカバー類を外して点検を行ない安全の確認吸び消耗部分の保守を行なうものである。この点検はあらかじめ指定された技術者が行なう。

月例点検事項は、50項目余りになるが、使用状況や事務所の状況に合わせて、重点的に点検項目を選択した方が効果的である。

関係条例:クレーン等安全規則

第35条 (月例点検)

(昭和47年9月30日) 省令 第34号 第38条(点検及び試験の記録)

第39条 (補 修)

C. 年次点検

年次点検は、天井クレーンなどと同様専門の整備員または保守担当者が年1回以上定期的に行なう 分解検査を主とした点検である。

ホイストの構造及び機能は JISC 9620 (電気ホイスト) に規定されており、点検者は、点検記録を基に、次回の点検日までに、そのホイストが使用される頻度等を勘案して、補修の要否も判定されたい。

7. 故障の原因と手当法


故障の状況とそれの原因と思われるものを対照し、その手当法を例示して次に示しますのでど参考にしてください。

41. 74.	1	
故 障 の 状 況	女 障 の 原 因	上
巻上げ、巻下げが表示と逆	電源の相回転が逆	電源3線のうち2線を入れ替える
になっている		(接地相は動かさない)
	下げ過ぎて逆巻き	巻きもどして正しく巻き取る・
	電源の相回転が逆	電源3線のうち2線を入れ替える
過巻リミットスイッチがき		(接地相は動かさない)
かないで過巻を起こす	下げ過ぎて逆巻き	巻きもどして巻き取る
	過巻リミットスイッチの故	IHIホイストサービスショップ
	障	に連絡する
•		調整ナットをゆるめ可動板と固定
	電磁プレーキが解放しない	鉄心のギャップを所定値に調整し
		て調整ナットを締める
	電磁コイル焼損さたは断線	
	によってプレーキが解放し	コイル巻替えまたは断線部修理
ale 1	ない	
巻上電動機がうなって荷が	プレーキのライニングと固	ドライバーで可動板、固定板とブ
上がらない	定板、可動板とのさび付き	レーキディスクのさび付きを離す
		または分解掃除をする
	電源スイッチのヒューズ、	ヒューズを取り替える
	溶断で単相運転	している私り合える
	電圧低下	規定まで電圧を上げる
	制御器さたは電磁接触器の	接触子を取り替える
	接触子摩耗	
	電圧低下	規定まで電圧を上げる
規定の荷重を上げ得ない	電動機の故障	IHI ホイストサービスショップ
		に連絡する
	歯車の摩耗	歯車を取り替える
	プレーキライニング面に油	プレーキライニング面およびその
•	の付着	当り面をシンナーで掃除する
	•	電磁プレーキ調整法(§5-C)に
		従い固定コアーをモータ側に移動
ブレーキがきかずにスリッ		させて可動コアーとのギャップを
プする	プレーキライニングの摩耗	規準値に調整する
_		ライニングの摩耗が片側で4皿以
-		上になればプレーキライニングを
		取替える
		

故障の原因	手 当 法			
	注 油または油替え			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	規定負荷を厳守する			
	歯車を取り替える			
	軸受を取り替える			
	注油または艶受を入れ替える			
	規定負荷を厳守する			
- 	オイルシール交換			
	IHI ホイストサービスショップに			
歯車箱の破損	連絡する			
油量過剰	規定量きで減らす			
	がた量よく成りす			
	ペンキ、油などをふき取る			
	Iビームを修正する			
Iピームの傾斜	Iピームを修正する			
	IHIホイストサービスショップに			
パランス不良	連絡する			
荷振れ	運転方法を改善する			
Iピームの傾斜	Iピームを修理する			
すえ付不良	正しくすえ付け直す			
横引き作業	絶対に避ける			
Iピームの傾斜	Iピームを修理する			
横引き作業	絶対に避ける			
ロープドラムのみぞの変形	ロープドラムを取り替える			
シープのみぞ変形	シープを交換する			
本体のアース不完全	アースを完全にする			
40 to 2 - 4	電動機巻線、配線そのほか絶縁を			
杷稼小艮	調査する			
	制御器を通らず直接電動機に接続			
結線不良	されている線を電源側のアースし			
和冰小尺	してれている豚で竜原側のノースし			
	た線(接地相)に接続し直す			
Iピームのアース不完全				
	ボランス不良			

8. 参考資料

A. 潤滑油脂の注油部と補給時期




	看	注 油 個 所	要注油部	潤滑油脂の種類	油 脂	補給
	号	注 油 個 所	の種類	又 は 名 称	時期、基準	量
\rightarrow	1	参上用齿草箱	歯 車 及 ぴ ペアリング	ダフニーメカニックオイル ± 68 又 は 相 当 品	3ヶ月毎	オイルゲージ 赤 線 迄
	-2	横一行一用一齿一草一箱	一曲・車及・び	グフェーコロネックスEP3 又 は 相 当 品	-3-ケ月毎	這一是
	-3.	接行用ギャカベー内 (普通形、ローヘッド形)	- 造 車	グフェーコロネックスEP2スは相当品 (7.5TON以上はオープンギーオイル)	-1 ヶ月毎	通量
		横行元章 3 章 4 ギャ部 - (グブルレール形)	-11		-1 ヶ月毎	遥——量
	4-	7 9	 ~7 	グラー コロネックスEPS 又 は 相 当 品	- 1 ヶ月年	遊量
\rightarrow	5	ワイヤロープ	ワイヤ	ロープオイル	1ヶ月毎	遠 量

B. 潤滑油、銘柄対照表

	石油メ	ーカー		潤 滑 油(巻上減速機)	グリース(横行減速機)	開放型ギャ、ワイヤロープ潤滑剤
出	光	興	産	ダフニーメカニックオイル 46or68	ダフニーコロネックスグリース EP2	ダフニーオープンギヤオイルM12S
ニッ	ソ・スタ	ンダードを	油	テレッソ46or68	リスタンEP2	サンレットフルード4K
共	同	石	洼	共石ハイドラックス 46or68	共石リゾニックスグリース EP-2	共石ギヤコンパウンドS-600
シ	= J	石	淮	ジェルテラスオイル 46o r 68	シェルアルパニア印グリースRO2	掛シェルカージアムコンパウンドD
÷	ネ ラ	ル石	油	ゼネラルパノール P-46or68	セミコグリースME-2	ゼネラル〇Gギャコール 700
53	和	石	Ė	83 5J-H46or68	昭和サンライトグリースEP2	独昭石ギヤコンパウンド 2号
大	5	石	淮	パイオルプ オルバA 46or68	ダイナミックグリースS-2	ダイナミックギヤニンパワンドSP-2
9	本	73	泊	FBKオイルRO46or68	エピノックグリースAP2	染クラノックコンパウンド 2
丸	善	石	泊	スワループR O 46or 68	リマックスEP2	丸善グリース BRC Nal
Ξ	菱	石	油	ダイヤモンドルプRO 46or68	マルチパーパスMグリース 2	ダイヤモンドOGグリース 500
÷	– ੯	ル石	油	モービルハイドロリックオイル38or46	モーピラックスEP2	モービルタックC


※印のギャコンパウンドは溶剤タイプではありません。


C type ホイスト巻上部構造図 (0.5t~3t)



	3+1409-1951	0 % 0 1 2 0 4 1 1 5	/ / E 2	3 t は 0 2 - 0 9 は ブッシュ												
全に 語	man n	31-03 27975110	メブリング	31-05 展7市ルト	33-01 ×9yh#nh	13-04 報街川川パネ	x - y		11 01 個記 74 (2017)	35 01 75-16	11 01 75 - 7	12 01 n-7F31	ボールペチリング	7 4 4 10 7		
14 14 14	3.1-0.1	31-03	31-01	31-05	33-01	33-01	33-05		15.	12.20	10 11	1 2 0	13-01	10 1:		
第二名寿	21-01 2077	13 一十九個次	11-1-11 x 11 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1	#-N. T. 4 > 7 (0.8)	ステッテリング(福川)	STUZ 1777 11 (1. 8)	24-01 <707777777777	21-05 9 = 179 = 2+	1 1 1 1	26 01 N (FEZ	7.01 70.13 (27)	可能シュ (31の多)	ブレートン。	可搬出了	ブレートンレーム	30-02 7957
# #	10-12	22-01	22-02	22-03	22-06	23-01	24-01	2.1-05	10-97	26 01	27-01	28-01	29-01	29-02	30-01	30-02
新 as	07-09 六角八十十十十							08-01 ピニオンジャフト	09-01 ボールペアリング		11:01 / 1 1	2-01 ギャケースプラケット	3-01 11 77 11 77	21-01 ステートルスパイダー	21-02 ステートル組分	21-03 9-149
<u>₹</u>	0.1							-80	60	_	=	1 2-	- 3-	21-	21-	21-
福 第 一 第 8 2 6 条	02-10 ボールペナリング	02-11 オイルシール	02-12 ニードルペナリング	03-01 スラストリング	1	前段インターナルギャ	1	05-03 六角次付正本ジ		07-01 回径半十リア	後段ピニオン	1	前代進程ギャ	07-05 ニードルペアリング	07-07 2 ~ - 4	ポイピン
=	02-10	02-11	02-12	03-01	+ 10-10	05-01	05-02 #	05-03		07-01	07-02	07-03	0.0-0.1	07-05	07-07	07-08
高品名称	01-01 ギヤクース	オイルゲージ	オイルトトップ	01-04 オイルシール	01-05 オイルブラグ	01-08 後段インターナルギヤ	1	人角次日正本之	02-01 後段キャリヤ	後段光月ギヤ	0203 ニードルペアリング	02-04 x < - 4	0205 スペーサ	02-06 ギャピン	02-07 六角次日止末ジ	02-09 (別なビニオン川ペアリング 07-08 ギ ヤ ピン
¥= -=	10-10	20-10	01-03	01-04	01-05	0.1 - 0.8	01-09	01-10	0.2-01	02-05	02-03	0.2 - 0.1	02-05	02.06	02-07	02-09

フックブロック外形図 (2本掛 0.5t~5t)








寸無部 平量 (t)	0.5 t	ı t	2 t	(2.8 t)	5 t
a	4 0	4 5	5 6	71	9 0
ъ	2 6	28	3 2	4 2	5 4
С	2 0	2 2.4	28	3 5.5	4 5
D	1 2 6	160	224	280	358
G	4 7	5 8.5	8 0	9 7. 5	113
Н	2 5 4.2	3 1 3.2	4 1 7. 2	5 1 5.7	6 5 1.2
K	6 0	6 5	80	100	1 3 0
L	7 9	9 5	1 1 6.8	1 2 7.8	1 4 1.8
М	1 4 6.4	1 9 0.4	2, 6 0.4	3 2 5.4	4 1 4.4
N ·	181	218	287	353	4 4 4
ローブ径	6.3 ^{\$\phi\$}	8 ø	1 1.2 ^ø	14 ø	16 ø
フック重量	0.6 ^{Kg}	1. 2 ^{Kg}	2.8 ^{Kg}	4.5 ^{Kg}	8.1 Kg
総重量	4.3 ^{Kp}	7. 9 Kg	1 6.1 ^{Kg}	2 4.7 ^{Kg}	4 0.0 Kg

	<u>.</u>					
品 番	部品名称					
51-01	フック					
51-02	フックナット					
51-03	スリーブ					
51-04	止×輪					
52 - 01	シープピン					
52-02	ボルト					
53-01	スラストベアリング					
54-01	ファクシーブ					
54-02	ボールベアリング					
55-01	シャックルブレート					
55-02	シープカバー					
55-03	舌付座金					
55-04	ネームブレート(社名)					
5 5- 0 5	ネームブレート(荷薫)					
56-01	外れ止め					

K - 8 2 0 0 0 2 9



2-2 20^t 電動回転フック

取 扱 説 明 審

図番· 0615308617B

昭和 6/年 | 5月23日

福山鍛鋼造雄株式会社

担当	照查	亦認
(E)	•	

目 次

- 1. 概 説
- 2. 本機全体組立図
- 3. 電 気 結 線 図
- 4. 標 準 仕 様
- 5. 本機運転前の注意事項
- 6. 運 転 方 法
- 7. 減速モータの着脱
- 8. 保 守 管 理.
- 9. 主要部品リスト
- 10. 消耗品及び部品図面

1 概 説

本回転フックは当社が多年の製作経験と最新の技術を生かし、能率・安全 操作性を信条としている荷役省力機です。


それ故、作業能率・安全性・操作性を常に最良の状態で持続する為には、適 切なる取扱い及び保守が必要です。


この取扱い説明書は本機の取付・運転・整備等凡ゆる事項を詳細に説明してありますから、本機の操作にかかる前必ず熟読して下さい。


本書をお読みにならなかった為、無理な運転によって起きた故障については 責任を負いかねますからぜひともこれを御励行願います。

もしこの取扱い説明書及び機械に御不審な点がありましたら御問合せ下さい。

福山鍛鋼造機株式会社







注.@印は本機への給電端子を示します

	材質	寸度(熱処理)	III.Mt kg	個 数
	20	ON ® 動回転 内接続図	7.,7	尺度
	担当原図	承認 関連	図 番 号	5 3 5 6
△'76.5.1 訂正/3/1 図 面 来 歴		」 】 】 設鋼造機株式会社 ^図 番	E 0 5 1 2 2	°86 . 3 . 6

4 標 準 仕 様

- (1) 定 格 荷 重
- (2) 最大回転トールゥー
- (3) 回 転 速 度
- (4) 電 動 機 出 力
- (5) 電 源 電 圧
- -(6)一操-作·回-路·電-圧-
- (7) 電 源 周 波 数
- (8) 使 用 場 所
- (9) 使用雰囲気温度
- (10) ワイヤーロープ径及び掛数
- (11) 本 機 重 量
- (12) 本機の附属部品

. 架 台

20 t

-kg--m-

1 rpm (毛列取1450/pm时)

0.2 KW 4 P

AC 200 V

50 Hz

屋内• 屋外

常温

16 째 8 本掛

約 1050 kg

1 台

- 5 本機運転前の注意事項
 - (1) 各部の結線を確認して下さい。
 - (2) 点検基準書(P9)に従い日常点検を行行って下さい、

6 運 転 方 法

制御盤、操作盤は製作範囲外ですので、クレーンメーカの操作方法をお読み下さい。

7 滅速モータの着脱

本回転フックの減速モータ(サイクロ減速機)は遠隔操作による着脱が容易な構造となっております。(P3部細辺巻照)

(1) 取外シ、 4ヶ所のフランジ締付ボルト④(PI5にお路図有)をインパクトレチー でゆるめた後 吊手を吊り上げます。


(2) 装着

取付部の真上の位置から案内板に治って降します。この時案内板に取付フランジの平らな部分が接触する方向で、降せば、案内ピンで位置決めされ、前定の位置にセットされますので、フランジ、命付ボルで固定します。

8 保守管理 (1) 給 油 定期的に下記の所へ給油して下さい。

	給油箇所	給油方法	油 脂 名 称	備 考
1	サイクロ減速機	グリースガン		
-			ブルバニア No Z 和当品	木毛力907参照
2	ロープ車軸受			6 ~ 12ヶ月毎
3.	スラスト玉軸受	ll .	. , ,	,
4	トラニオン軸受	N	"	7~15 日毎
5-	ファタのアー			
6	クラッチ噛み合い	・塗布及ダリスガン	- t- -y=	一1 5 ~ 3 0 - 日 毎
5	大歯車及び小歯車	塗 布	アルバニア析る2 相当品	,

クツスニップルは JIS A 型を使用しています



回転フック点検基準書

	克斯														,取段				;	
	処置及対筑				取換	取換	取換	,		取 換		廃 却	-	取 換	増し締め,					
-		17									0			0	·					
EE H	- 1	Ю.										0	0							
\$	<u> </u>	E I			0	0	0	ф	0	0	•						0			
7.		1€													0					
_		1D	0	φ												0		0		
	点嵌方法		目視、ストップウオッチ		カラーチェック	ノギスで割庇	ノギスで測定	作動確認	日祝, 触手	日視		カラーチェック	目視	ノギス	ハンマーテスト, 目視	耳,触手	増し締め,目視	目視		
	二 点 铵 猫 符		回転ひら, 速度ダウンなきこと	スムーズに助くこと	ママハな)	5%以下	- 明口寸法10% 以下		スムーズに廻ること	ロープ径の20%	有害でないこと	ないこと	異常でないこと	原径の3%	ないこと	有害でないこと	オスパな	正常なこと		
	点筱頃目		回		就 .	鞋	没	作動	回転	羅羅	殺死	*	既	群群	ゆるみ, 欠損	異音,発熱	ゆるみ、節線	作助	•	
	点 铵 箇 所		フック	. "	11 .	フックカギ部	"	4.5.4.4	ロープ車	ロープ車隣部	コレーム, カバー	フレーム浴接部	旋回用ギヤ	苗 负	ボルト類	サイクロ隣弦機	結線,配線	リミットスイッチ		
	イル			2	ന	4	ß	9	7	∞	6	10.	11	12	13	14	15	16		

H

10 主要部品リスト

E.T工事番号 5356-6610


納入年月 昭和 6/年 5月


Ø	分	部 品 名	型式 仕様	個数	メーカー名
減速モ-	-ター	サイクロ減速機	VM02-810B-493 CNB47, FCD	1	住友重機械
本	体	スラスト玉軸受	# 51222	1	東洋ベアリング
軸	受	ロープ車軸受	SLO4-5017NR	4	"

11 消耗品リスト及び部品図面 部品図

部 品 名	形状、寸法	個数	メーカー名
トラニオンブッシュ	P 参照	1	福山鍛鋼造機
ーフーッークーブ ッ シーュ	P//	l	
クラッチハンドル、シュー	P	-2-	
サイクロ減速機、ブレーキライニング	Р "	1	住友重機械

 $\nabla (\nabla \nabla)$






工井 5356-6610

£-11 0) -	
材質 寸度(熱処理)	尺度
LBC3	N.T.S
名称のた回車コカゴロカ	1000
_ 20 四年/ツ//ロツ/	/.8 kg
トラニオンフッシュ	個数
担当 検図 承認 関連 図番号	1台分
	作図年月日
	186-4-16
IVI IVI	
FT 福山鍛鋼造機株式会社 番 3 8 6 0 0 0	1051
	材質 す度(熱処理) LBC3 名称 20 ^t 回転フックフロック トラニオンフッシュ 担当 検図 承認 関連 図番号 (所)

摩託調整頻度 始動回数20万回 ブレーキライン7の交換 始動回数100万回 ブレーキ型番



- ① モートルブラケット
- ② ブレーキ円板
- ③ ブレーキライニング
- ④ 可動鉄心取付板
- ⑤ 主スプリング
- ⑥ トルク調整用ナット
- ① 固定用ナット

- ⑧ 支持ポルト
- ⑨ 固定鉄心収付板
- ⑩ カバー
- ① ポピン
- ② コイル
- (3) 固定鉄心
- ① 可動鉄心

- 13 プレーキ円板止め板
- 16 釣合スプリング
- (1) ボールベアリング
- ⑩ モートル軸

調整および保守

a) 摩耗調整

長時間の使用によってプレーキライニング③は摩耗しストローク2日が大きくなります。日が大きくなると 突入電流が大きくなりコイル②の焼損あるいは吸引不能になることがあります。プレーキが正常動作をして いる場合、プレーキライニング③を取替えねばならなくなる迄には数100萬回の制動が可能ですが、その 間にストローク2日が1.5 mを超えた時は下記要領にて摩耗調整をしてください。

すなわち、固定用ナット①をゆるめて固定鉄心取付板⑨を右方に移動し、電磁石吸引の状態でブレーキ円板 ②を回転させてみて、この両側面がモートルプラケット①、可動鉄心取付板④に触れない最少間隙約0.3 m 迄寄せて固定してください。この場合ストローク20は1 m以下になるはずです。

尚、Gは円周との部分でも等しくなるように調整してください。

b) 制動トルクの調整

制動トルクはモートル定格トルクの0~150%迄調整できるようになっております。

この調整には、トルク調整用ナット⑥を用い、これを右方に移動させると制動トルクは大となり、左方に移動させると減じます。制動トルクを調整する場合、主スプリンク⑤の圧縮長さがすべて等しくなるよう注意してください。

放障さその手当法


次の動作を満足している場合、ブレーキ部分は正常です。

- (イ) 始動スイッチを入れると瞬時にモートルは始動する。
- (ロ) 運転中、異常音が聞こえない。
- り) 電源スイッチを切ると約0.6秒以下でモートルは停止する。


もし、異常を感じたら表1を参照の上早目に適切な処置をしてください。

表 1 早期手当法 (形式 CMB-01,02,05)

故障の状態	原	囚	手	当	法			
ブレーキが働かない	分解組立後の調整	这不調	再調	整	,			
٠,	支持ポルトと可動 部の摺動不良	协鉄心取付板嵌入	滑らかに摺 心取付板の		ように可動鉄 修正する			
始動用スイッチを入	電磁石コイルの間	斤線	電磁石コイ	ルの取替				
れてもモートルはウ ナリを生じて回転し	電圧降下	·	電力会社と	相談する				
ない	スプリングが強す	きる	スプリング	を弱める				
運転中プレーキ部か らウナリ音を発する	固定、可動鉄心型 発銷	対目接触面の荒れ	固定、打動鉄心吸引接触面をペーパー仕上げ後、防錆油(グリースでも可) 塗布					
·	電圧降下により型	込引力が不充分	電力会社と	旧談する				
制動時間が長い	制動トルク不足		スプリング	を調整す	る			
	摩擦面が正しくす	り合っていない	摩擦面が正 する	しく密着	するよう調整			
コイルが焼損する	使用頻度が過大		メーカーに	目談する				
	ストローク 2 0 な	が過大である	a)項	に従って	調整する			
運転中摩擦音があり モートル電流が過大	ストローク20カ	が過少である	a)項	に従って	調整する			



N(NN)



	材質 寸度 (熱処理) 重量 /3 kg 4/3 mg 4/3 kg	效
	20世色勃动回転7~2	TI.
	担当 検図 承認 関 運 図 番 号 5356-66	510
	(F)	
図 面 来 歴	(FT) 福山鍛鋼造機株式会社 図 3 3 0 1 0 2 0 0 9 5	3

. 56

サイクロ滅速機の給脂

数8 標準グリース

uniun	ध हो ।	2 [ž. #3	HL M HA
-10,C;		大者グリース		シェル
1.	アルパニエ	リマックス	アルパニア	アルパニア
1	グリース	スーパー	グリース	グリース
i	R A	Na 2	2 -	2
- 50°C				(または用告品)

- 註(1) 1 段形、枠番79−83(裏2の図図部)には、シェルアルパニア グリースRAを使用します。
- ・(2) 宏表以外のグリースのご使用は避けてください。
- (3) 2 段形用グリースを高いに混用しても問題ありません。
- (4) 左表以外の周囲温度や温度変化が著しく大きいなどの特殊条件下でのご使用の際はご開金ください。

交換時期

●グリース潤清機質は、表6のグリースを充てんして出荷していますので、そのまま使用されて結構です。

- (1) メンテナンスフリーシリーズ (1段形・枠番79~83…数2の図図が) この機種には遅昇命グリース (シェルアルバニアグリースRA) を封入していますから交換はほとんど不要ですか20,000時間また は4~5半を目安に取換えていただければより長程命となります。
- (目)(目)項以外のグリース両滑機種

数9,数10により補給または交換をおこなってください。 1年以上停止後、運転を開始するときは、グリースが劣化していることがありますから分解して折しいグリースと交換してください。分解できない場合は折しいグリースを補給してください。

表9 捕拾

使用条件	押りが削	la	**
- 10#5 11/11	1 14/3 ~ 6 + 11	題品を使用条件	や抑制の大きな機
10-24#1111/11	1 14/500~100015	FREE DATE FOR THE EST	似くしてください。

数10 交换

UR IX	文医時間	俊 カ					
海迪以[2018 海迪梅斐郡(阿梅那)	1 14/2 - 3 4	過高な使用条件や枠番の大きな場所は交換問題を短くしてください。					
10年14年18	1 四/3 ~ 5 年						

(給排脂手順)

• ha la

- (1) 外カパー部の排脂用プラグを外し、内カパー部または単動機用株カパー部のグリースニップルからグリースガンで輪脂してください。(図11)
- (1)グリースのまわりを良くするために巡転中に輪脂してください。
- (田) 1 間の給析量は扱口の1段目製速機構部の1/3~1/2程度が適当です。(これ以上給所しますと、提件熱のために温度が上昇したり、グリースが電動機部へ洩れる恐れがあります。)

文 換

- (1) サイクロ線測機を分解し、古いグリースを収除いて折しいグリースを光てんします。
- (目) 光てん鼠を裏口に示します。




図11

表11 交換時のグリース充てん量

		1) #	79		a	81	12		1		•												
1	1444月14	グリース以上	25	5	0	60	#5	26	50											•			
11		型門が新生			× 11	80 9	6			-										•			
ii	乳油油金属 -	グリース記者	-10] :	10	75	75	- 13	10										•				
1	17.71 M 'X M	治国が高圧			l'i	80 5	16																
		i) #	799 A	10911	\$20 A	830A		842A 842B		852A								89433			916A 916U	917A	928 A 928 H
1	1(2)1(人/川)	グリースなる	1	5		30		55	30	55	30	150	10	160	55	450	160	1	50	7	50	1000	1100
	共產數据縣	M. M. fr la Je										17	50	76								•	
13	2 (3 ()(中四部)	ブリースはま	15	30	55	160	1	50	1	50	1	50	10	00	11	00	1	500 2500		500	45	00	8000
U	MARKA	m m vi la it	i) so 76																				
	2 (2 () (() () () ()	グリース以上	10	30	15	110	3	00]	00 .	3	00	5	00		00	1	00	,	00	10	00	1200
	经注册收益	旗 才	利達特殊人、自は重点的に特別してください。																				

- 註(1) 從四春間比…グリースの從四春間に占める割合。
- 。(2) 減速比により減速機構部のグリース量は岩干器ります。(低減速比の方が多目)
- (田) 極実部 (特に個心極要)、ピン・ローラ部、曲線収衡画部へは多量に光てんしてください。

輕動機

軍動機の補受は全てグリース割消です。 使用グリースについては表も異をごお問 ください。

表12

2014		
植变质如	抬册または交換時期	彻考(证動段外部構造)
シールドペアリング		福伊斯博賞なし
オープンペアリング	1 1017 (5-4)	グリースニップル及び排胎用プラグ付



(横行,走行用)

取 扱 説 明 書


*この取扱説明費は必ず実際にコロネット減速機 を取扱われる方へお渡しください。

このたびは、コロネット減速機をお買い求めいただき、まことにありがとうございました。

コロネットは、シンポ工業が無段変速機のトップメーカとして、長年研究を重ね、つちかってきた動力伝達の接触面に関する理論と、精密加工の究竟技術をフルに発揮し、完成した現在もっとも信頼度の高い滅速機です。

しかしながら、取扱い方法を誤りますと、本機の性能を十分発揮できぬばかりか、故障の原因ともなりますので、まずこの取扱説明者をご熟読のうえ、据付け、運転、保守などにご留意いただきますようお願いします。

圓減速機が到着しましたら




1-1 据付

- ① 耐や水が直接かかる場所は避けてください。
 - ■屋外や粉膜、水滴のかかる場所での使用はご相談ください。
- (2)周囲温度は0℃~40℃位が適当です。
- (3) 振動のしない強固な据付け台にポルト等で確実に取付けてください。
 - ●グリース潤滑の場合
 - どのような角度でも据付け可能です。 ●オイル潤滑の場合
 - 横形 (出力軸横向) の場合は水平に、たて形 (出力軸下向)、例立形 (出力軸上向) の場合は垂直に握付けてください。
 - コンクリートの基礎、鋳鉄台、丈夫な鉄骨または木棒等に、ボルトで確実に取付けてください。
- ④保守、点検に便利なように設置をしてください。

1-2 連結

ださい。

- (①連結する際、出(入)力軸に衝撃力や過大なスラスト荷重をかけないでください。
 - 軸にカップリング、ブーリ、チェーンスプロケット、 歯串等を取付ける時、強打してはめ込みますと、軸受 や減速機内部を損傷する権力がありますのでご注意く



- ●減速機の出力軸、入力軸には、機械からの衝撃や振動、 あるいは過大なスラスト荷飛などが伝わらないように 注意してください。(許容軸荷派はカタログを参照く ださい。)
- ②連結に際しては、十分に心出しをしてください。

2-1 運転開始時の注意事項 (***) ****

- ①特にご指定のない限り、潤滑油は減速機内に必要量を充 切して出荷しておりますので、折たに注油の必要はありません。
 - ●但し、ご使用前には注油口のプレスキャップの圧抜き 用のゴム止め栓(赤色)を圧抜き栓より必ず取りはずし てください。



ゴム止め栓(赤色)をキャップ より取りはずさないで運転された場合、圧の逃げ道がなく なりオイルもれの原因になり ます。

②初めて運転する時は、出力軸の回軸方向を確認の上、徐 々に負荷をかけてください。

2-2 運転中の注意事項 4

- ①過負荷にならないように注意してください。
- ②正常な運転状態での減速機ケース表面温度は、おおむね 周囲温度+40℃位までです。
- ③急停止、急逆転はしないでください。特に慣性の大きな機械では絶対さけてください。
- ①回転方向は、正転、逆転どちらを使用しても差しつかえ ありません。
- ⑤次のような場合は、一応運転を申止して点換して下さい。
 - 急に温度が上昇しはじめた時。
 - 急に異常音が大きく出はじめた時。
 - ● 急に回転速度が不安定になりはぶめた時。------
 - ●その他、異常を認めた時。
- ⑥これらの原因としては、次の中国が考えられますので、 速やかに処置してください。
 - 過負荷状態になっている。
 - 潤滑油の過多、不足、劣化または異種を使用。
 - 軸受、伝動面の損傷。
 - 相手機械との連結等の条件が悪い。

万一分解される場合は、「分解と組立の手順費」を ご請求ください。

3-1 専用潤滑油

コロネット減速機には、潤滑油は機能上重要な役割をもっていますから、指定銘柄の専用潤滑油以外は使用しないでください。 (マシン油、エンジンオイルは絶対不可)

• 専用潤滑油一覧

● グリース潤滑方式の場合

◆オイル潤滑方式の場合

翔 度 粘 度	NLGI-No.0
シェル	シェルダリナ グリースEP.No.0

石 油 会社名	JIS K2219ギヤ油工業用2種 ISO VG-220	
出 光	ダフニースーパーギヤオイル220	
丸 普	スワコール SP 220	
ゼネラル	SPギヤロール220	
日 石	ボンノック SP 220	
モービル	モービルギヤ630	
エッソ	スパルタンEP 220	
シェル	オマラオイル220	
昭 石	G-C220SP	
三菱	ギヤルブ SP 220	
共 石	レダクタス220	
大 協	バイオギヤ SP 220	

題とくに温度の低い場所(約0℃~−30℃)、高い場所(約40℃以上)でご使用になる時は、耐寒用、刺熱用の潤滑油が必要となりますので詳細は事前に当社までご相談ください。

3-2 交換時期

● 潤滑油を交換する場合は、必らず書い油を全部抜いて、 * 新しい油を規定量入れてください。

交換時期	オイル潤滑	グリース潤滑
	5,000時間 又は1年ごと	約4~5年でオーバーホール その時に交換する (20,000日以内)


国的化した油をそのまま使用していますと、十分な潤滑 効果が得られず、摩托を起し券命を縮めます。

3-3 給排油手順

●製種の油との混合は絶対さけてください。 油質に変化を生じ、悪影響を及ぼす恐れがあります。

図オイル潤滑 (D枠~NG枠·NAD~NEG枠)

オイルの給油は、中央のプラグ位置がオイルレベルとなります。給油は、上部の給油プラグとレベルプラグを外し、レベルプラグからオイルが流出するまで入れてください。



グリース潤滑方式の場合は、途中補給の必要はほとんどありません。交換する時は、オーバーホールを兼ねて分解後、給脂してください。

4-1 毎日の点検

- ①運転中の減速機ケースの温度が異常に高くないか。
 - *おおむね周囲温度+40℃位までなら問題ありません。
- (2)ベアリング、摩擦伝動部などの転がり音に異常はないか。
- ③減速機に異常な振動はないか。
 - *これらに異常が発生した場合は、直ちに運転を中止して分解点検するか、弊社までご連絡ください。
- ④ オイルの漏れている箇所はないか。(人出力軸部のオイルシール、Oリング、注排油口周辺など。)
 - *オイル制れが生じた時は、部品を交換するが、弊社ま でご連絡ください。

4-2 定期点検 (最低3カ月に1回ぐらい)

- ①無理な負荷状態ではないか。
- (2)ブーリ、スプロケット、減速機取付ポルトはゆるんでいないか。
- ③電気系統に異常はないか。
- ④主要部品の点換と整備。
 - *減速機内部に異常音が発生した時は、ただちに運転を 中止して分解点検するか、弊社までご連絡ください。.
- (5)潤滑油の交換

交換時期になっていないか、確認する。

使用時間、使用年数などをチェックする。

2-4

スプリング式 巻 取 機 取 扱 説 明 書 S-2型




日研制御機器株式会社

北九州市八幅西区藤田 1 丁目 2 番29号

TEL 代数 621 — 5266 ~ 7 〒 8 0 6

1. 攝 造



ひ ドラム 部

ケーブルを覆き付ける部分です。内部に防水グランド、及び中時端子台を内壁しています。

ぎ スリップリング部

ての部分はスリップリングとブラシの間で済り接触により電流を通します。スリップリングはシャフトに固定され、スリップリングのリード線はシャフトの中を通ってドラム内中能器子台に接続され、ドラム・シャフトと共に回転します。ブラシはフレームに固定され、回転しません。ブラシリード線は外部引出用端子籍に接続されています。

①八年間

① 捐 造

Cの部分は、パネ部とラチエット機関より構成され、パネは特計のセンマイパネの大きなものを使用し、パネ 内間がドラム・シャフトに運営され、パネ外端はパネケースに連結されています。

このケースにラテエットホイールを取付け、ラチエットにより、回り止めされています。 (バネケースは一方 方向のみ回転します。)

① 勤、作

ケーブルが無出されている時に(台車が提出方向に弱いている時)パネが巻結められ、パネ力を貯えます。貯 えられた力で台車が登取方向に弱いた時にケーブルを登取ります。


⑤ ラチエット環構は、ケーブルを地上側に固定した状態でパネの指導に使用します。 (初望力を持たせるため) 又ケーブル切断の場合のパネの保護に使用します。

2. 据 付

・巻取農本体下部の取付穴を利用して岩付けて下さい。

3. ケーブルの取付け (図2 参照)

① ドラムカバー取付ポルトをゆるめて、ドラムカバーを取除くと内部に中部用端子台があります。 ケーブルは、防水グランドの中を通して、ドラム内へ引き込み、端末処理に必要な長さを出して、ケーブルにグランドパッキンを通し、パッキン抑えを結付け固定します。



② 端末処理をした、ケーブルを端子台に接続した後ドラムカバーを取付けて下さい。

4. 端子箱の接続

本機より各機器への接続は本体側面のスリップリング側についている、グランドロを通し、ブラシより直接到出して下さい。

5. バネ式ケーブルリール使用上の注意

- 5.-1. 定服力が必要な場合は使用出来ません。
- 5.-2. たて顔にして使用しないで下さい。
- 5.-3. 公弥着取長さ以内で必ず使って下さい。

又ケーブルは1~3回程度の治量とをしておいて下さい。

6. 巻取力の調整

ケーブルの先端を、仕様の巻取長さだけを引出して、もう一度出発点までもどして下さい。 この時級後の 1回位 は、ケーブル巻取らね場合がありますから、パネケースを回る方向に (パネを巻締める方向) 回して下さい。

パネの巻き回数は、通常 2 ~ 3 回の余裕がありますから、この範囲内で調整をして下さい。再度ケーブルを、巻取り長さだけ引き出して巻取状態の距認をして下さい。パネの回距数が限度を超えると、パネが折れる場合がありますから注意して下さい。もしパネを締め過ぎた時はパネケースを回る方向に少し回して、ラテエットレパーをラテニットホイールよりはずして、ケースを手で回して、もどして下さい。

- 7. スリップリング、ブラン線数はブラシホルタモの排圧力線整及がブラシ交換管法を膨胀しに行って下さい。
- 8. 保守点検

スリップリング・プラン部の点検は本体上部点検コバーを外して行って下さい。 1~2ヵ月に一度


- 9. 消 耗 品 パネ カーボンプラシ
- 10. バネ交換方法


図3 を参照し、次の順序で行って下さい。①ベアリングカバー取付ポルトを外して、ベアリングカバーを取外す。 ②エンドプレート取付けポルトを外し、エンドプレートを外す。次に③バネカバー取付ポルトを外し、矢印Aの方向 へ、バネ及びバネケースを引出します。(この時バネの内端がシャフトにきつくはまっている場合はバール等でバネ の内弾を矢印Aの方へこじって、バネケースと共に引出して下さい。)

次に図4の様に縫き、パネ中央部より、パネを引出して下さい。この時パネケースを矢印Bの方向へ回しながら引


出さないと、パネが飛出す恐れがあります。

バネを引出した後、前に入っている方向と同じ様にして、折しいバネを押込んで下さい。この時にバネの外間にバンドが増っていますので、このバンドを外しながら、平らな金具で、バネ外間をきずつけない様にして打込んで下さい。取付は前記取外しの反対にして、バネケースを扣立て、シャフトの切欠満と、バネの内側の折曲げ部を合せて、シャフトに打込んで下さい。次にエンドブレート、ペアリングカバーを取付けて取替完了します。(取替完了後、6の環境方法で再環境して下さい。)





B タイプブラシホルダー取 扱 説 明 書



- 1. カーボンプラシの押圧力 (無調整型)
 - カーボンプラシの押圧力はカーボンプラシが磨耗して短かくなっても、 調整の必要は全く有りません。
- 2. カーボンプラシの交換

図中のA寸法がO以下になったら交換して下さい。

ブラシ押えを矢印の方向に押し(2点鎖線の位置迄動きます)リード 線締付ナットを外してカーボンブラシをブラシホルダーより抜き取り 新しいカーボンと交換して下さい。 3. カーボンプラシのすり合せ

カーボンブラシを新品と取替えたときは、カーボンブラシのすり合わせを行って下さい。

カーボンブラシをブラシホルダーに取付けたのち、スリップリングと同じ巾をもったサンドペーパーの研摩面にカーボンブラシがのるようにサンドペーパーをスリップリングとカーボンブラシの間に装入します。次にサンドペーパーをズリップリング面にならって、交互に動かしてすり合わせを充分に行ないます。

初めは荒目のサンドペーパーを終りには、細目のもので仕上げを行ってください。この後、炭素粉で絶縁物がよごれたま」にならない。よう充分清掃してください。

- 4. スリップリングまわりの月次点検項目
 - 4-1 ブラシまわり ① カーボンブラシがスリップリンクのしゅう動 面からはずれていませんか。
 - ② カーボンブラシがブラシホルダーの中で上下 方向にスムーズに動きますか。
 - 4-2 プラシホルダー ① ブラシホルダーがカーボン粉でよごれていませんか。
 - ② ブラシホルダーの締付ボルトがゆるんでいませんか。
 - 4 3 スリップリングまわり ①スリップリングがごみなどでよごれていませんか。

特に絶縁物に、カーボン粉、水分、油気など がないように充分清掃してください。

② 面荒れを起していませんか。スリップリングのしゆう動面にすじが入ったり、焼けきずが入ったりしていたら、きずが小さいうちに細目のサンドペーパーで手入れし、修正してください。


2-5 主巻上プレーキ

(1/8)

SB, SBS, ESB形


無励磁作動形 電磁ブレーキ

取扱説明書






SB, SBS形(単板)電磁ブレーキ



■手動弛め方法




第1図


1.第1図は反取付側の平面図で矢印の が手動弛め用 の穴と座グリです。この穴にポルト(お客様でご用意下さい)を通して下さい。

使用するポルトは、3項のJIS寸法のものをご使用下さい。長すぎますとエンドプレートに当り解放できませんのでご注意下さい。

2.アーマチュアにネジが切ってありますのでフィールドにボルトを通して六角棒スパナにてアーマチュアとフィールド間が密着するまでボルトを締付けます。 (弛め用の穴が2ヶ所ありますので交互に締めて下さい)

い。) 以上でブレーキは解放されます。(第2図、第3図)





3.六角穴付ボルト寸法表


形 式	ポルトの寸法
S B -80	M 4 ×長さ25
SBS-80	M 4 ×長さ25

■ギャップ調整方法

インナーディスクが摩耗して限界ギャップになったとき、 その他調整を必要とするときは、つぎの順序にて調整し て下さい。

ギャップ寸法表


形	凭	S B - 80	SBS-80		
規定ギャッ	ノプ	0.3	0.3		
限界ギャッ	ノプ	0.7	0.7		



第4図

ギャップ調整順序

- 1.第4図は、ブレーキがセットされた定常な状態です。
- 2. ブレーキを取りはずしても機械側が動きださないことを確認したのち、取付ポルト®を弛めてブレーキを取付板⑩からはずして下さい。




第 5 図

- 3.固定ボルト⑨を弛めて下さい。固定ボルトにはスペーサーブッシュ⑥とギャップ調整ワッシャ⑦が入っていますのでワッシャを紛失しないよう注意して下さい。
- 4.調整ワッシャを1~2枚(3ヶ所)取り除いて0.3の ギャップになるよう調整して固定ボルトを固定して下 さい。(第5図)

番号	部品	名	番号	2倍	品	名
1	フィー	ルード	6	スペー	サーフ	アッシュ
2	アーマチ	ュア	7	ギャップ	"調整 「	フッシャ
3	センター	リング	8	取 付	*	ルト
4	^	ブ	9	固定	ボ	ルト
5	インサーデ	ィスク	10	取	付	板

ESB形(多板)電磁ブレーキ


■手動弛め方法




第6図

1.第6図は反取付側の平面図で矢印の か手動弛め用 の穴と座グリです。この穴にボルト(お客様でご用意下さい)を通して下さい。

使用するボルトは3項のJIS寸法のものをご使用下さい。長すぎますとアウタディスクに当り、変形させるおそれがありますのでご注意下さい。



2.アーマチュアにネジが切ってありますので、フィールドにボルトを通して六角棒スパナにてアーマチュアとフィールド間が密着するまでボルトを締付けます。(弛め用の穴が2ヶ所ありますので交互に締めて下さい。) 以上でブレーキは解放されます。(第7図、第8図)



3. 六角穴付ボルト寸法表

形式	ボルトの寸法	形式	ボルトの寸法
ESB- 80	M 4 ×長さ25	ESB-165	M 6 ×長さ45
ESB-100	M 5 ×長き35	ESB-190	M 8 ×長さ55
ESB-115	M 5 ×長さ35	ESB-220	M10×長さ60
ESB-135	M 6 ×長さ40	ESB-250	M12×長さ65


■ギャップ調整方法

インナーディスク④が摩耗して限界ギャップになったとき、その他調整を必要とするときは、つぎの順序にて調整して下さい。


ギャップ寸法表

形式ESB	80	100	115	135	165	190	220	250
規定ギャップ	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7
限界ギャップ	0.7	0.7	0.7	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

ギャップ調整順序



第9図




1.第9図のようにセンターリング③の外の の外の外の外にも問所 に1箇所弛み止いで におりますりでで 角棒スパナにレバさ を弛めってボーい なきとって にがったいで なきとって がでした。 (ギャップ調整ネシーの がフリーになります。)

第10図 2.ブレーキが単体の場 合、第10図のように

ギャップ調整ネジの面に穴が2ヶ所あいておりますので、その穴に丸棒(ボルト類でも可)を差し込んで第11図の如く丸棒の間にさらにバー(ハンマーの柄等でも可)を水平にわたして下さい。

右に回わすと、ギャップが狭まくなり、左に回わすと、ギャップが広くなります。第11図の如くシックネスゲーシを2ヶ所にはさんだのちブレーキを吸引させるか

番号	部品名	番号	部品名	番号	部品名
1	フィールド	4	インナーディスク	7	アウターディスク
2	アーマチュア	5	ギャップ調整ネジ		
3	センターリング	6	弛み止めレバー		



または手動弛めを行います。調整ネジが止まるまで回したのち、通電を解くか手動弛めを解き、シックネスゲージを抜けばギャップ調整は完了です。

- 3.規定ギャップに調整できましたら、ギャップ調整ネジには5ヶ所等分に溝がついており、センターリング外間には、弛み止めレバー用固定ネジ穴が3ヶ所ありますので、弛み止めレバー⑥を、規定ギャップに最も近い溝とネジ穴の点を選び元の通りセットして下さい。以上でギャップ調整は完了します。
- 4.ブレーキがモータ等機械に取りついている場合はそのままの状態でギャップ調整することができます。

- 5.単体の時と同様に1項の作業を行って下さい。
- 6.第12図のようにアウターディスク⑦とセンターリング ③の間から弛み止めレバー等をギャップ調整ネジの溝 に差し込んで下さい。フィールド側から見て左に回わ すとギャップが狭くなり右に回わすと広くなります。
- 7.アウターディスクとセンターリングの間には取付ボルトと固定ボルトが交互に6本でつ通っています。 (ESB-80形は3本でつ)のでレバー等を差し込んだまま回わし続けることはできません。ギャップ調整ネジには5ヶ所等分に溝がついておりますので、レバー等がボルトに当りましたら一度引き抜いて、ボルトの中間にある溝にレバー等を差し込んで繰返し回わし、あとは3項の通りセットして下さい。

株式会社大崎電業社

本社工場/東京都品川区大崎2-11-25 第二工場/東京都品川区南品川4-7-21 第三工場/東京都品川区西品川2-17-1 千葉工場/千葉県佐原市本矢作1170の1

〒141 ☎03(492)9281(代表) Telex:246-6075 OOSAKI J. 〒140 ☎03(474)8439・8403 〒141 ☎03(492)9253

〒287 ☎04785(9)2711(代表)

15

枚 配布先

ウェィトレバー形リミットスイッチ MR

UMRZO-E25 - 003


「2-6 ウェイトレバー形リミットスイッチ

(1) 構造および動作説明

構造は第12図を参照してください。

第11図のようにリミットスイッチレ バーの一端からワイヤロープで重錘を つり、重錘の中をイコライザシーブに かかっている巻上用ワイヤロープを通 して、重錘は常にフックの上方にある ように取付けます。フックを巻上げて ゆくとストライカによって重錘が押し 上げられ、レバーが作動して電流が遮 断します。

第12図はレバーとカムが同一軸に固定 ストライカ されているもので、重鍾が押し上げら れるとリミットスイッチのレバーは反 時計方向に回転すると同時に、カムも 第11図 ウェィトレバー形の 反時計方向に回転し, アクチェータを 突き離します。




取付け要領

カムが反時計方向に回転してカムとアクチェータが一直線になる死点を越えれば. 早切り用バネが作動して可動接触子は固定接触子から瞬間的に接触し、電流が遮 断します。

なお、調整要領および保守点検などは、レバー形リミットスイッチ(安川製)を 参照してください。

改正回數	0	1	2	3	4
年"月日					
来 歷					

(2/)



	_	
配布先	枚	Γ
		L
		l
·		

4D

UMRZO-E25 - 002

(2) 保守点検

a. 点検時期

動作回数50万回または使用期間1年以内は、カバーを開けて点検する必要はありません。それ以後の点検については、つぎの項b.cに示しています。

- b. 内部の点検
 - ① ネジのゆるみ(接続端子,接点ユニット固定など)
 - ② 水やゴミの侵入など
- c. 接点の点検方法

可動接触子は、工具なしに取り外しができます。

可動接触子はのロッドささえをつまんで 4~5mm 押し下げ、時計方向に 90° 回すとロッドと可動接触子が一体となったものを取出せます。

(第9図参照)

粗立ては分解と逆の順序で行ないますが、次の点に注意してください。

- ① ロッドと接点ユニットケースのかん合穴には、ロッド挿入の方向を 一定にするためのテーバーがあり、逆に挿入できません。
- ② 第10図に示しますように、ロッドささえが正しく取りつくようにご 注意してください。
- d. 接点の交換

接点の交換は、接点ユニット全体を取替えてください。

交換の時期は、銀チップの厚みが新品の50%以下になったことを目安に 行ないます。

新品の銀チップは、つぎのとおりであります。

固定側

1.3mm


可動側

1.0mm

L		·	·		
改正回數	0	1	2	3	4
年月日					
来 歴					

7分 東e1048-1 A4 トレス 57.5.050

長



This is a blank page.

(1/1)

(保守規定)

配布先 枚 クレーンの運転に対する一般的注意 UMR ZO-F91 - 000 MR クレーンの運転に対する一般的注意 部 長 謀長 改正回数 0 B 年 月 歷

MR

_			
	配布先	枚	Ī
			l
			ı
		Ī	I
			I
		1	l
I			l
			I
			l
			l
			l
			ı
			l
			l
			l

クレーン使用上の注意

UMRZO-F91 - 001

1-1 クレーン使用上の注意

労働安全衛生法,第61条ではクレーンの運転に関しては,都道府県労働基準局長からクレーン運転士免許を与えられた者,または,都道府県労働基準局長若しくは,都道府県労働基準局長の指定する者が行なうクレーンの運転の技能講習を終了した者,その他労働省令で定める資格を有する者が行なうことと規定されています。また,以下のようなクレーンの運転または操作は,禁止されておりますので十分に注意してください。

1-1-1 能力をこえる作業の禁止

- - ① クレーンは定格荷重に基づいて設計しておりますので、定格荷重をこえる作業を繰り返し行った場合は、クレーンの各部に、くるい、ゆるみなどが生じて、時には破損につながる恐れがあります。
 - ② クレーンの落成検査あるいは性能検査を受けるときは、定格荷重の25% 増し(定格荷重が200tをこえる場合は、定格荷重+50t)で試験を行ないますが、これはクレーンの安全を確認するために行なうもので、日常の作業においてこの荷重をかけることはできません。
 - ③ やむを得ず定格荷重をこえる荷重を吊る場合には、クレーン等安全規則、 第23条によってあらかじめその旨所轄の労働基準監督署に届出ることが 義務付けられています。

(2) 斜め引き、振り込み運転は危険です。

クレーンは荷を垂直に吊り上げるという条件で設計・製作されています。 従って、荷重を斜めに吊り上げたり、吊つている荷を斜めに引くような 運転は、クレーンに不当な力が加わり、機体がねじられて滑らかな運転 が出来なくなるばかりでなく、クレーンの寿命を縮め、破損や故障ある いは大事故にもつながります。

- 1	ļ						
	改正回数		0.	1	2	3	4
	年月1日	•					~
	来 歷		•	•			

部 長

,配布先	枚

UMRZO-F91 - 001

(3) 所定のリフトをこえる巻上げ作業は事故のもとになります。 巻上リミットスイッチを殺し所定のリフトを越える巻上げ作業をしたり すると、人命にもかかわるような大事故を招くことになります。

1-1-2 安全装置の取りはずし禁止

- (1) リミットスイッチ
 - ① 巻上用のリミットスイッチを殺したり、作業範囲をひろけるために横行 用リミットスイッチを取りはずしたりすることは、大事故の因となり非 常に危険です。
 - ② リミットスイッチは、常に完全に作動するかどうかを確認し、調整しておくことが肝要です。もし取り付け方が不適当であったり、調整しても不具合の場合には、必ず専門家に修理を依頼するか、新しいものと交換してください。

(2) ブレーキ

- ① プレーキが作用しなくても、クレーンが自然に停止する様な場合でも、 プレーキトルクをゆるめたりすることはしないでください。クレーンの 逸走による大事故につながります。
 - ② プレーキのききが悪いと、滑らかに停止することができないばかりか、 プーリやライニング、ディスクパットなどの摩耗を促進します。また、 荷を落下させたり、クレーンが逸走する恐れがありますので、常によく 調整しておくことが肝要です。

部長

 改正回数
 0
 1
 2
 3
 4

 年月日

 来 歴

	(保守規定))			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(7)
配布先(枚	MR		作業開	始時の注	意	MRZO-F	31 - 002
	1-2	作業間的	台時の注意				
	1		と始める前に			·	
	1 2			- 4 2 0 0 0 7 5	マ切ち上ノ込金	してノゼナハ	
		(1)		はその日の天気			721 ω≠
				こか、台風が近づ	いている場合な	とは符に大俣の	人に、田思
			してください) ₀			
		(2)	運転を始める	らに当っては、ク	レーン運転に合	つた着衣,はき	物などの身
			仕度を整えて	運転するように	してください。	服装が整えれば	気持も引き
-			しまり, おの)ずから安全運転	を心がけるよう	になります。	
	,	(3)	事前に現場監	監督者や作業者と	,作業の段取り	,原序などについ	ハてよく打
			ち合わせて <i>t</i>	いら作業を始めて	ください。		
		(4)	・玉掛け作業を	E必要とする場合	は,玉掛け者と	必要な事項をよっ	く打ち合わ
			せておいてく		•	. •	
		·		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	•		
		(5)	海転佐業をな	と代するときは,	引き継ぎ事項を	よく確認し、 そ:	れに対する
		(3)		としてから運転を			, , , , , ,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			た日44日間で	してかり連載で	11767164		
		(0)	· 50 L 6		5	各位ロードサイ	N7 4
		(6)		するときは、次項			
			ェックし、ラ	を障のないことを ·	十分に確かめて	からクレーンの	単転を初め
部長			てください。				
		•		•			
		(7)	暴風や地震の	りため休止した後	6. 運転を再開す	る場合は、クレ	ーンの機体
			が損傷を受け	けていないか十分	確認した後運転	してください。	例えばジア
課長			クレーンなど	どにおいて旋回ス	パリップ装置のス	プリングが再セ	ットされて
- X		•	いるかどうた	かなどの確認をし	てください。		•
	改正回數	1	0	1	2	3	<u>.</u>
	年月日					•	
	来 歷				;		<u> </u>

	(保守規定)					(4/)
配布先	MR					JMRZO-F	91 – 002
	1-2-	2 始業		-	<u> </u>		
	_	作業を	開始する前に	,次の各項目の	点検を行なって	ください。	.•
]	(1)		走行,横行		伝範囲およびつり	荷の移動節
			囲に障害物	•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		13-245 224
].		四尺件日初	13.10 A . 13. B			,
	-	(2)	勘平フの他	0 W : 1 1 1 1 2 7 1 1			
] .	(2)	軸文での他	の行曲は適正に	しゅきわたってい	るか。	
	-			•			
		(3)	ボルト,ナ	ットその他エン	/ドプレート など	のゆるみや脱落に	はないか。
							٠
		(4)	ワイヤロー	プは正常か。ま	た、ワイヤロー	プの通るところに	異常はない
			か。				
•			•				
		(5)	電圧計は規	定電圧を指して	いるか。もし 1	割以上差があると	:きは作業を
				なりません。			
						•	
					•		
						<u>.</u>	
		•				-	
	1						
		•					•
部長							
. By 12						•	·
							·
課長	1						
	改正回數		0	1	2	3 .	4
	年月日		·				

配布先 枚 UMRZO - F 91 - 002 1-2-3 無負荷運転による確認 (1) 給電用ケーブルの作動状態の確認 O ケーブルキャリアおよびカーテンケーブル方式の場合は、ケーブルに無 理な力がかかっていないか、また、作動が円滑かどうかを確認してくだ さい。 - (2) ブレーキおよびリミットスイッチ 運転準備が完了したならば、無負荷運転によって各種プレーキおよびリ ミットスイッチに異常がないかどうか点検および作動を確認し、不具合 ・な場合は、調整または修理を完了してから運転を始めてください。 (3) 機械各部に, 異常音, 振動または発熱などがないかどうかを確認してく ださい。特に異常音がある場合には、次の箇所を特に注意して点検して ください。 0 重 軸 0 減速機 0 プレーキ 0 電動機 シーブ (4) 機体に異常な揺れや正常時とは異なる様子がある場合は、その原因をよ 長 く調査し、支障のないことを確認してから運転を始めてください。 (5)長期休止期間中は、週一回程度の空運転を行なってください。 長期間、休止した後に運転を再開する場合は、特に各部の働きを綿密に (6) 課長 点検し、異常のないことを確認してから運転を始めてください。 改正回數 年 月

_		
配布先	权	Γ
		l
		l

運転時の注意

UMRZO-F91-003

- 1-3 運転時の注意
- 1-3-1 運転上の心得
 - (1) 仕様以上の荷重を吊ることは、絶対に行なわないでください。
 - (2) 運転は、必ず決められた合図者に従って行ない、常に周囲の状況や荷の 状態に注意して運転してください。 (クレーン等安全規則, 第25条)
 - 吊り荷が通過する下に人がいない事を確認して運転してください。 (3)
 - (4)荷を低く吊ったまま移動をするときは、障害物に十分注意してください。
 - (5) 斜め引き、振り込み運転は、機体に無理な力がかかり、事故の原因とな りますからやめてください。
 - (6) 運転中に荷を吊ったまま運転席を離れないでください。荷を落下させた りする大事故につながります。 (クレーン等安全規則、第32条)
 - (7) 隣接クレーンがある場合は、相手クレーンの動きに絶えず注意し、衝突 などの事故を起こさないようにしてください。
 - 天井クレーシなどのトロリを横行させるときは、トロリ通路の限界内に (8) 人が立入っていないことを確認してから運転してください。

改正回數

課 長

<u>配布先 収</u> MR UMR ZO - F91 -	003
(9) コントローラのハンドルを、いきなり全速ノッチに入れたり、全速ノ チから急激に停止させたりすると、クレーンが衝撃を受け、荷が動揺 て危険ですので、常に円滑な運転をするように心掛けてください。	
(10) 停止をリミットスイッチまかせにすると危険です。必ずコントローラ ハンドル操作(足踏みプレーキなどが別にある場合はそれを操作する によって停止させることを習慣づけてください。	
(11) 吊り荷に人を乗せる事は法規上で禁止されています。極めて危険ですら絶対に行なわないでください。 (クレーン等安全規則,第26条)	たか
•	
部 長	
課 長 改正回数 0 1 2 3	
年月日	

歷

	(保守規定))		·			(3/3)
配布先 枚	MR					UMRZO-F	91 – 003
	1-3-2		中の点検項目	こ巡回点検する場	· 合は,特に次	の箇所に注意して	点検を行な
		ってくれ	ざさい。なお ,	安全については	十分に注意を	払ってください。	
		(1)	車輪の摩耗を	犬態に特に異常は ・	認められない	か。	
		(2)	ギヤケーシン	ングの油量は適量	·か。油もれの	あるところはない	か。また,
			その他の給液	由必要箇所も油は	十分に行きわ	たっているか。	
		(3)	各プレーキの	の作動状態は適性	: : :		
			O マグネッ	トプレーキは、	うなりを生じ	たりしてはいないが	か。
		(4)		. 減速機. ブレ- どを起こしていな		シープなどから、	異常音,振
		(5)		ヽ, ナット, エン ∪ていないか。	ドプレートな	どに、ゆるみが生	じていたり.
		•	ワイヤローフいないか。	プが異常摩耗を起	こしたり,甚	だしい断線が生じ	たりしては
部長		.(7) °	各リミットスか。	マイッチの作動状	態は,正規の	設定位置に対して	・ 狂いはない
		(8)	各シーブやロ	ユーラのベアリン	グ部から異常	音や振動,あるい	は発熱した。
			りしていない				-
						•	
課長		(9)	コンタクタか	ら通常より激し	いスパークが	出てはいないか。	•
	改正回数		0 .	1	2	3.	4
	年月日						
	来 歴						

	(保守規定)										(1/)
配布先 枚	MR	•	作	業終	了	後	0	処	置	UMRZO-F9	1 – 004
	1-4	作業績	冬了.後(の処置							
	1-4-1	作業力	が終了	したとき	の処	置					
		作業力	が終了	したなり	5ば,	次の項	目で	それ	ぞれ処置	 置をしてください。・	
		(1)	フッ:	ク付クレ	ノーン	におり	ヽては	, フ	ックをり	ノフトの最上限の位置(こ巻上げ
		-	ており	いてくた	ごさい	D					· ·
	-	(2)	クレ	ーンをイ	系留さ	せてる	おく規	定の	位置まっ	で走行させてください	o
•		(3)	各給	油箇所	こ給油	して	くださ	(V)		-	
			(グ	レーンを	を使用	する	うえて	- 給	油は最高	も重要であり , 特にす	べり軸受
		.*•	のグ	・ リース8	· 閏滑の	場合に	は毎日	11回	は必ず終	合油してください。給	油は、作
	·		業開	始時より)も終	了時(かほう	が油	のまわり	のはよいものです。)	
	·	(4)	.各口	ントロ-	-ラの	ハント	・ ・ ・	すべ	TOFI	- ドしてください。	
	•	(5)	操作	スタント	での主	回路边	惠斯用	押釦	を押して	て,主回路盤の"メー	ン"ョン
•				タを落し							
•	-		•							• .	٠
	·	(6)	主開	閉器箱は	きまび	各制链	即盤の	回路	遮断器を	きすべてOFFにして	ください。
		(7)	各部位	の清掃を	行な	ってく	くださ	ر، درا	•		
	٠.		(油**	で汚れた	.とこ	ろ, 塵	基埃の	たい	積したと	ころ、水気のあると	ころなど
部長	•		をよく	く清掃し	て置い	けば、	品馆	など	に生じて	いる亀裂、損耗部分	などのほ
			か, ぇ	ボルトヤ	ナッ	トなと	でのゆ	るん	でいる状	ポ態も容易に発見する	ことがで
		•	き, 특	事故をオ	然に	防止す	るの	に役.	立ちます	t.)	
課 長		(8)	運転到	室。機械	室,有	品灵雷	室な	どに	は鍵をか	いけてください。	
		•									

改正回數年 月 日 2 3 .0 E

	(保守规定)		$(\frac{2}{2})$
配布先	MR	,	UMRZO-F91-004
	1-4-2	(9)	作業日誌などに、その日の気象状況、異常あるいは故障の有無、故障があった場合は、その状況や修理の要点を必ず記入してください。もし、次の運転者に引継ぐ場合は、クレーン運転中の経過を詳細に申し送ってください。
		は,次の	中に異常音が出たり、発熱があったり、何か気がかりな箇所があった場合)各項目についても注意して点検してください。 コントローラ、コンタクタなどに異常はないか。
		(2)	平軸受から出ているグリースなどに、摩耗による金属粉などが混入されていないか。
		(3)	軸受, その他の取付けボルトなどがゆるんでいないか。
		(4)	ワイヤロープに、断線や異常摩耗が発生していないか。
		(5)	ギャーケーシングやスラスタなどから油もれはないか。
		(6)	ブレーキブーリキたけディフク・ブリーキラファンなわばいじたいよの

部長

課 長

- (7) ギャフレーム、その他の鉄構物にクラックが発生していたり、溶接部分 のペンキが剥がれたりしてはいないか。
- (8) 走行用集電装置または給電用キャプタイヤケーブルに異常はないか。

 改正回数
 0
 1
 2
 3
 4

 年·月日

 来 歴

常摩耗していないか。

配布先 枚

運 転 記 録

UMRZO - F 91 - 005

1-5 運 転 記 録

運転記録は,運転日ごとに,下記の要領で記録しておきますと,運撤量や取扱などがわかるばかりでなく,消耗部品の寿命,部品交換日などが予測できますので,保守点検の上からもきわめて便利です。

運転記録表

年 月 <i>/</i> 日	作業時間	ブロック童量	運搬物 取扱物	部品交換 消耗部品 (品名,数量)	備考
, • . •			•	·	

部長		• • •		-		•		٠.	•		•		
		•	• .						•	•	. • •		
谋 長		-		•	-			•	•	·.· .			
	.改正回数	· ·	0			1	· .	2		Ŀ	3	4	
	年月日												
	来。歷		•			•		•					

MR

配布先 | 校

異常時の注意

UMRZO-F91-006

1-6 異常時の注意

運転中の異常処置として.

- (1) 運転中は、常にクレーン名部の音響、振動、発熱、臭気などに注意し、 もし、これらに異常が発生したときは、直ちに運転を停止し、原因を調 べて支障のないことを確認してから運転を再開してください。
- (2) 運転中に、停電をしたときは、必ずコントローラハンドルを停止の位置 に戻しメインスイッチを切って、送電を待つようにしてください。 また、足踏油圧プレーキを使用している場合は、ペダルを踏んだまま停止しておいてください。
- (3) 作業中,異常状態が発生した場合は、もっとも手近にある非常スイッチを操作してクレーンを停止させてください。

 課長

 改正回款
 0
 1
 2
 3
 4

 年月日
 未歴

部 長

This is a blank page.

第2章 運転操作説明書

* E ×

第1回2次正

校的正三X77/10基本型型表现的表现的基础的基础的基础的基础的基础的表现。 。PNC 展录表認及利及6 5/4の打合セドュリ科

助力炉 - 核燃料開発事業回殿

実規模開発試験室の建設工事 インセルクレーン 内装機器の製作

639 工事番号:6021

河

石川島播磨重工業株式会社 運搬機械事事管部師即即接術部8

.	£	2. 7.	7	
REV	扫	雅	∭	X

	ジーペ	ಣ	r.	9	1	8	10	12	14	15	18	21	23	24	25	56		27
	•	•	٠	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	٠	٠		٠
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•		•
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
		٠	٠	٠	•	•	•	•	•	•	٠	٠	•	•	•	•		•
		•	٠	•	•	•	•	•	٠	•	•	٠	•	•	٠	•		•
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
		•	٠	٠	•	•	•	•	٠	•	•	٠	٠	•	•	•		•
		•	•	•	•	٠	•	•	•			٠	•	•	٠	٠		•
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
		•	•	•	٠	•	٠	٠	•	•	٠	•	•	٠	٠	٠		•
X		•	•	•	•	•	•	٠	٠	•	•	•	٠	•	٠	•		•
W		• .	• -	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	٠		•
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
		•	•	•	٠	•	•	•	٠	•	٠	•	• .	٠	•	٠		•
		•	•	•	٠	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
ਜ਼ਿਰ		٠	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	٠	٠	•	•		•
		٠	٠	•	٠	٠	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	٠		•
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
		•	•	•	•	٠	•	•	•	• .	٠	٠	٠	٠	•	•		•
		•	٠	•	•	•	•	٠	•	٠	٠	٠	٠	•	•	•		•
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
		٠	٠	٠	٠	•	•	•	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠		٠
		•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•		•
		疆	<u> </u>	끡	草	鎌	杠		喧	4	Ţ	_ <u></u>		FL	1	麼		FL
		排	燚	亭	慢	畻	赋	了制限	徴		行・走	補助ホイスト	旋回	ITVシステム	照明システム		<u>-</u>	システム
		転	兩	₹ 0E	1	額	E	17	恒		Ţ	划 亦-	フック旋回	>	ジボ		面突防止	•,•
		赋	授	===	111	黨	ጢ	ΙIJ	应	粆	棋	美	Ľ,	, —		枚	色	

	操作説明	(1)配電艦の主電源MCCB、制御電源MCCB、主回路電源MCCBを投入します。また各制御艦のMCCBを投入します。 制御電源投入と同時にすぐにクレーンの各位置信号を確立させます。	(2) 盤面の電圧計にて電圧が定格値であることを確認します。	(3)操作卓上の全てのコントロールレバーが〇FFノッチであることを確認します。	(4)作業目的により操作場上の操作場所切替スイッチで"操作室"か "実験室"かの操作場所選択を行ないます。	(5) 運転モードにより操作卓上の切替スイッチで"自動"か"手動"の選択を行ないます。	(6) 操作場所と運転モードの関係は以下の通りです。	操作室(ITVを見ながら操作室で操作)白動運転実験室(無線操縦による現場操作)-	自動運転は横行・走行のみとなります。 [インターロック条件]
示器 具	器具所在場所	配電盤各制御盤		操作卓	操作草	操作卓			
操作教	器具	各MCCB	仍上部	谷 コントロールレバー	切替スイッチ 「操作室」	ート系級主」 切替スイッチ 「自動」ー「手動」	-		•
場所	現場								
1 1	操作空	0	0	0	0	0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	操作	近転準備							

	操作説	(7) 電源"入"の抑釦を抑すことにより主接触器がはいりインセルクレーン"作業中"の信号を全体監視艦へ出力します。	(8) インターロック条件が揃ったところで表示灯の"停止"及び各遠隔操作員の"ローカル"が消灯したことを確認します。これでマスター空間での運転が可能です。	(9)以上で運転準備完了です。						
示器具		操作卓	操作卓	·	•		•.			
操作表	器具	原光式抑釦スイッチ 電源「入」	裴示灯 「停止」						•	
場所	現場									
操作	操作室	0	0	-	· ·	 	······································			
	操作			4.						

1												
	操作。	(1) インセルクレーンを手動運転モードで所定位置まで移動します。	(2)操作卓上の電源"切"の抑釦を押して主接触器を遮断します。 配電盤及び各制御盤のMCCBを開放します。		(3)以上で作業終了後の停止とします。							
示器具	12		操作卓	配電盤 各別御盤								
操作表	道		原光式抑釦スイッチ 電源「切」							•	-	•
場所	現場						-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
操作	·		0	0		 		 		***************************************		
	操作	迎転終了		,	77.4							

	操作。就则	(1) 運転中に操作車内、又は無線操縦器の非常停止用赤色排釘を押すと主接触器がトリップし全モーションが停止します。 選択した操作場所からでないと非常停止はかけられません。	(2) 非常停止した原因を除去した後、再び電源"入"の抑釦を抑して下さい。 無線操作の場合は非常停止抑釦を引きもどせば元に復帰します。		
示器 真	器具所在場所	操作卓机線操作器	操作卓		
操作装	器	赤色抑釦スイッチ「非常停止」	照光式抑釦スイッチ 電源「入」	•	
場所	現場	0			
操作	操作室	0	0		
	操 作	非常停止		•	

	[(1) 切替スイッチにより"手動運転"モードにします。	(2) 手動運転は操作室からの遠隔操作だと巻上、横行、走行、フック旋回がコン	- トロールレバーで運転できます。 コントローラの倒し角により速度可変とします。補助ホイストは抑釦により	行ないます。					. (3) セル内の実験室では無線操縦による手動運転となります。						
元 器 耳			操作卓													
操作装	K K K K K K K K K K K K K K K K K K K			コントロールフバー意作	コントロールレバー	走行	コントロードフバー	フック旋回コンプロコンプログラ	ーハングーロンノ「				·	 •	•	
場所	1														 	
操作	KH KH		0									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			 	
	操作	手動運転														

	操作	場所	操作表	示器 具	
索	操作室	現 場	器。具	器具所在場所	操 作 説 明
机線操縦	0		り替スイッチ	操作卓	(1)操作場所切替スイッチを"実験室"にするとセル内で無線操縦による運転が
	·-····································		"操作室"		可能です。
			一" 実際室"		
		0	抑乳スイッチ	抓锅操作器	(2) 無線操縦による操作は以下の通りです。
			「巻上」		・巻上下高速、低速
		-	「巻下」	•	• 横行离迹、低速
			「桢行東」		・走行高速、低速
			「横行西」		・補助ホイスト
···			「走行南」		・フック旋回高速、低速
			「走行北」		• 非常停止
					各モーションの2速(高速、低速)運転となります。
•			ホイスト巻上」		速度は切替スイッチにより"高速""低速"を切換ます。
	-		ホイスト巻下」		
			「フック旋回 右」		
			「フック旋回 左」		
			赤色抑御スイッチ		
			「非常停止」		
			切替スイッチ		
			「周辺」-「低淀」		•
·					
					(3) 無線操縦器の入切はキースイッチによるものとします。

	操作。	(4)上位からの"停止"指令がきた場合にはノーマル停止します。 停止指令解除後に再運転可能です。	(5) エリア制限及び各モーションの極限にかかると同様に停止しますが逆方向運転で脱出できます。					
示器具	器具所在場所。	•						
操作表	器具							
溜	操作室 現 場					 		
	操作							

		操作	温河	所	操作表	示器真	
1	操作	操作室	現	場器器	道	器具所在場所	操作影響
	自動運転	0		表示灯 「自動運転	迎帐」	操作卓	(1) 作業目的により自動運転と手動運転の選択を行ないます。 自動運転を選択すると操作卓上の"自動運転"表示灯が点灯します。
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			(2)自動運転はインセルクレーンの横行、走行モーションのみで巻上モーション は対象となりません。操作場所は操作室からの遠隔操作のみとなります。 自動運転可能条件は巻上フックが巻上極限にあり、かつマスター空間作業の 時のみとします。
		0		CRT	CRT&キーボード	操作卓	(3) 操作卓上のCRTとキーボードにより横行を丫軸、走行をX軸とした場合の行先番地を絶対位置で設定します。
				•	-		(4) 行先番地設定後STARTキーによりインセルクレーンは横行、走行の自動 運転にはいり、行先番地で停止します。 自動運転軌跡は出発点と行先番地の直線補間となります。
		0		表示灯 「停止	·	操作卓	(5) 自動運転中上位からの"停止"指令がきた場合はクレーンはノーマル停止となります。同時に操作卓上のインターロック表示灯"停止"ランプが点灯します。"停止"指令解除後再度CRTとキーボードにて行先番地をインプットすることにより運転可能とします。
·							

		T				 			 							 	 	 	
	作。就则		停止指令が出たらモータは減速指令にしたがって停止するものを言う。		停止指令			+	TT.E.	はできません。	 								
	· 读	注)ノーマル停止	停止指令が出たらモー	•	<u>\</u>		一道			(6)自動運転中、巻上下運転はできません。	(7) 自動運転の場合CRTと=	ጉወቴወです。	· 行先番地 (X, Y)	• 横行速度	・走行速度				
示器具	器具所在場所																•		
談																 	 		-
#	重																		
茶	Ka																		
所	ESS		 -			 						·				 	 	 	
檔	黑				·				 							 	 	 	
操作	操作室			- 1 0		 		<u> </u>	 			_				 			
	作																		
	斝																		
<u> </u>						 			 							 	 	 	

		(1) 作業により横行、走行エリアにエリア制限を設けます。	(2) エリア制限は自動、手動運転モードのどちらでも有効です。	(3)操作卓上のCRTとキーボードにより横行と走行に絶対位置の位置制限を設けます。	(4) 横行を丫軸、走行をX軸とするとセル内の横行、走行可能なXーY平面に対して下図のようにX 1、X 2、Y 1、Y 2の絶対位置をキーボードよりCR Tを見ながらインプットしてエリア制限を行ないます。	γ2	Y1 X2 X2	(5) エリア制限にかかると操作卓上の"エリア制限"ランブが点灯すると同時に 整報ブザーが鳴りクレーンの横行、走行がノーマル停止します。 この場合手動運転モードだとコントローラの逆方向操作でエリア内にもどり ます。自動運転モードでは停止した位置から、再度エリア内の行先番地を設 定することにより自動運転の継続可能とします。
示器 具	器具所在場所			操作卓				操作卓
操作表	器			CRT&キーボード				表示灯 「エリア制限」
1000	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			•				
操作場	操作室 現			0.				O .
卒	作類	段						
	凝	エリア制限	÷				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

壁

	•	A THE	21 m	記 に に に に に に に に に に に に に に に に に に に	一 逆		答	17		
		(1) 巻、横行、走行のモーションは絶対位置検出用のシンクロにより絶対位置を 検出して操作卓に表示をすると共に各位置を監視しています。すなわち巻、 横行、走行の各々の常用極限を常時チェックしています。	(2) 横行、走行モーションは自動運転モードがあるため位置信号が特に重要となります。そこで横行、走行のみは原点復帰を設けて原点位置をセットできるようにしておきます。	(3) 原点復帰を行なう場合、手動にて原点近くまでクレーンを移動します。次に"原占復帰"の細剣を細せと横行。非行は自動的に原直復帰して行き、原高	リミットで停止します。横行、走行共に原点停止した場合に、操作卓の"原	, ;:	原点復帰を行なう場合は単独運転モードで行ないます。 巻上フックが常用上限にないと原点復帰ができないようにインターロックを	とります。(必らず荷をつってない状態で原点復帰を行なって下さい。) 原点復帰は衝突防止チェックを行なっていませんし横行、走行極限、エリア	制限等のチェックも行ないません。従って極限停止はなくなるので充分注意 して原点復帰を行なって下さい。	
		10亿大学	指号が和位置をも	を移動し	治に、数		ドイング	iなってT F、走行権	1420	
	[M	のシンク 強してい イマボリ	ため位置 けて原点	クフーン	止した場	13 (0:	います。 ないよう	復帰を行 んし横行	停止はな	
	訊	巻、横行、走行のモーションは絶対位置検出用のシンクに 検出して操作卓に表示をすると共に各位置を監視していま 横行、走行の各々の常用極限を常時チェックしています。	ドがある。 復帰を設	近くまで行はは自動	に原点停	点"ランプが表示します。 原点をもって横行、走行の絶対位置の原点(0.0)とします。	(4) 原点復帰を行なう場合は単独運転モードで行ないます。巻上フックが常用上限にないと原点復帰ができないよう	娘で原点 ていませ	って極限	
		は絶対位と共に各を指問チを指問チ	運転モー みは原点	にて原点 構行。非	,走行共	対位置の	運転モー と原点復	てない状 を行なっ	せん。従 い。	
	作	ーション 示をする 常用極限	ンは自動、走行の。	合、手動を抽せと	寸。横行	ます。 走行の絶	合は単拠 限にない	荷をつっ チェック	行ないま って下さ	
	堂	<u>走行のモ</u> 作卓に表 の各々の	横行、走行モーション ります。そこで横行、 ようにしておきます。	「なう場」	真正しま	点"ランプが表示します。 原点をもって横行、走行の	行なう場 が常用上	(必らず)面突防止	削限等のチェックも行ないません して原点復帰を行なって下さい。	
		横行、j Uして操 J、走行o	T、走行 kサ。そ6 うにしてc	点復帰を1 計画復帰。	ライで	ランプ/ 気をもっ	点復帰を1 Lフック1	ります。 点復帰は	段等のチ C原点復	
		(1) 卷(五) 卷(五) 卷(五) 卷(五) 卷(五)	(2) 鐵(り)	(3) 原	֓֞֝֟֝֟֝֟֝ <u>֚</u>	点 原	(4)原	と原	置 っ	
	ŊŢ									
器項	器具所在場所	址		111 -	屽					
沢	器	操作卓		操作卓	操作卓					
作表	武	置表示計]] 	-	£ -	1					
操	器	デジタル位置表示計 「巻上位置」 「横行位置」 [主行心理]	E1J1/6	押釦スイッチ「原合復帰」	表示灯	[原点]				
所	僧	アーゴー			業		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
間	預	. ,	•							
操作	操作室	0		0	0					
	作	原点復烱,								
	撵	原点,								

	操 作 説 明	(1) ベクトル演算付インバータ制御方式とし、速度制御及びトルク制御を行ないます。	(2) 運転は実験室からの無線操縦操作と操作室からの遠隔操作ができます。 操作室の操作卓上の操作場所切替スイッチで"操作室"ー"実験室"の選択 が可能です。	(3) 無線操作は無線操縦器により巻上高速、巻上低速、巻下高速、巻下低速の押卸で手動2速運転できます。 発上に直渉・定校渉庫	巻上下低速:定格速度の約1/10	(4)操作室での遠隔操作はITVモニタを見ながらコントロールレバーでの手動運転となります。レバーの倒し角度により速度可変とします。一巻上	∃∃0 ——> C	一	巻上コントロールレバー
示器 具	器具所在場所		操作卓	無線操作器	机稳操作器	操作卓			
操作表	首 器		場所切替スイッチ 「操作室」 - 「実験室」	抑釦スイッチ 「巻上」 「巻下」	り替スイッチ 「高速」 - 「低速」	巻上 コントロールレバー			
場所	現場		•	0	0				
操作	逐却游		0 .			0			
	1/4	낵							,
	竳	郑							

		. !			
	操作	- 場 所	操作表	示器具	
操作	操作室	ミ 現 場	器。具	器具所在場所	操作就別
					(5)巻上装置のドラム軸に絶対位置検出シンクロを取付け位置監視を行ないます
					常時巻上位置を監視しているので巻上常用上限設定値以上になると、巻上駆
					動は自動停止します。停止したらコントロールレバーを巻下ノッチにすると
					巻下運転のみ可能となります。同様に巻下常用下限設定値以下になると巻下
					駆動は自動停止します。コントロールレバーを巻上ノッチにすると巻上運転
					のみ可能となります。
					上記位置監視はPCにより両極限チェックを行ないます。
	0		表示灯	操作卓	また常川上下限の停止はノーマル停止となります。
		·	「主巻極限」		常用上下限極限の場合、"主巻極限"が点灯します。
				•	
	0		表示机	操作卓	(6) 非常上限用リミットスイッチが動作した場合(常用上限チェックがきかなか
			「故障」		った場合の故障時のみ)は、"故障"表示すると同時に贅根ブザーが鳴りま
:					す。この場合は"リミット解放"押釦を押しながらコントロールレバーを巻
	0	0	「打釦スイッチ	操作卓	下方向にしなければモータが起動しないようにインターロックじます。
	. <u>. </u>		「リミット解放」	無線操作器	非常上限用リミットスイッチが動作した場合は非常停止となります。
·					
					(7) コントロールフバーを操作すると、まず・トータに電流が流れたことを無認し
					てからブレーキが弛むようインターロックします。
<u>-</u>					波
					ールレバーをOFFに戻してから一定時間後(約 see)にモータ内蔵電
					限ブレーキが動作します。
					非常停止時は、瞬時に電磁ブレーキが動作します。

	操作説	(1) 横行・走行モーションはACサーボモータ駆動制御による速度制御及び位置制御を行ないます。	(2) 運転は実験室からの無線操縦操作と操作室からの遠隔操作ができます。 操作室の操作卓上の操作場所切替スイッチで"操作室"ー"実験室"の選択 が可能です。	(3) 運転モードはCRTとキーボードによる行先位置設定による自動運転と操作 卓のコントロールレバー操作又は無線操縦操作による手動運転があります。 操作室の操作卓上の運転モード切替スイッチで"自動" - "手動"の選択が 可能です。	(4) 無線操作は無線操作器により横行東西高速、横行東西低速、走行南北高速走行南北低速の各押釦で手動2速運転できます。 横行東西高速:定格速度 横行東西低速:定格速度の約1/10 走行南北高速:定格速度の約1/10 走行南北低速:定格速度の約1/10	
示器具	器具所在場所		操作卓	操作趋	机缺操作器	
操作装	認		切替スイッチ 「操作室」 一「実験室」	切替スイッチ「自動」一「手動」	# 卸 スイッチ 「 横 行 東 」 「 横 行 西 」 「 走 行 南 」 「 走 行 北 」 切 替 スイッチ 「 商 速 」 — 「 低 速 」	
場所	現場				0	
操作	操作室		0	0		•
	操作	横行・走行				

	操作	正 場 所	極作素	元 架 目	
操作	操作	三		器具所	
	0		似行	操作卓	操作は1TVを見ながらコントロール
			コントロールレバー	•	なります。レバーの倒し角度により速度可変とします。
			走行	•	
			コントロールフバー		# (
					4 1 1 0 > 0
					□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
		•			
	1				(6) 横行従助車輪軸、走行従動車輪軸に絶対位置検出シンクロを取付け、位置監
	0		表示灯	操作卓	視を常時行ないます。 従って横行、走行とも両極限設定値以上になると自動停止すると非に"端行
			「横行極限」		極限"又は"走行極限"表示をします。この場合逆方向の操作をすると通転
			「走行極限」	•	再間できます。
					上記位置監視はPCにより両極限チェックを行ないます。
					また両極限停止はノーマル停止となります。
					(7) 横行、走行ともにモータ停止時はサーボドライバー〇FFして停止しブレー
·					丰は締めません。
	0		照光式抑釦スイッチ	操作卓	また操作卓上の"パーキング"抑釦を押すと横行、走行モータ内蔵ブレーキ
			「パーキング」	-	が動作し停止すると同時にランプ表示します。
			-		過品電影人時点にノアー牛所以下なります。

	操作説明	(8) NV回路 サーボドライバー故障が発生した場合、NV回路が落ちモータを非常停止さ 世操作卓に故障表示し、整報ブザーが鳴ります。	(9) ノーマル停止下記のいずれかが発生するとモータはノーマル停止となります。・横行両極限・ 上リア制限・ 衝突防止用停止指令	(10) 自動運転はP10以降参照
示器 具		操作卓		•
操作表		表示灯 「故障」		
1 派	間間			
作場	室規		······································	
操作	操作	<u> </u>		
	作			
	鄰			

	<u>.</u>							
	(1) (2)	(1) A C モータの極数変換による2湿運転が可能です。	(2) 運転は実験室からの無線操縦操作と操作室からの遠隔操作ができます。 操作室の操作卓上の操作場所切替スイッチで"操作室" - "実験室"の選択 が可能です。	(3) 無線操作・遠隔操作共に巻上下高湿、巻上下低速の抑釦で手動2速運転できます。 ます。 巻上下高速:定格湿度 巻上下低速:定格速度の約1/2		(4) 巻上常用上下限リミットスイッチが動作すると電磁接触器をトリップさせ直ちにモータを停止させます。同時に操作卓に"ホイスト極限"表示をします停止後逆方向の抑釦を押すと逆方向の運転が可能となります。	(5) 巻上非常上限用リミットスイッチが動作すると、モータ主回路を遮断し、非常停止して"故障"表示すると共に監報ブザーが鳴ります。この場合、"リミット解放"押釦を押しながら巻下方向の押釦をおさえなければモータが起動しないようにインターロックする。	
示器 真	器具所在場所		操作卓	操作卓無線操作器	操作卓 無線操作器	操作卓	操作草無線操作器	:
操作表	器		切替スイッチ 「操作室」 一「実版室」		ホイムドなド」 切替スイッチ 「高速」「低速」	表示灯 「ホイスト極限」	抑却スイッチ 「リミット解放」	
	現場			0	0		0	
	操作室		0		0	0	0	
	操作	補助ホイスト						

	作品。	(6) 巻上川モータ回路に過負荷サーマルリレー (手動復帰形)を設け、これが動	事止之也忠守。	この場合保作早に飲砕設示を行ぶつと同時にノザーで圏報しまり。					X						22
	孝	(6) 卷上川モータ回路に過り	作した場合にはモータを停止させます。	この場合媒体早に依容											
示器具	Ĭ.	操作卓													
操作表	肖	表示灯	「故障」												
3 所	1 1				-		•							·	
操作場	\rightarrow	0	<u> </u>								 	 			
	操作														

股作 財作室 日 関抗在場所 (1) ACモータのインバーが制的方式で可突送運転を行るいます。 フック絵画 (2) 運転場所は操作室での適個操作及び実施室での無額操作となります。 「操作者 (2) 運転場所は操作室での適個操作及び実施室での無額操作となります。 「操作者」 (2) 運転場上の切替スイッチで運転場所を対象が変化を含ます。 フック絵画 コントロールレバーでの手動運転ととます。 「フック絵画 右」 ます。レバーの町し類様により登録可変とします。 「フック絵画 右」 (3) 操作者 (4) 無線操作はおりが値回左右路速、定径の約1/10 (4) 無線操作器 (4) 無線操作器 (4) 無線操作はおりが値回左右路速、定径の約1/10 (5) 絵画左右路速、定径の銀1/10 フック絵画左右路速、定径の約1/10 (5) 絵画左右路速、定径の約1/10 フック絵画左右路速、定径の約1/10 (5) 絵画左一夕を停止させます。 この場合機作卓上に依障表示を行なうと同時にブリーで警視します。 この場合機作車上に依障表示を行なうと同時にブリーで警視します。 この場合機作車上に依障表示を行なうと同時にブリーで警視します。		操作	場所	操作装	示器具	
○ 切替スイッチ 操作卓 「アック施回 右」 操作卓 ○ 加到スイッチ 無線操作器 「フック旋回 右」 「高速」ー「低速」 「高速」ー「低速」 操作卓 「校障」 「	4	操作室	現	路	器具所在場所	作
切替スイッチ 操作卓 「操作室」 一「実験室」 フック施回 操作卓 コントロールレバー 無線操作器 「フック旋回 右」 「高速」一「低速」 表示灯 操作卓 「故障」 「故障」	フック旋回					(1) ACモータのインバータ制御方式で可変速運転を行ないます。
フック施回 操作卓 コントロールレバー 無線操作器 「フック旋回 左」 「高速」ー「低速」 表示灯 操作卓 「故障」 ・		0		切替スイッチ 「操作室」 一「実験室」	操作卓	(2) 運転場所は操作室での遠隔操作及び実験室での無線操作となります。 操作卓上の切替スイッチで運転場所を選択できます。
〇 抑却スイッチ 無線操作器 「フック旋回 右」 「高速」ー「低速」 表示灯 操作卓		0		フック施回 コントロールレバー	操作语	(3) 操作室で I T V モニターを見ながらコントロールレバーでの手動運転となります。レバーの倒し角度により速度可変とします。
/ プンルロ 右 「フック旋回 左 「高速 一「低速 操作車 上 放降			0	押卸スイッチ「コニクギの	無線操作器	~
表示灯操作車「故障」	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			/ プン/		がくさみず。 フック旋回左右高速:定格速度 フック旋回左右低速:定格の約1/10
		0		表示灯「故障」	操作卓	(5) 旋回モータ回路に過負荷サーマルリレー(手動復帰形)を設けこれが動作した場合にはモータを停止させます。この場合操作卓上に枚降表示を行なうと同時にブザーで替報します。
				· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

操作場所 操作表示器具 TV 場合 フステム ITVカメラコント操作卓 0 ITVカメラコント操作卓 ローラ ローラ		操作。	(1) クレーンのガーダ横にカラーITVカメラを4つ設えています。1つは遠隔保守とし、他の3つは手動保守とします。	 (2) カメラは電動雲台付で以下の遠隔操作が可能です。 ・Pan : カメラを右左にコントロールします。 ・Tilt : カメラを上下にコントロールします。 ・ZOOM : ズーミングをコントロールし、電動ズームレンズを望遠及び広角にします。 ・FOCUS:電動ズームレンズの焦点をコントロールします。 ・IRIS :電動ズームレンズの核りをコントロールします。 	(3)操作室の操作卓に4つのITVカメラコントローラがあり、監視盤には4つの20インチ1TVカラーモニタがあります。 コントローラの電源を入れ対応のモニターで目視しながらPan、Tilt、 Zoom、Focus、Iris 操作を行ない対象物を映し出して下さい。	(4)コントローラ、モニタ、カメラは各々1対1に対応しているので1台1台電源を入れて動かすことが可能です。	
操作場所 A	器				操作卓		
操作場所 A	作	垣	-		インログ		
操作 場 A	操	KE			1 T V カメ ローラ		
本 N A A A A A A A A A		1					
	1				0		
. L-T ()		<u> </u>					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

	操作説明	(1) クレーンガーダ上に 1kmの投光器4つを設けて下部照明を行ないます。投光器本体は1つは遠隔保守とし、他の3つは手動保守とします。	(2) 4つの投光器の電源はクレーン電源から供給せず実験室からの別電源供給となります。	(3) 投光器の入切は4つ独立に操作室の抑釦と実験室の抑釦によりON、OFFで行ないます。実験室制御盤には投光器の入切場所の選択スイッチがあり、このスイッチにより操作室と実験室の入り場所選択ができます。	(4) 投光器の入切操作場所が操作室及び実験室制御盤でわかるようにランプ表示します。入切場所か操作室に選択された場合"照明操作室"ランプが点灯し実験室に選択された場合"照明実験室"のランプが点灯します。	
示器 真	器具所在場所		操作卓	的的數据	操作卓 间 御盤	•
操作表	器		照光式抑釦スイッチ 「照明」×4	照光式抑創スイッチ 「照明」×4 切替スイッチ 「操作室」 - 「実験室」	表示划[照明操作室][照明実験室]	
場所	現 場	. :		0 0	0	
操作	操作室		0		0	
	操作	原明システム				

	操 作 就 明	(1) インセルクレーン自身の故障は、各モーションにつき以下のものがある。	巻 上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 過速度	・インバータ駆動装置枚障	・モータ過負荷	横 行 ・サーボドライバー故障	・モータ過負荷	走 行・サーボドライバー故障	・モータ過負荷	相助ホイスト ・ 巻上非常上限動作 ご	・モータ過負荷	フック旋回・インバータ駆動装置故障	・モータ過負荷	以上の故障が生じた場合、操作卓上に一括"故障"のランプ表示すると共に	ブザー酸報します。	ブザーカットは操作卓上の"警報停止"の押釦によりブザー音は停止します	故障がおきたらインセルクレーンの制御盤のところへ行き、故障原因を捜し	山し、原因を取り除いて下さい。	故障回復後、操作卓上の"故障復帰"抑釦を押すことにより運転を再開する	ことができます。			
示器具	器具所在場所														操作卓	操作卓				操作卓				7
获	,														_									•
操作	首																ッチ	<u>귀</u>	ッチ					
															表示灯	「故障」	押釦スイ	「醫報停	抑釦スイ	「故障復		٠		
所	裫																							
褶	現																				<u></u>	 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
操作	操作室														0	0			0					
	作	盘																						
	斝	정	•											:										
<u> </u>							<u> </u>															 		

î	操作。	(1) 衝突防止は上位全体監視盤の管型下におかれ建屋内の他の遠隔操作具との衝突防止を行なうものです。全体監視盤とは信号伝送装置で結ばれ信号の投受	により監視及び制御が行なわれます。	システム構成図は以下のようになります。	全体	スターステーシ	信号伝送	=======================================	` ¬	リペア			(2)全体監視盤は以下の役割を持ちます。	・信号伝送装置でインセルクレーンの位置,状態等の信号を入力し、イ	ンセルクレーンに対しては、他の遠隔操作員の位置,状態等の信号を	出力します。	・各遠隔操作貝の位置,状態等の信号をもとに、衝突条件をチェックし	て、インセルクレーンに対して"停止"指令を出力します。	
	器具所在場所										-								
紫	器																		
響	操作室 現 場	:						,				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-					
	操作	衝突防止 システム	-		-		•		:										

ά 5

29

		1		Įl··	en .															
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(5)全体監視盤電源投入時、インセルクレーンはS1状態となります。 インセルクレーンがファカーやPII体業時、み体腔視線がよの信止地会は、ス	王州西佐道がついらい停止追行は、そ 解除する。	インセルクレーンのマスター空間作業(S 1)状態 インセルクレーンのS 1 運転状能でおける会体監道戦アのメンターロック値		インターロック		条件				インセルクレーンの主回路電	源がONでかつ位置信号が正	しく確立している時	インセルクレーンが故障した	哲				
	Tri I	セルクレーンの四を登録	コンピルフレーノがメスターエ同日米の、王小師の近の後ローカル切換えを行なって停止指令を解除する。	(6) インセルクレーンのマスター空間作業(S1)状態インセルクレーンのS1運転状能における会体監測	がらたす。 らりです。	インセルクレーンへの	全体監視盤からの入力	DI												
	作	込みは、インバラフター	ルマムター。 にえを行なっ	のマスター3	プラー 発動(下の数のと)			ΑI												•
	茶	監視盤電源技	ローカル切換	セルクレーンセルクレーン	ライン イング・Ammericansにあるよりです。 号のやりとりは以下の表のとおりです。	インセルクレーンから	の全体監視器への出力	00				作業中			校图					
		(5)全体	- 6 / 数	(6) イン	号0.	インセル	の全体監	AO	巻上位置	横行位置	走行位置	: :								
	1 1					•											 			
示器 具	器具所在場所			•																
表示器	器具所在場所			•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·															
作表示器	具 器具所在場所			•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					-								- 4		
表示器	器具所在場			•	•					-		•								
作表示器	具 器具所在場			•						-									•	
場所操作表示器	現場 器 員 器具所在場			•															·	
所 操作表示器	場 器 員 器具所在場			•															·	
作場所 操作装示器	現場 器 員 器具所在場			•		•													•	
操作場所 操作装示器	操作空 現 場 器 <u>場員所在場</u>	•		•															·	

																					\neg
	UJ		インターロック	-	条 存	0各遠隔操作員の内1機種で	も81状態から82状態へ	移行した時	0各遠隔操作員の内1機種で	も故障の時	oインセルクフーンが包膜と	の衝突空間にはいった時	(衝突空間は全体監視盤が	チェック)	0 遠隔操作員のうち1 機種で	も故障した時	(同時に全体監視盤は停止	指令を出力する)	・S1 状態で全体監視艦から"停止"指令を入力した時、操作卓上に	ਨ ਅ ਅ	
	R	-	フーンへの	からの入力	D1	1 4									他機故障				ら"停止"指	にブザー整報	
	作		インセルクレーンへの	全体監視盤からの入力	ΑI							 "							、体監視器か	" 停止" 表示をすると共にブザー整報します。	
	松		インセルクフーンから	の全体監視盤への出力	00														S1 状態で多	" 停止" 表词	
			インセルク	の全体監視	AO								-	-							
元 器 貝	器具所在場所		-			,	•												操作卓		
操作表	器																		表示灯	[净正]	
場所	現場																				-
操作	操作室													·					0		
	操作																				

	加	インセルクレーンのローカル作業の状態 インセルクレーンのS 2及びS3の運転状態における全体監視盤とのインタ ーロック信号のやりとりは以下の表のとおりです。		インターロック		※				他機の位置情報を入力		他機の状態を操作卓上にラン	プ表示する為		・遠隔操作員のうち1機種で	も枚降した時	(同時に全体監視盤は停止	指令を出力する)	・ 各遠隔操作の内1機種でも	故障した時	(S2状態)	
	A R	インセルクレーンのローカル作戦の状態 インセルクレーンのS2及びS3の運転状態におり ーロック信号のやりとりは以下の表のとおりです。		ソフーンへの	全体監視盤からの入力	I Q						一位	ローカル	作業狀態	他機の故障	-			1 4			
	作	カローカル から2及び りとりは以7		インセル		ΑI				他機位置	情報											
	壁	(1) インセルクレーンのローカル作戦の状態 インセルクレーンのS 2及びS3の運転 ーロック信号のやりとりは以下の表のと		インセルクフーンやら インセルクフーンへの	の全体監視艦への出力	DO																
		(7) インナント インナ ーロ・ジュー		人とからう	の全体監約	A0	巻上位置	横行位置	走行位置													
元 器 具	器具所在場所											操作卓										
操作。表	器											表示灯	「R/Hローカル」	[1/C(I)	ローカル」	[1/C(II)	ローカル」	[ASM(I)	ローカル」	[ASM(II)	ローカル」	
置	至 現 場									-					-							
	作 操作室								<u> </u>			0										
	壁		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					-			_										···	

	操作説明	また操作卓には各遠隔操作具のローカル作業かどうかの表示灯があるので	他機の状態がわかります。											1407 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(10)ターノナーノルC古単たしいては低回り有機が採作単上の扱い対とよりもか ります-					2 /
示 器 具	器具所在場所	操作卓												# - 1/1 Ed.	採件年					
操作表	首	表示灯	「Rイドローカル」	[I/C(I)	[ルルーロ	[1/C(II)	ローカル」	[ASM(I)	ローカル」	[ASM(II)	[小化一口	[1/T-0-1/T]	「台車ローカル」	!! !!	マルム	「台車積荷有」				
場所	見場																 	 	 	
操作場	操作室 現	0						·						(>					
	操作																			

操作 説明		(11) 信号の種類	インセルクレーンと全体監視盤との信号伝送でやりとりする信号は以下の通	りです。	(1)無電圧接点出力	- 1/2% - 1/2		• 申	• 故障	②無電圧接点入力	・RノH優先度ローカル	・1/C(I)優先度ローカル	・ I / C (II) 優先度ローカル	・ASM(I)優先度ローカル	・ASM(II)優先度ローカル	・P/M優先度ローカル	・T/T優先度ローカル	・台車優先度ローカル	・T/T債荷有	・台 立 は が が が が が が が が が が が が	• 他機器故障	干街•		
示器具	器具所在場所		•							•														
作款	叫						•										-			_				
操	- A																							
	髭							•																
所	捌				 											· .							 	\dashv
潤	頒				 	·		_							-								 	,
操作	操作室				-										<u> </u>									
作													-				-							
斝																								

																				5 =				,	36
间																									
34									-																
操作		③アナログ入力	・R/H巻上位置	• P/M横行位置	・P/M走行位置	• P/M上下位置	・ASM (I) 横行位置	・ASM (I) 走行位置	・ASM (I)上下位層	· 台車走行位置	・T/T回転角	・1/C(I) 横行位置	・ I / C (II) 走行位置	・I/C(I) 巻上位置	・ASM (II) 横行位置	・ASM (II) 走行位置	・ASM (II) 上下位置	④アナログ出力	・1/C(I) 巻上位置		・1/C(I) 走行位置				
_	·			-		· 	·			 -	,	· · ·													
示 器 具	器具所在場所							·																	
操作表	器具										- 4 14-														
所	溜	-				<u>.</u>					·	· · -								· <u>-</u>	 .	-			
操作場	操作室 現		, <u>. </u>													-							 		
操作				-																					

This is a blank page.

(保守规定)

配布先 枚 UMRZO-F 94 - 000 MR 掛 け 第3章 玉掛け 課 長 改正回數 0 3 4 月 H

配布先	枚
配布先	
	1
ĺ	
	-
	Ī

玉掛け作業者の資格

UMRZO-F94 - 001

3-1 玉掛け作業者の資格

クレーンに関係のある災害のうちで、直接あるいは間接的に、玉掛け作業に関連しているものがもっとも多いといわれています。

特にその大半は、玉掛ロープの切断による吊荷の落下、吊荷の急移動による挾圧、 ジブなどの折損・倒壊、クレーン等の転倒が目立っています。

これらの事故を未然に防止する目的で、昭和47年9月30日施行された「クレーン等安全規則」に、玉掛け作業者に関する就業制限が詳細に規定されています。 玉掛け資格者としての条件は次の通りであります。(第 221条, 第 222条)

1t 以上のクレーン等の玉掛け作業者の資格は、クレーン等の運転士免許の資格のある者、あるいは都道府県労働基準局長が行う職業訓練の玉掛け科の訓練を終了した者、1t 未満のクレーン等においても同じく玉掛け業務に関する特別の教育を受けた者でなければ、玉掛け業務につくことはできませんから注意してください。

乳e1045-1 A4 トレス 57.5.050

	(保守規定)		(½1)
配布先	MR	玉掛けの一般的注意	UMRZO-F94 - 002
	3-2 玉指	けの一般的注意	
	(1)	荷重の重量を誤らないように、平素からよく	(練習を積んでおいてください。
	(2)	玉掛け用のワイヤロープは、荷重に適合した	こもの, 即ち, ワイヤロープの
		太さ、吊り角度、損傷の有無など、十分に治	t意して使用してください。
	(3)	クレーンのフックは、斜め吊りをしないよう	らに吊る品物の重心の真上に誘
		導し, 品物が傾いたり, はずれたりしないよ	こうに玉掛けしてください。
	(4)	1本吊りは荷を水平に保つことがむずかしく	、,また周囲のものに当たる恐
<u> </u>		れがありますからできるだけさけてください	\ °
	(5)	ロープは局部曲げを受けると、強度寿命が個	st下するばかりでなく, 滑って
		危険ですので、ロープをフックや荷に掛ける	るときは互いに重ねないでくだ
		さい。	
	(6)	長物や大物を吊るときは、荷を安定させる過	・ 適当な補助具を使用するように
		してください。	
	(7)	合図者は, 1人だけで必ずクレーンの運転者	者と向い合い,各自に行ってく
		ださい。	
	(8)	合図者は、吊り上げる荷の行き先をまず運転	云者に予め明示してください。
	(9)	玉掛け者または合図者は、運搬する荷の上に	C乗ったりすることは絶対に行
		なわないでください。	·
	(10)	吊り上げる荷が地上から離れるとき、玉掛け	ナロープが完全にのびきるまで
		徐々に巻上げ、必ず一旦停止し、はずれない	いかどうか確認してから巻上げ
		るようにしてください。	
部長	(11)	吊り上げている荷をおろすときは,巻上げ <i>の</i>)ときと逆に地上近くで一旦荷
		を止め、静かに地上におろしてから玉掛け口	コープをはずしてください。
	(12)		
		<u>ことの</u> どに引っかけるないように注意してくださり	١.
課長			·
BA JX			
	改正回數	0 1 2	3 ! 4
	年 月 日		
	来 歴		

MR

配布先枚

玉掛けヮイャロープの太さ

UMRZO-F94 - 003

3-3 玉掛けワイヤロープの太さ

第1表は、玉掛けワイヤロープ(6×37,普通Zより、A種)を使用し、安全率6とした場合のロープ傾斜と荷重によって定められるワイヤロープの太さを示しています。

第1表

4	本づ	b		すするワイ	ヤーローブ	の直径配
			ر°0و کے	604	290	£120°
正1	玉 前 重 が 1 2 3 4 5 6 7 8 9		dinini .	(TITT)		
荷1	重の上	七率	100%	8 6%	7 0%	5 0%
	1		8ø	8,Ø	8ø	8ø
	2	_	٧٥			10
	_			10	10	1 1.2
	3		10	10	1 1.2	1 2.5
何		<u> </u>		11.2	1 2.5	1 4
			11.2	1 2.5	1 4	16
	5		1 2.5	14	16	18
	6	크	1 4		10	0.0
重	7	· 		16	18	2 0
	8	. —	16			
	9			18		2 2.4
(t)	1 0				20	
		_	18	_		2 5
	1 1			2 0	2 2.4	
	1 2					
:	1 3	\neg	2 0			28
1	1 4			2 2.4	2 5	
1	1 5	┪	2 2.4	`		3 0

下表は 6×37, 普通Z撚A種の ワイヤロープを使用し、安全率 6とした場合の同ロープ1本で 垂直につり得る荷重を示してい ます。

直		径	荷		重
	mm			t	
	. 8			0.57	
l	10			0.90	
	11.2			1.13	
	12.5			1.40	
į	14			1.76	
	16			2.30	
	18			2.91	
	20			3.60	
	22.4			4.51	
	25	ļ		5.63	
	28			7.06	
	30			8.11	
	31.5			8.95	
	33.5		10	0.11	
	35.5		1	1.36	
	37.5		1:	2,68	
	40		1.	4.43	
	42.5		11	6.28	ļ
	45		18	8,33	
	47.5		20	0.33	

 		_					
 1(48-1	4.2	٠,	7	<u>-</u> -	=	050	

改正回数

原本

長

課長

	配布先	枚	Γ
			l
Ĺ			L
Γ			
Ī		T	l
Ī			
			l
ſ			l
Ī			
Γ			
Ī		1	
Ī		Π	
_			t

運転するときの合図の仕方

UMRZO-F94 - 004

3-4 運転するときの合図の仕方

クレーンの運転士と荷の玉掛けをする作業者との間は、相当の距離があるばかりでなく、やかましい場所でありますから、声をかけて合図をすることはできません。したがって、笛や手またはてばたによって合図します。

合図は、クレーン運転士と合図する者とが向い合い、かならず1人の合図者が 責任をもち、明確に行なうようにしてください。また吊り上げる品物の上に乗っ て合図したりすることは、きわめて危険をともないますので、絶対に避けること が肝要です。

合図の方法としては、中央労働災害防止協会で定められた陸上作業における基準"クレーン等の合図"がありますので、まだ合図方法を定められていない工場、現場などでは、この基準を採用されることをおすすめいたします。

注意点

- 1. 手の合図の場合に、手袋を使用しても差支えありませんが、汚れた手袋は 合図が不明確になりますから、用いないでください。
- 2. てばたの色は赤、白または赤白組合わせたものが見えやすくてまちがいが ないようであります。

部 長

<u> </u>											
改	Œ	回數	0	1	1	2		3	:	4	
年	月	日					Ī				
未		PE.									

(保守規定) 配布先 枚 UMRZO-F94 - 004 MR クレーン等の合図(中央労働防止協会) 义 第1図 1. 呼 出 し 2. 巻き上 3. 巻 下 げ 片手を上にあげて輪をかく。 片手を高く上げる。要すれば 腕をほぼ水平に上げ掌を下にして または腕をほぼ水平に上げ掌を 笛の長吹きを併用する。 下方に振る。 上にして上方に振る。 6. 位置の指示 4. 水 平 移 動 (走行、横行、旋回を含む) 腕をみやすい位置に伸ばし掌を なるべく近くの場所に行き指で示 小指または指示で巻上げ巻下 移動する方向に向け数回動か げ,水平移動の場合に応じて, す。 それぞれの合図をつづける。 9. ブーム下げ 7. 乾 8. ブームトげ 部 長 課長 両手を平行に伸ばして転倒の 拇指を上にし、他の指は握り、 拇指を下にし、他の指は握りこれ 方向にまわす。 上方に突き上げる。 を下方に突き下げる。 改正回数

	(保守規定)	<u> </u>				
配布先				L	JMRZO-F	94 - 004
	·					
	10.	停 止	11. 急 停	上	12. 作 業	完 了
	-	Oけて掌を高く上げる。	両手をひろげて	高く上げて激し	拳手の礼をする。	
	1 1	設動の場合はそのままで	1		子りのれとうる。	
	指を握り	りしめてもよい。				·
•				·		
			·			÷
					·	
部長						
		·				
課長						
	改正回数	0	1	2	3	4
	年月日		······································			
1	来 歴	į		i	1	i i

,u, e 100°1	(保守規定)	•	
配布先【校	MR	l	JMRZ0-F94-004
	クレー	ン等の合図(中央労働防止協会)
	手 旗 合 図	第2図	
	1. 呼 出 し	2. 巻 き 上	3. 巻 下 げ
	手旗を高く上げる。 要すれば笛の長吹きを併用す る。	手旗を上に上げて輪をかく。	手旗をほぼ水平にして左右に振る。
•	4. 水 平 移 動 (走行,横行,旋回を含む)	はそれぞれの合図を,水平移動 の場合には手旗だけの合図を つづける。	6. 位置の指示なるべく近くの場所に行き、旗で示す。
部長	7. 転 倒	8. ブーム上げ	9. ブーム下げ
課長	手旗と手を平行に出して転倒 の方向にまわす。 改正回数 0	手旗を頭部に乗せ,次に手旗 を上方に突き上げる。 1 2	手旗を頭部に乗せ、次に手旗を下 方に突き下げる。
	来 歴		

	(保守規定)	 			(/ 5 /
配布先 枚	MR		U	IMRZO-F	94004
	10	14 R 1	-	40 2 114	
	10. 停 止	11. 急 停	, TE	12. 作 業	完
		$\langle \rangle_{Q_{1}}$]
	節度をつけて手旗をななめ	上方 手旗と手を高く	上げて激しく	拳手の礼をする。	•
	に高くあげる。	左右に大きく振	る。		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	·		-		
·					,
部長					
		•			
課長					
		·	·	,	
	改正回数 0	1	2	3	4
	年 月 日			<u> </u>	
	来 歷				

This is a blank page.

 $(\frac{1}{1})$

(保云	宁規定)	(/1)
配布先 枚	1尺 クレーンの保守点検	UMRZO — F92— 000
	•	
		•
	第 1章 クレーンの保守点検	
·		
部長		
		•
谋長		
	回数 0 1 2	3 4
年来	月 日	

配布先	枚
	1
	T
	Ī

保守・点検上の心得

UMRZO - F92-001

1-1 保守点検上の心得

クレーンの点検

クレーンを点検する目的は、荷役作業を安全に、しかも支障なく行うためのものでありますから、点検には特別の関心をもって、各部の異常を早期に発見し、事故を未然に防止するように努めてください。 点検には、日常行う点検と、定期的に実施する点検のほかに、暴風や大きな地震があったあとに実施しなければならない点検などがあります。以下に、クレーンを使用し始めるときの注意および各種の点検についてその概要を述べます。

(1) 使用開始当初の注意

クレーンを使い始めてから約2か月位は、すべり軸受部に少なくとも1日に2回くらい給油を行い、常に新しい油脂が充てんされている状態で運転してください。滑動部分は精密な機械加工を施してありますが、使用開始当初はどうしてもなじみが悪いため、当たり面が傷つけたりする恐れがあるからです。

給油は、運転中にするのが最も効果的であり、給油箇所の端部から廃油が出てくるまでつづけてください。また、そのとき、軸受部が発熱していないか、 廃油の中に切粉が混入していないかなども注意してください。

(2) 日常の点検

日常の点検は、主として運転士が作業の前後などに見回って(運転は保守 担当員が実施)、給油不良、発熱、異常音、締付部のゆるみ、プレーキの調整不良、つり具やワイヤロープの異常、電気機器の接触不良などを早期に発 見して事故を未然に防ぎ、修理または交換の手配などをするために行なうも のです。

部長課長

			•	 				
改	E 🗉	数	0	 1	2		3 .	4
年	月	B		 		-		
来		歷					•	•

MR

配布先|枚

UMRZO - F92-001

万一運転中に異常を感じたときには、直ちに作業を中止してその個所を点検 し原因を確かめ、必要ならば直ちにて修理してください。

尚,クレーン等安全規則(以下「安全規則」とよびます)では、作業開始前 の点検(第36条)の規定がありますので参照してください。

(3) 定期検査

定期検査は、故障または異常の有無にかかわりなく、定期的に保守担当員または専門の整備員が重要部分の詳細な点検や、必要によっては分解点検を行なうことにより、日常の点検ではみつけることができない不良部分を発見することを目的としています。

クレーンの種類,作業環境,使用頻度などに応じて点検する間隔をきめなければなりませんが、少なくとも、月1回の月例検査と、年1回の年次検査を 実施して、不良部分の発見および補修を行う必要があります。

尚,安全規則では,月例の定期自主検査(第35条)および年次の定期自主検査(第34条)についてそれぞれ規定されていますので参照してください。

(4) 暴風後等の点検

屋外クレーンにおいては、暴風のあとや、大きな地震のあとには、予想も しない部分に支障をきたしていることがありますので、十分に点検しないと 危険です。

安全規則では、瞬間風速が30m /s をこえる風が吹いたあとや、中震(震度4)以上の地震のあとには、十分に点検しなければならないことが規定されていますので、暴風後等の点検(第37条)を参照してください。

本書では、

- a. 日常点検リスト
- b. 月例検査リスト
- c. 年次検査リスト
- d. 暴風. 地震後等の点検リスト

			-	u	٠	3171	بمريد	CO TO	111.17	///				•	 	
改訂	ΕŒ	数,		0				1		•	2		3 ·		4	
年	月	В										-			 	
来	•	歷					•									

課長

東e1048-1 A4 トレス 57.5.050

_		(床寸况足	. /				(7)
	配布先(村	MR				JMRZO — F	92-001
		- - - - -	に分けて点検さ	うよび検査のチェン	ックリストを添ん	けしてありますの	で、これら
		1	の点検および	食査を記録し, 保存	字しておいてくた	ごさい。	
_		-	安全規則(第3	8条)では,「月	別,年次,暴風往	後等の点検の結果	は,記録し
		-	て3年間保存し	しなければならない	い」と規定されて	います。	·
		- - - -				•	
			(5) 点検および	修理上の注意			
	<u> </u>	-	・点検または	を理を行なうときに	こは,あらかじぬ	関係者とよく打	ち合わせを
		1 .	した上で,下記	己の点に十分に注意	意し点検してくた	さい。	
			① 隣のクレーン	/が走行あるいは放	を回しても, 衝突	ミしたりすること	のないよう
			に監視人をす	ゔき、クレーン が掛	き触する範囲内に	は走行できない	ようにスト
			ッパを設ける	るなどの処置をして	てください。	•	
	•		(安全規則	第30条)		•	
	•		② _クレーンの7	に不用意に人が近	fづいて , 落下物	な,	
			どでけがをす	ることのないよう	に、見やすい位		
			に「点検中」	または「修理中」	の「赤いのぼり	·	<u>·</u> 険
			をかかげてく	ださい。		点	2
	•		③ 電源を切って	点検または修理作	業を行う場合。	不 検	
	. •		意に通電され	る危険のないよう	にOFFにした	.ス	
			· イッチに 、 図]のような「点検中	リ」または「修理	中」	•
	•		の表示を必す	してください。		<i>,</i> .	
	•		④ 他人がかけた	表示を無断ではす	`したり , スイッ	チをONにしたり	りすること
	部長	٠.		ださい。(かけた			
				行してください。	. •		
				Nにするときは、		いかどうか。もっ	う一度安全
				ら行うようにして			-
		-					•
	課長			· .			
		改正回數	0				•
		年月日		1	2	3	. 4
- 1			<u> </u>				

UMRZO - F92-001

- ⑥ 作業中の運転状況を点検する必要のある場合は、次の点に注意してください。
 - a. 点検担当者は、点検立会者ならびに運転士と連絡して、何処の場所で何をどの様に点検するのかを互いに確認し、危険防止に万全を期してください。
 - b. 運転または停止の合図は点検担当者が行い、それができない場合は中継者を置き、運転士ならびに立会者全員に明確に合図するようにしてください。
 - c. ドラム、ブレーキ、ギヤ、シープなどの回転体に近ずく場合は、細心に回りの状況を確認してから点検してください。ワイヤロープも、場所によってスピードも異なり揺れたりすることがありますので注意してください。
 - d. 電源を切って点検することが不可能な場合は、無意識の内に他の電気品などに触れたりすることが無い様、また、危険な場所にはガードを用意するなど感電には十分に注意してください。
- ⑦ トロリの車輪を交換するときは、かならず、トロリゲージ内に安全ネット および手すりを取り付けて作業を行なってください。

	部	長											
	•						-						1
											•		-
) —											·	
		•											
Ì	謀	長										. •	
						 							_
	·		改正回数	0		1		2	3	•		4	
			年月日										\Box
			来 歴	·									

配布先,权 MR

保守点検の項目およびリスト

UMRZO - F92-002

1-2 保守点検の項目およびリスト

次頁以降の点検および検査リストを使用するに当っては、特に下記の点に留意 してください。

- 各取扱説明書を十分に理解してから点検作業を行なってください。 (1)
- 本点検および検査リストは、一つの例として記したものでありますので、 (2) 貴社の保守点検基準などに従って書き改めて使用してください。
- 点検および検査の結果,不具合な箇所がある場合は,別に「専用ノート」 (3) などを作成のうえ詳細を記録してください。
- 点検結果については上司に報告するとともに、その記録を保存してくださ (4)W.
- 本リストに記載した内容以外でも必要と思われる事柄については追加して ください。
- .消耗品については、貫社にて定期的に記録をとり、事前に予備品として、 弊社へ購入手続きをとるようにしてください。

改正回數 0

配布先	**	\sim						•	
	$\exists M$	K			•	UMRZO - F	92 -	00	2
	.	1-2	-1 日常点検リスト			1		, • `	
	- ·	1 -		•	•	·			
	·		a ¹				•		
	- 点 検							点	検
	- 時期			点換	項	目		方	法
	-	1	. 走行路上およびクレ		障害物			目	視
	. <i>Y</i> F		. 走行給電ケーブル移		٠.			"	,
, . 		1	. 走行給電ケーブルの		よび継ぎ端子の)ゆるみ,腐食	-	"	,
	業	1	. 横行レール上の障害	,,,,				"	,
		1	. ドラムまたはロープ				独	"	,
•	開		. ワイヤロープの油ぎ		クリップなどの)金具のゆるみ		"	,
-	*	1	. 主要リミットスイッ					1	動
-	始	1	. 制御用ブレーキの点		len attachen i e			作	動
	يد.	1	. 各コントローラおよ			など)の作動確認		作	動
	前	ı	. 各計器類およびパイ					確	₹ 7
		''	. 前日に生じた不具合: 	回州の修復仏忠の	PENA .			確	配心
	作				-				
_	"	1	. 異常音,異常臭気,	異党発執 異党振	斱			目	視
	中中	1	・ 然而合, 然而久久, 。 . 電流 . 電圧の異常		±/J				
	·		• 75/10) 75/11	·				"	
							 -		
		1	. フックは、リフトの	最上限に巻上げて	あるか。			目	視
	作	2.	. 軸受、歯車, その他	給油個所の点検と	給油			1	動
		3.	. コントローラはすべ [.]	て停止位置に戻し	てあるか。			確	部
	業	4.	・軸受の損傷およびボル	ルトゆるみ				目	視
		5.	. 電源スイッチは遮断	してあるか。				確	EX)
	終	6.	. キー, キープレート	およびエンドプレ	ートのゆるみ,	脱落		目	視
部長		1	. 異常発熱はないか。					手	触
	了	1	. 各部の亀裂, 損傷					目	視
		1	・各部の清掃					目	視
	後	ł	・運転室・電気品室の位					目	視
		1	. 横行給電ケーブルの		裂および継ぎ端	子のゆるみ,腐食な	まど	目	視
+= =		12.	. 作業日誌, 申し送り	などの記入					
課長									
		<u>L</u>							
	改正回 年 月		0	1	2	3		4 ·	
		B	•.	•				····	\dashv
	来	歷							١

			_
	权	配布先	
MK			
7177			
1_9			

UMRZO - F92 - 002

- 1-2-2 月例検査および年次検査リスト
 - o 本リストを使用する場合には、以下のことを特に注意してください。
 - ① 〇印は、点検方法を示しています。
 - ② 年次検査の場合は、月例検査と同一検査項目でも、月例では点検出来にくいがまた点検していない所を細部に渡って入念に行なってください。

〔機 械 関 係〕

		•	i +				至		ź	F次相	全		
•		区 分:		点 検 項 目	. 目	作	計	目	作	計	分	打	備考
	<u> </u>				視	動	測	視	動	測	解	診	·
			1	基礎の損傷	0			0					
			2	取付ボルトのゆるみ				-				0	
			3	継目板のゆるみ	0							0	·
	基	ļ ·	4	エンドストッパの損傷。				0					
			5	固定装置の損傷,腐食				0					クレーンスト
													ッパ,タイダ
													ウン用
		走行レール	6	レール 真直度						.0			•
•			7	スパン	<u> </u>					0			砂利道床に
•	,		8							0			おいて,沈
	礎		9							0]	下が激しい
			10							0			場合には、
٠		·	11		<u> </u>			. •		0			短期に点検
			12		<u> </u>					0			し、基準内
			13	- 10 - A - 101A						0			に納めるよ
			14	77.481 2612						0			うにする。
部:		車輪	1	ブランジの摩耗	0					0			
.			2	7, 7,						0			
	機		1	素線の断線	0								
			2				0			0			-
		ワイヤローブ	3		0			0]	:
課1	械		4	潤 滑 状 態	0			0					
** '			.5		0			0]	
			6	ロープ端部の固定状態	0			0					
-		(正回数		0 1		2	·			3			4 .
•	4							-			··	_ _	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	来歷			•									
TE = 10/5-1		1. 7 57 5 050		را والد هجون همي ملي جين الشيار و وحين									

(4/)

	配布先	枚	MR	•	•							Ų١	MR.	ZO	·	F S	92-002
H									月	列検3	<u></u>		£	下次	 免査		
			<u>区</u>	分 ———		点 検 	項 目		目視	作動	計測	目視	作動	計測	分解	打:	備考
				 .										, .			
		·			1	異常音,昇	具常発熱			0							
H		-			2	潤滑な	忧 態		0					•			
			軸	受	3	ハウジング						0				0	·
			-		4	軸 受 0	摩耗	•						0			すべり軸受
L_		機			. 5	取付ボルト	のゆるみ	•								0	
			軸		1	龟	裂					0					
					2							0					分解時に目視
					1	異常音, 異	《常発熱,	異常振動		0				0			
	:				2	か み 台	か状	態						0			バックラッシ
		. `					•										ュ変化の計測
					3.	歯面の) 状態					0					
					4	潤 滑 壮	党 態				•	0					
					5	油	量	·				0					
	·			Ī	. 6	油漏	れ					0					
			歯車装置	<u>.</u>	7	油質の) 変 化		0			0					油の交換は、
				.	1	•						-					6ケ月または
		·		İ						I							2,000作業時
			1.	.		. ,								ŀ			間以内に行な
			·														う。
				.	8	ケーシング	の亀裂				• •	0	\dashv			\dashv	
				.		キーおよび		变形		\dashv		<u></u>	\dashv			-	分解時に目視
		,		ľ	10	取付ボルト		2,0				\dashv	-		0		刀肝時に日代
					. 1	ロープ満部			0				\dashv	0	\dashv		
		械		·	2	溶接部			0			0		\dashv		-	··
	部長		1	4	3	ロープ取付			0			\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	0	取付ボルトも
						, -K13	الله وفردها	,				ļ				$^{\prime}$	会む。 -
				<u> </u>	. 4	ロープガイ	ドの損傷		0	\dashv	\dashv	0				-+	
							1 19 1941974		$\stackrel{\smile}{\rightarrow}$		\dashv	\dashv					
•	謀長		1													,	
}																	
	L		<u></u>					l									
			女正回数		0)	1			2				3			4
		1	月日														
	•	1 3	是 歴														

(保守却定)

(5/)

配布先 枚 UMRZO - F92-002 月例検査 ・年次検査 区 分 作|計|分|打 点検項目 作|計|目| 目 備 考 視動 視動 測 測解 診 1回転状態 0 0 亀 烈 0 0 3 軸の潤滑状態 ロープシーブ 0 0 4 ロープ溝部の摩耗 0 ロープ外れ止めの損傷 0 0 異 0 0 潤 滑 状態 機 2 0 3 歯車の摩耗 計測は歯車に 0 準ずる。 キーおよびびキー溝の変形 0 # ボルトのゆるみ 0 0 カップリング フックの回転 Ò 0 2 フックかぎ部の局部摩耗 0 フックの変形 0 フック フックねじ部の亀裂 0 5 頭部のナット回り止めの 0 ゆるみ 6 フック外れ止め装置の損傷 0 0 楲 珠土 改正回数 年 月 日

(保守規定)

(.6/)

(保守規定)

配布先	权	MR				· 				U١	1R Z	20		F 9	2-	002
	- -	<u> </u>					月份	検査	F			次核	查			•
		区	分	点 検	項目		目視	作動	計測	目視	作	計測		打診	備	考
			-									en e		-	•	
	£	鉄 構	部	2 溶接部の 3 部材の変形 4 部 材 (形, 亀裂 の 腐 食	落	0 0 0			0 0 0				0	子. 手	•
				2 溶 接 3			0		.•	0 0					•	
8 \$	村	横行レ -	-ル	6 レ ー) 7 左 右 (8 左右方向) 9	レ. 真 直 度 レ ケ - ジ D 高 低 差 局所の曲り			•			`	0000				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				10 11 レール頭音	即の摩耗。変形							<u></u> 이		•		
		改正回数 年 月 日 来 歷		0	1		-	2				3			4	

						月例検査				E		年 ;	文 稜	* 査						
	区		分			点	検	項	Ħ	Ξ.	作	計	#	3	作	計	分	手	備	考
										視	颤	測	診	視	動	測	解	診		l: /;
-	Γ					幸添	の通	熟変	ė					Ó						
									具常発熱		0				0					
									のゆるみ				0					0	打診-	で行なう
ļ						軸受	の給	油状	怠	0				0					前回	の給油
	電	Mind	力	機															時期	を確認
2																			し行	たう。
1						電動	機り	— }*	線端子				•					0		
						のゆ	るみ									-		,		
'						絶縁	 抵抗	測定				0				0				
1													-					•		
本																				
体				l																
																	·			
									:											
				İ					:											
														.•						
					1	接触	子の	接触	状態	0				0						
					2.	復帰	バネ	の接	触状態		0	·			0					
					3	接触	端子	のゆ	るみ				0				0			
					4	レバ	ーの	ピン	鑇	0				0		·				
					5	防塵	,防	水状	態	0			1.	0	<u> </u>	<u> </u>		ļ		
	IJ	3	ッ	1	6	スプ	ロケ	ット,	チェーン	0								0		
	ス	1	ッ	テ		の状	態_										<u> </u>	<u> </u>		
					7	取付	ボル	トの	ゆるみ							ļ		0		
					8	キー	のゆ	るみ							<u> </u>		•	0	<u> </u>	
			 -		9	ギヤ	<u> </u>	軸の	摩耗									0	<u> </u>	
建									のゆるみ	-		<u> </u>	0	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	0	<u> </u>	
建屋側							の外			0		ļ		0			<u> </u>	1	<u> </u>	
					3	配統	の素	線切	Jàr	0			1	0						
R C	配	管,	E	[線]			端子			0			<u> </u>	0			<u> </u>	<u> </u>		
2		/							損傷	0				0				ļ		
1									ゆるみ	0				0		<u> </u>	<u> </u>			
シ 側									るみ				0		<u> </u>	<u> ; </u>		0		
					8	絶緣	抵抗	測定				0	<u> </u>			0]	

	区分								<i>j</i>	列	検3	Ĩ		年 ?	欠 検	查			
	区	分	•		点	検	項	目	E	作	計	手	目	作	計	分	手	備	,考
									視	勭	測	診	視	動	測	解	診		
			-	1	接触	虫子の	接触		0				0						
	- 1 55.4	コスイ		2	ス~	イッラ	育の) 請 .	0				0						
	172	41/1	ツフ	3	接角	浊端于	このゆ	るみ				0							
P				4	取作	寸ボハ	ノトの	ゆるみ											
操				1	接角	浊子⊄)接触	· 状態	0	Ĺ			0						
作				2	ヒン	/ジま7	たはク	リップの			_	0		•			0		
卓					当)													
1	遮	断	器	3	ヒ =	. ー <i>ス</i>	《の規	定容量	0				0						
及		•		4	絶緣	象物の	破損		0				0	,				•	
1				5	開昂	引動作	€の確	認		_		0		·	0				
制				6	÷-	ールト	での破	損					0					·	
御				7	接絕	完端子	このゆ	るみ				0				•	0		
盤				8	取作	すボス	ノトの	ゆるみ									0		
	-			1	ラン	ノブの)切れ	•	0				0						
			.b	2	グロ	ューフ	での破	損	0				0					•	
	表	示	灯	- 3	接着	完端子	ーのゆ	るみ				0					0		
				4	取作	すボル	ノトの	ゆるみ									0		
				1	接触	虫子の	接触	状態	0				0						· · ·
			ſ	2	アー	ークシ		トの取付	0	'			0						
					状態	<u> </u>													
				3	電磁	を石の	うな	りの有無		0				0					
								着面	0						<u> </u>	0			
	福 7	送接触		5	= 1	120) 発熱			0				0		ļ			
		電	i	,				の設定値				·		0	<u> </u>				
	孙企	邑	拉住	7	才-	ーバロ	- ド	リレーの	0					0				サー	マルリ
	•				設定	€値										ļ		レー	る合む
	·			8	リー	- ド後	見の素	線切れ				0					0	•	
			Ī					の破損	0				0						
								るみ				0			ļ	<u> </u>	0		· ·
			_ [11	塵岁	矣の推	直積		0				0		<u> </u>				
				12	取行	寸ポク	レトク	ゆるみ				<u></u>	<u> </u>			<u> </u>	0		
			- [1) 破損		0		<u> </u>	<u> </u>	0			<u> </u>			
			[14	絶紛	豪运 范	九測定				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		0				

				Π							Τ.	月夕	検	査		年	次包	全全	:			
	区		分			点	検	ij	頁	Ħ	1	作	計	手	目	作	計	分	手	備		考
											視	勯	測	診	視	勭	測	解	診		ÿ,	
2				1	花	美 器	のi	損傷	,		0				0							
1				2	描	き続	端	子の	(例)	るみ				0					0			
1	照	明	機 器	3	=	ラン	プロ	の切	な		0				0					<u> </u>		
ン				4	Ę	文付	ボン	ルト	O	ゆるみ				0					0			· ·
本				5	术	色緑	抵	亢測	定								0					
体				1	뒬	子の	確言	73 				0				0			<u> </u>			
	這信	警	設機器	2	扩	妾続	端	子の	(例)	るみ				0					0			
			į	3	耳	文付	ボノ	ルト	04	ゆるみ				0					0			
4:1				1	3	言示	のな	 [認		·		0				0						
制				2	7	ガラ	スト	部の	破主		0				0			·				
御	計		뜶	3	E	6食	, č	ラ損	•		0				0		-					
盤				4	慧	き続	端	子の	190	5み				0					0			
				5	耳	又付	ポノ	レト	0) 19	ゆるみ				0				,	0			
				1	茅	常何	F_1_2	美置	の作	動確認		0		·		0						
	杂	· 全装置	2	1	ンゟ	х п :	ック	の作	動確認		Ó	-			0							
	-		X E	3	1,) {	ット	・ス・	イッ	テの動		0				0						
					1	F確	忍	Marie Taylor (1919)													•	
				:																		
	·																					
				•									_									
			-						•													
				-	-								•						• •			
			. 1																			
										•									·			
																			• :			
							. ,															··
•										-												
																			-			
												·							•			
													,									
				#									•									
						·	, ser who e												_			

(/)

•	
配布先	枚
	ļ
·	
;	-1

MR

UMRZO - F92 - 002

1-2-3 暴風, 地震後等の点検リスト

点検項目

- 1. 走行路, その他, 移動範囲内の障害物
- 2. 走行基礎関係の損傷または狂い
- 3. 走行レールおよびその溶接部の亀裂
- 4. 給電ケーブル, 給電装置の異常
- 5. 絶縁抵抗の低下
- 6. 階段, 梯子, 歩道, 手摺などの損傷
- 7. 照明, 器具などの損傷, 脱落
- 8. 網構造本体各部および溶接部の変形や亀裂.
- 9. ワイヤロープシープやロープガイドからの外れ
- 10. ワイヤロープの損傷

点 検 後

- 1. すべての給油個所に給油を行うこと。
- 2. 無負荷で各動作の運転を行うこと。
- 3. 各リミットスイッチの作動状態を確認すること。
- 4. 作業に支障なのいことを十分確認した後に本運転に入ること。

部長

 改正回数
 0
 1
 2
 3
 4

 年月日
 ...
 ...
 ...

_		(探讨规定)							(/ 1 /						
-	配布先	MR			₂	ν -	ーンの補	修	JMRZO — F	92-003						
_		1-3	クレ	/-:	ンの神	修				•						
-		_	補償	を時に	記部に	3分解する	る場合の注意事項	は下記のとおり	です。							
		-				.,,,,,	о да - до - ,									
] [_			 注 意	車 項								
				備	1	- 公紹す	 る部分の構造を↑		前に分級組立手	晒た給討す						
			4-	V/B				万に在所し、争	Hill (C \) the VETT 1.	-H-C 17 17 19						
_		-				る。 ************************************	* / 1/2-1/2-1/2-1/2-1/2-1/2-1/2-1/2-1/2-1/2-	- nn == 4 .w \	. } + + + + + + + + + + + + + + + + + +							
					2		道具(工具,檢查 ************************************		偏する。							
_	<u>!</u>				3	必要なる	肖耗部品,予備品	を準備する。								
			i			かりのおものなかとして「人一」 としい としていてい ひかつ										
•			分	解	①	部品の相互関係のわかる「合マーク」が、付いているかどうか確認 ####################################										
						し,無ければ刻印する。										
					2	異常の	ある部分は記録し	必要により写真	を撮る。							
					3	部品は	分解中および保管	気の際にきずをつ	けないようにす	る。						
4					4	1日以	上保管を必要とす	る場合は防錆処	理し,整理し保	管する。						
•					⑤	重量の	大きい物や,精度	ξの高い物につい	· ては,分解時の	つけ方,置						
						き方に。	よってひずみが生	じることがあり	ますので取扱い	には十分注						
						意する。	1									
																
,			検	査	1	分解後,	清掃を行い部品	lの状態を検査し	·記録する。							
į																
			組	立	1	組立手	順に従い,合マ-	·クを確認し , 組	立する。). 						
			÷		2	調整を	必要とする部分は	は、許容値を確認	し、組立記録に	記載する。						
	部長					·				·						
(運訂	3												
			転鈴	.	1	運転は熱	無荷重,50%,	100%荷重にて行	い,異常発熱,	異音,異常						
			おの)		振動のる	有無を確認し記録	する。								
	課長	1 .	よ傷	2	2		ふとして準備,分	_	・運転の記録を	整理し保管						
			び管		_	する。	,									
		改 I 年 月 日														
		来歷														
		I	1				1		1	l						

MR

配布先枚

感 電 防 止

UMRZO - F92 - 004

1-4 感 電 防 止

高電圧に対する感電を防止することはもちろんのこと、たとえ低電圧の場合の感電でも、衝撃のため思わず足場を失って墜落したり、転倒して死傷することがあります。特に皮膚が汗や雨水で濡れていると危険ですので、次に示す注意事項を必ずまもってください。

1-4-1 感電の予防

- (1) 服装ははだを露出しないように、清潔で乾燥している衣類や手袋、ゴム 底の靴を着用してください。
- (2) 構内の配線が古くなるとクレーン本体に漏電することがありますので、ときどき点検して絶縁が完全であるかどうかを確認してください。
- (3) 電気機器,電力装置などで感電のおそれのある個所は,危険の表示を行なってください。
- (4) 停電,運転終了時の点検,修理などの際には,必ず電源のメインスイッチを切ってください。
- (5) 修理などのために、長時間クレーンをとめておく場合は他の者が誤ってスイッチを入れたりすることのないように関係者によく連絡すると共に不意に通電される危険のないようにOFFにしたスイッチに図のような「点検中」、または「修理中」の見やすい表示をしてください。

(6) やむを得ず通電中のまま点検や修理作業を行なう場合にはゴム手袋、ゴム靴、絶縁板などを使用し、修理箇所付近の電線には絶縁シートや絶縁 管などで完全に防護してください。

部長課長

 改正回数
 0
 1
 2
 3
 4

 年月日

 来 歴

(保守規定)

	配布先	枚
Ī		
:		
		-
-	-	

MR

UMRZO - F92-004

1-4-2 感電事故の場合の処置

- (1) 万一感電事故が発生した場合には、ただちに電源のスイッチを切ってください。手近にスイッチがない場合には、乾いた布、竹ざお、プラスチックのような絶縁性のもので、接触物を感電者から引き離してください。ただし、このとき感電者が倒れたり、つかんだ手を離して高所から落ちることのないよう注意してください。
- (2) あわてて感電者を引き離そうとして、素手で感電者をつかむと自分も感電してしまうので特に気を付けてください。
- (3) 感電者を電源から引き離してからの救急処置や人口呼吸のやり方などを 普段から十分に訓練して置いてください。

部長

 改正回数
 0
 1
 2
 3
 4

 年月日

 来 歴

This is a blank page.

 $(\frac{1}{1})$

(保守規定) 配布先 | 校 UMRZO - K90] - 000 MR 燃 保 守 点 検 滅 第2章 機械の保守点検 部長 課長 改正回數

配布先 枚 MR 000 — 000 — 000 産お よびレール 2-1 基礎およびレール 部長 課長 改正回數 0 4

158

(保守規定) 配布先:枚 UMRZO - K90 - 001 MR 2-1-1 走行レールの保守・点検 走行レールや基礎が正常な状態で設置されていないと,この上に乗っているク レーンの鋼構造部材にねじれを生じ、各部にクラックやゆるみを起こしたり、ま た、機械取付部に変形をきたして機械全体に悪影響を与え、ひいてはクレーンの 寿命を低下することになります。従って、年次検査に際しては、特に十分な点検 と完全な補修を実施することが肝要であります。 第1表は天井クレーンおよびその他のクレーンの走行および横行レールに関する 設置基準,第2表は,同管理基準を示しています。実測した数値が管理基準をこ えないよう、補修してください。 部長

1 改正回数(0 年 月 日 | 未

課長

(保守規定) 配布先 : 7次 UMRZO - K90 - 011 MR JIS B7512 1极所製管尺で またはピアノ類 レベルまたは トランツット トレンシット で測定する。 で測定りる。 測定する。 洪 # O O 一大米 7 10m (5m) 何に測定する 윤 瓜人们 瓜大街 + 〇 画 宸 1:14 1000 MF 走行がよび横行レール設置基準 クレーンガーダ 5m にわたり土5m以下 レールゲージ 士 5 師以下 レールゲージ 気にフール 第1表 500 1XT ホイールベース (スパン×二十 全長にわたり 土50回以下 土15幅以下 砂利道床 の範囲内で 1000 コンクリート道床 以下 ホイールベース 全長にわたり 土50㎜以下 土15幅以下 近行レ の範囲外で * スパン× 1 2000 ランウェイガーダ X, ホイールベース 土10㎜以下 介限にわたり 上30㎜以下 の範囲外で * 部 長 左右の時間と JI, Jiji (X) $\mathbb{R}^{\mathcal{Y}}$ ≅. L.I.P.J.III. < Ξ ≓ ĸ 長 課 2 3 4 改正回数 0 1 B 月

芣

座

1

(3/)

(保守規定)

	(保守規定)		 						7 .)
配布先 九	MR						UMRZO	-К90. -	- 001
				トランシット またはピアノ袋 で窓定する。	レベルまたは トランシット で測定する。	JIS B7512 1版MRで測定 する。			
			定方法		瓜大師 在 〇 ㎜	現大前 ○ ■			
			E	10m (5m)	(A)				
			MIJレール クレーンガーダ	5m につき 1000 以下	.	部度株手の場合 上前側间長 0.5mm 以下。ただし、 0.5 <d 1は、<="" th="" ≤=""><th>100 ける。d— = 1. 株団版株子の場合 上前個面具 0.5mm 以下。</th><th>}</th><th></th></d>	100 ける。d— = 1. 株団版株子の場合 上前個面具 0.5mm 以下。	}	
, ·			砂利道床	10m につき 10m以下	250	上班的时 月 0.5mg 下			
		2	エンクリート道体	10m につむ 10m以下	1 500	Liniddinit O.Smalk F	·		7
部長			ランウェイガーダ	10m につむ 5m以下	1000	Linidalinjk O, SimlX'is		}	
			THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE	在右方的 周別の側り	こうばい	ジョイント部のくい流い			
課 長	·				•	•			
	改正回数 年月日 来 歴		0		1	2	3	i	4
				:			•		

	2字規定)			
配布先(枚)	VIR			UMRZO - K90[- 001
部	文正 回数 年 月 日	区が	7一女は、 7一女は、 2011年る。 だいの場合	UMRZO - K90 - 001
; ;	来 歴	:		
E 1645-7 14	Number 2015 1051			
= 162	₽ X - 01.10. UE		I島根島重互業株式会社	

(保守規定) 权 配布先 MR UMRZO - K90 - 001 JIS B7512 1級網製管尺下 またはピアノ類 アベルまたは トランシット トレンツット で測定する。 で測定りる。 測定する。 #≤ 10m (5m) 和に制定する \ddot{z} € 机大師 成大点 十〇 音 震 走行および横行レール管理基準 500 MF クレーンガーダ 5m にわたり 士8m以下 | フールゲージ | 130mm以下 | ① ±30mm以下 | ±8mm以下 フールゲージ 横门レール 第2表 、他問い 【スパシ× 1 以下 以下 ホイールベース 180回以下 企長にわたり 砂利道床 の範囲内で /使用的、 - 【スパシ× 11 以下 以下 コンクリート道床 ホイールベース 全長にわたり 士80㎜以下 9 スパン× 1000 ランウェイガーダ ЦF ホイールベース 企蹊にわたり 土50m以下 土15幅以下 の範囲内で Ж 長 部 左右の高川道 λ ≅ 点除项门 ۲ 芒 ₽ ĸ 長 課 2 改正回數 0 1 3 4 6 来 7.

4

	(保守规定)						(%)
配布先	MR					JMRZO	-K90 - 001
			トランシット またはピアノ敬 で選定する。	レベルまたは トランシット で選定する。	JIS B7512 1根別で初元 する。		
		定方法		A.大lift 左、○ mm	玩大師 ○ ■	17. Air C) mm	
	•	E	10m(5m)。	10 <u>m加拉方多</u>	E		
		製「フレール クワーンボーダ	5m につき 1 以下 500		部段様子の場合 上面側面共力画 以下。ただし、	100 100 100 15。 dom = 1.5、 #日板帷手の場合 上面側面具1mm	} <
		17 . 砂利道床	10m につき 20m以下	1 125	上所例而其 1 mm以下		
		<u>ル 行 レ ー /</u> コンクリート道床	10m につき 20mm以下 ・	1 250	1. E. TATURUTAT 1.	· · · ·	
部 長		ランウェイガーダ	10m につき 10m以下	1. 500	上面侧面大 1mm以下	•	_
		[<u>5.4</u>] 以现	<i>க்க</i> த்ரி நிற்வில	いがらこ	ジョイント部のくい違い		
課長				·			
	改正回數 年 月 日	0		1	2	3	4
	:			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

1

配布先 枚 MR


UMRZO - K90 - 00.1

2-1-2 その他の注意事項

前項のほかに特に注意しなければならない事項は次のとおりです。

- (1) 地盤の悪い場所では、(建設当時は特に)基礎の不等沈下や横滑りなどが著しいので、ひんぱんに点検、補修が必要です。
- (2) レール頭部(D,A)の摩耗および変形に よる使用限度は、原寸の10%までにとどめ てください。

(第1図および第2表参照)



第1図

第2表 レール外形寸法

単位mm

, v.	30kgレール	37kgレール	50kgレール	50kgN	73kgクレーン	
•				レール	レール	
Α	60.33	62.71	67.87	65.0	100.0	
В	107.95	122.24	144.46	153.0	135.0	
C	107.95	122.24	127.0	127.0	140.0	
D	(30.95)	(36.12)	(46.04)	(49.0)	(43.0)	
E	77.0	86.12	98.42	104.0	92.0	

部 長

インセルクレーン

誄 長

改	E 🗇	Ž Ž	0	1	2	3	4
年	月	В					
东		歷					! ! :

 $(\frac{1}{1})$

(保守規定) 配布先 枚 UMRZO -M71 - 000 MR 輪 重 2-2 車 輪 部 長 課長 改正回數 0 1 2 3 月 H

(1/)

(保守規定)

MR


配布先

UMRZO - M71 - 901

2-2-1 車輪踏み面およびフランジの摩耗

車輪踏み面の摩耗は、クレーンの用途、作業条件、環境などによっても異なってきます。また走行などの場合にあまり急激にブレーキをかけたりしますと、駆動車輪はスリップして摩耗を促進させます。荷役位置がほぼ一定のときは1箇所のみ摩耗したりしますから注意してください。なお、駆動車輪の場合は直径差のないものを使用するとが大切で、直径差があるとクレーンは蛇行を起こすことになります。

車輪フランジは、レールのとおりがわるかったり、水平方向にうねっていたり、車輪直径の摩耗差、軸心の不公平などが原因でレールと「せり」を生じてクレーンは蛇行します。これが激しくなると第4図のようになってフランジは曲がり、走行不能に陥ったり、はなはだしいときは脱線することさえあります。



第4図

配布先 权 UMRZO - M71 - 001 MR したがって、作業開始のときや日常点検にはこれらの点を注意して点検すること はもちろんのこと、月例および年次検査の際には下記のことを念入りに点検する ことが必要です。 車輪のフランジがレールにせっていないかどうか、せっているとすれば (1) 常に片側がせるか、あるいは両側が交互にせるか、各車輪がどんな関係 でせっているかを観察して、適当な処置を講ずることが必要です。 (2) いきをついて走行したり、車輪部から周期的に異常音や異常振動を発生 ていないかどうか、もしあればその原因を調べて、必要あればその部分 の補修を行なわなければなりません。 (3) レールが地盤沈下、あるいは異常沈下などによってレールの心ずれ、左 右の高低差の狂いが生じていないかどうか、2-1基礎およびレールの設 置基準に基づいて調べ、この範囲を越えている場合にはすぐに補修を行 なってください。 部 長 課 長 3 4 改正回数 0 1 2 日

(保守規定) 配布先 枚 MR 100 - 17 M - OSAMU 2-2-2 車輪の摩耗による使用限度 車輪直径の摩耗やフランジの摩耗および変形による使用限度は、次に示す範囲 にとどめてくめさい。 踏面の摩耗限度 原寸の3%まで 車輪の直径差 動 輪 直径の 0.2%まで(同一上の一駆動系において) 従 輪 直径の 0.5% フランジの倒れ 垂直位置から20° なお、車輪はできるだ全数一斉に交換するか、あるいは原寸の3%以内削り直 して等径にして使用してください。 部長 課 長

改正回數 年 月 日 |

P. A.

0

2

1

3

1

(保守規定) 配布先 枚 UMRZO-K31 - 000 MR こ ろ が り 軸 受 2-3 ころがり軸受 課長 改正回數 年 月 日

7.4.

化 : 成定)

-	配布先	枚
Ī		
·[
Ī		
		T
Ī		T
T		Ī
		\top
		\top
r		1
T		İ
Γ		i
T		†

UMRZO - K31 - OO1

(1) 潤 滑

潤滑の主目的は摩擦や摩耗を減らすことにありますが、潤滑剤や給油方法の適、不適は、ころがり軸受の性能や耐久性などに著しく影響をおよぼします。 潤滑剤の選定および給油間隔については、2-10 給油の項を 参照ください。 なお、グリースの寿命は大体 2,000作業時間程度と

いわれていますから、単にグリースを充塡して使用する軸受の場合には、あらかじめ予定をたて、軸受内グリースを全部入れ替えることが必要です。

(2) 点 検

温度,音響,振動などに異常が認められない場合でも,定期的に潤滑剤の状態,すなわち,潤滑剤に摩耗した金属粉が多量に混入して変色したり,乳化して鉱油と石鹼が分離して変質していたり,あるいは潤滑剤の量が不足していないかなどを点検する必要があります。もし,潤滑剤が変色,変質していた場合には軸受箱内を清掃してから,新しい潤滑剤と詰め替えてください。

	=	• .							
		·						•	
						•			
	1								
課長									
	改正回數	0	Į	1	 2	i i	3	 4	
	年月日								
	来 歴								

部

配布先 | 枚 MR

UMRZO-K31 - 001

(3) 温度上昇

ころがり軸受の摩擦損失は熱に変わって軸受の温度を上昇させます。一般に 軸受は運転開始後の初期には温度は急に上昇しますが, 2~ 3時間経過すると 温度はほぼ一定を保ち定常状態に達します。定常状態になる時間は、軸受の大 きさ,ハウジング,その他軸受の熱容量,回転数,潤滑条件などによって相異 し場合によっては2~3時間以上を要することもあります。

一般に温度が高ければ潤滑剤は変化し、更に蒸発などが促進され、ころがり軸 受の寿命に著しく変化を起し延いては軸受を損障させる原因にもなります。 また、特に常時高温で使用されますと、コロガリの疲れ寿命にも影響を与えま す。なお、温度上昇の許容できる限度は、ベアリングに対してもグリースに対


次に軸受の温度が異常に高くなる原因は次の通りです。

しても約75℃です。それ以上の場合には調査、点検してください。

- a. 潤滑剤が多過ぎたり、十分潤滑が行なわれなかったり、あるいは潤滑剤 が不適当な場合。
- b. 分解手入れ後の再組立が不完全な場合
- C. ベアリングが摩耗している場合

(4) 異常音の発生について

軸受の回転状態の良、不良を 調べるには第1図のような聴 音棒によると便利です。 太さ4mm 内外 玉の方を耳に押しつけ, 他端 の針金の先を軸受箱の上に当 てがうと,内部の音響を聞く ことができます。



1								
	改	E 🗈	数	0	1	2	第1図	
	年	月	B					
	来		歷					

長

(保守規定)

MR

配布先	·校
配布先	
	Ī
	T
	T
	Ť
	1
	Ť
	Ť
	i
	÷
	†
	!

UMRZO - K31 - 001

慨して不規則な音響を発するときは、軸受内に異物のあることを示し、清澄な 金属音は潤滑剤が十分なとき、また、玉やころまはレースが摩耗しているとき は、すぐそれとわかる音響が発せられ、はなはだしいときは振動までも伴なっ ています。このようなときはすぐに新しいベアリングを準備して、交換するよ うにしてください。

(5) ベアリングの保存

予備品として購入されたベアリングは防せい紙に包んだまま(できれば缶入 りとして)湿気の少ない地上1m以上の冷所の棚に保存する必要があります。 1か年以上保存する場合には、さらに、NP-6系錆止め剤で防せい処理した ものをポリエチレン袋に密封するなど、厳重に包装することが望ましいのです。

課長 改正回數 年 月 Ħ

部長

 $(1/_1)$

	(保守規定)							ζ.	71)
配布先	MR	軸	受 -	- -	ツ	h	l	JMRZO-	K33 -	- 000
	2-4	軸受ユニット								
		·								
	-								-	
· .	,									
•										
		•								
ं क्षा इं			r .							·
部長					•					
謀長				.						
	改正回数 年月日	0		1		2		3		4
	来 歷									

 $(\frac{1}{1})$

(保守規定)

MR

配布先校

UMRZO - K33 - 001

(1) 潤 滑

軸受の潤滑に必要なグリースの量は、軌道面と鋼球、保持器と鋼球の間の金属接触を避けうる量と、シールの摩擦部分の潤滑に要する量、または外部のごみや水分などの進入を防ぐのに要する量などがあれば十分であります。

軸受ユニットのような封入軸受では、グリースをあまり多量に封入すると、かくはんのために発熱してグリースが変化変質し、密封効果も悪くなりますから封入量には特に留意してください。

封入量は、一般に軸受内部の場合は空間容積の30%程度、カバー内部の場合は内部空間容積の1/3~1/2が適当です。しかし、ごく低速の場合は空間容積全部に封入しても差し支えなく、かえって外部からのごみや水分の侵入を防ぐのに役立ちます。

この場合,グリースの給油量は封入量の約80%が適当です。 なお、油の種類および給油間隔などに関しては、2-10 総合シ由の工質

を参照してください。

(2) 点 検

点検,温度上昇および異常音の発生については、2-3ころがり軸受の項を参照してください。

課長 改正回款 0 1 2 3 4 年月日 来歴

 $(\frac{1}{1})$

(保守規定)

	(保守規定)				,		(/1)
配布先	MR	歯		:	車	UMR ZO -M	130 — 000
	2-5	歯 車	•				
						• •	
				e e			
			-				
	· ·						
		•	. ·				
							·
		·			•		
				* • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
部長	·						
			_				
課長							
	76						
-	改正回数 年 月 日	0		1	2	3	4
	来 歴						

配布先 | 校 MR

UMRZ0-M30-001


(1). 歯車の摩耗

歯車のかみ合いの状態は、音響によって大体の検討はつくものですから、据 え付け当初から音響の変化に注意してください。

歯の摩耗に関しては、第1表の摩耗限度と現物とを比較して、これをこえてい る場合は新製品と交換が必要です。なお、交換の際にはギャーホィールとピニ オンとの一対を新製する方が歯当りもよく、従って音響も低くなります。

第1表

歯車の種類または用途	使用限度
すべての第1段歯車およびウォーム歯車	T原寸の10%摩耗まで
その他の歯車	│



部長

 改正回數	0	1	2	3	4						
年月日											
来 歴				,							

配布先一枚 MR UMRZO - M30 - 001(2) 歯車の一般注意事項 歯の片当りは、軸心が不平行になったり、歯車と軸が直角でなくなったとき に起ります。 ころがり軸受のレースやころがり部分の摩耗、あるいは軸受取り付けボルト がゆるんだりしたときは、歯車の中心距離に狂いが生じ、場合によっては歯が 食い込み、各部に悪影響をおよぼしますので食い込みがあるかないかを調べて ください。(第1図参照) 歯先・歯底共ピニオンど 食い込んでいることがある。 軸心 歯車は軸のまわりを上下する。 歯先・歯底共切削跡が 残っている。 第1図 もし異常がある場合には弊社に相談してください。 ベベルギヤ, ウォームギヤなどのスラスト荷重を受けるものは、その側面の 接触部分や, スラステカラー の摩耗によって、中心距離に狂いを生ずることがありますから、この部分の点 長 検も行なってください。 ギヤケーシングのボルト類は、かなり大きな力を受け、振動のためにゆるみ やすいので、これらの点検も十分行なってください。 また、ドラム歯車、車輪歯車などインロー合わせボルトで締めつけてあるも 課長 のでは、ボルトゆるみによってインローが「ガタ」になっていないかなど点検 のうえ、ボルトがゆるんでいれば均等によく締めつけてください。 改正回數 月

 $(3/_{3})$

	(保守規定)					(%3)
配布先校	MR			U	MRZO-M	30 - 001
		ギヤーケーシング ぶたをあけるときは		•	•	_
		注意して取り扱って なお, 歯車類はす クレーン等安全規則	べてカバーを付け			
		クレーン等女宝成別 をあけて歯面の状況				
						·
				•	÷ •	
V					•	
•	•					
÷į	·					
部長	•	•				
課長					· · ·	
	改正回数	0	1	2	3	4
	年 月 日					
	来 歴			. —		

 $(\frac{1}{1})$


(保守規定)

配布先	MR	÷	-		JMRZO-K2	1 - 000
	2-6	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		1 -				
						• •
	-					
						·
					·	
		•				
:				:		
•			· ·	·	٠	•
				·		
部長						
				•		
課長						
	北江同省					
	改正回数 年月日	0	1	2	3	4
	来 歴					·

(保守規定) 配布先 | 枚 UMRZO-K21 - 001MR (1) キーの変形 キーは繰り返し大きな力を受けるが、特にキーの強さ以上の過大なトルク ての十分な役目をはたさなくなります。 このような場合はキー溝も形がくずれている場

がかかる場合は、せん断力によって第1図のように変形を起こし、キーとし 第1図

合が多いものです。キー溝の変形が比較的に軽 徴なときはキー溝を切り直しキーの材質を一段 かたくしてキーを新製すればよいのですが、変 形がややひどくなったものに対しては、軸共に 新製する必要があります。点検の際キーが変形




し始める傾向が出たならば、早急に修理して安全をはかることが肝要です。

(2) キー溝の損傷

a. キー溝のクラック

軸またはこれにはまっているボスのキー溝のか どの部分には, 応力が集中するため第2図のよ うにラックが発生することがあります。このク ラックが成長すると、軸やボスを破損してしま うことがあって大きな事故を起こすことになり ます。点検は特にこの部分に注意してください。



第2図


					•		
課長							
	·						
	改正回数	0	1	2		3 4	
	年 月 日						
	来 歴						:

配布先二枚 MR

UMRZO - K21 - 001

b. キー溝のへたり

キー溝の側面に異常なトルクが加わっ て高い面圧が衝撃的に繰返されると、第 3図のように、キー溝にへたり変形を起 こすことがあります。キー溝のへたりは 外からは見えませんが、起動または停止 の際に注意して観察すると、軸とボスと・ の間に僅かのずれ現象が認められるか、 または音が出ます。



第3図

このような場合は、軸からボスを外して詳細に調査する必要があります。へ たり変形がごく軽微であれば、キー溝を切り直して一段巾の広いキーと交換 してください。へたり変形が相当進んでいる状態であれば、軸を新製する必 要があります。溶接でへたりの部分を埋めてキー溝を切削し直したりするこ とは、熱のために軸の材質をもろくしたり、クラックを発生したりしますの で、きわめて危険ですから絶対に避けてください。

(3) キーのゆるみ

キーに抜け止めをつけることができない構造のとき、キーのゆるんだのを 知らずに運転していると、いつのまにかキーが抜け出して事故を起こすこと があります。特に巻上、府仰、引込みなどのように落下する危険のあるとき には、十分注意して点検する必要があります。

	課長							•		
						•				
		改正回數	0	•	1		2	3	4	\exists
Ī		年 月 日			1					\Box
		来 歴								

部 長

(保守規定) (ソ1) 配布夫 枚 NR ローブシーブ UMR ZO-M50-000

部長

		•			
 改正回数	0	1	2	3	4
年 月 日					
来 歴					

配布先 枚

UMRZO-M50-001

2-7-1 ロープ溝部の摩耗

ロープシーブは、使用しているうちにロープと接触する溝の部分が徐々に摩耗してきます。ことに高頻度に運転されるクレーンの場合は、ロープシーブにかかる負担も大きく、シーブ溝部は急激に摩耗してきます。また、荷を巻上げるとき斜め引きをしたりすると、溝部がその方向に異常摩耗を起こし、フランジを破損する原因ともなりますから注意を要します。

ロープ溝部の摩耗による使用限度は、次に示す範囲にとどめてください。


(第1図および第2図参照)

鋳鉄または鋳鋼の場合、ワイヤロープ直径の約25%まで

溶接型鍛鋼の場合,


"

約15~17%まで



鋳鉄または鋳鋼製

第1図



溶接型鍛鋼製

第2図


部 長
課 長
改正回数 0 1 2 3 4
年 月 日
来 歴

(保守規定)

配布先 枚

UMRZO-M50-001

また、シーブ溝部にロープのよりのとおりに後がつくこ とがあります。(第3図参照)これはクレーンの使用頻度 が特に激しいときや、シーブ溝部に高い圧力がかかるとき などに起こります。この現象は, ロープが新しいうちは弾 力性があり,荷重の大小によって伸縮するため、ロープの よりのピッチも不定でありますが、ロープが伸びきってや や安定してくると、ロープのよりのピッチもほぼ安定して きますので、ロープ圧が高いとシーブ溝部にはロープのス トランドの形なりにくぼみがつくものであります。



第3図

このような場合は、そのくぼみがロープの寿命に悪影響を与えますから、ロー プの摩耗状況とにらみ合せ、ロープ交換と同時に新しいシーブと交換してくださ W.

なお、シーブの交換時期は、クレーンの種類、使用頻度、使用個所、ロープの 種類や速度よって異なりますので,これらを十分考慮しながら使用限度を判断し てください。

長 課長 改正回数 年 月 日

 $(\frac{3}{3})$

	(保守規定))	(3/3)
配布先	MR		UMRZO-M50 - 001
	2-7-2	フランジの破損	
		前項で述べた巻上げの斜め引きの場合や, 旋回式	ジブクレーンなどで、荷をつ
		ったまま旋回を急激に起動させたり、高速からいき	なり制動をかけて停止させる
	· ·	場合などには、旋回の慣性力でジブ先端のロープシ	ーブのフランジに大きな衝撃
		力が作用し、シーブのフランジからクラックが発生	し破損することがあります。
		このようにフランジが破損したり変形したような	場合には、ロープが外れて思
		わぬ事故を引き起こすことがありますから、必ず新	しいものと交換するようにし
	· ·	てください。	•

長 課長

改正回數 年 月 B 歷

配布先 枚 UMRZO-K70-000 ワ 1 ヤ 2-8 ワイヤロープ 課長 改正回數 0 2 1 3

(1/)

(保守規定)

MR

配布先	枚
i	П
i	H
	\vdash

ワイヤロープ取扱い上の注意

UMRZO- K70 - 001

2-8-1 ワイヤロープ取扱い上の注意

ワイヤロープの寿命は、素線の疲労、断線、摩耗、腐食およびよりのくずれなどによって左右されます。摩耗と腐食が同時に起こる場合など悪条件が組合わさると寿命がいっそう短くなります。ロープの内部腐食および内部の素線相互間のすれ合いによる摩耗は、外部からはなかなか判定し難いものであり、ワイヤロープの破断による事故は、クレーンの災害のうちでも吊り具とともに大半を占めていますから、日常の給油、点検、取扱いに関しては、十分注意することが肝要です。

(1) 運搬上の注意

ワイヤロープを運搬車からおろすとき,急に高いところから地面に落さないことが大切です。地面に落下させたときの衝撃によって巻枠が破損し,ロープのよりにくずれを起こして解きにくくなるばかりでなく,キンクを起こす原因となります。

巻枠を動かすときは決してロープを巻いてある部分にてこを当てないこと。 また、移動するにあたっては、鋼材、石、砂利などのように凹凸のあるもの の上を動かすと、ロープはつぶされてわん曲するため、その部分がはなはだ しい局部的摩耗や損傷をきたすことになります。

(2) 貯蔵上の注意

予備品として貯蔵する場合の注意事項としては,

- a. 風通しのよい乾燥した建物内が好ましい。
- b. 直射日光のあたるところや工場のボイラなど熱源に近いところは、油が 乾きやすいので避けること。
- c. 地面に直接置いたり、塵埃の多い場所では、湿気のため腐食するので避けること。
- d. 酸や腐蝕性のあるガスのある場所では、ガスにおかされないように十分 保護して置くこと。

L							
改	ΕΘ	数	0	1	2	3	4
年	月	B					
来		歴					

部 長

課 長

MR

配布先	枚	ſ
		L
		ŀ
		l
		l


UMRZO-K70-001

e. 長期貯蔵にあたっては、以上のように特に腐食に注意するほか、ロープ油が風化しないうちに常に新しい油を塗布することが大切です。表面の油が風化し、心綱の油も乾燥して湿気を吸収すると、ロープは劣化腐食して弾力性を失い、その結果外観に異常がなくてもワイヤの内部腐食と型くずれのため早期に疲労筋線します。

(3) ワイヤロープの解き方

ロープは、コイル巻きか巻枠に巻いてありますが、これを解くときにはかならずコイルをころがして伸ばすか、ロープを引きだすにしたがいコイルや 巻枠が移転するようにします。(第1図参照)

もし、この解き方を誤まればロープはねじれを起こし、これを引張った場合、よりがもどって型くずれを起こすか、またはよりが集まってキンクを起こし、ロープの切断荷重が著しく減少します。共心ロープ、ヘルクレスロープ、ナフレックスロープなどのように、内層と外層が反対方向によられたロープを解く場合には、特に注意が必要であります。よりがかかると中のストランドが飛びだし、また、よりを戻すと籠形にストランドが浮きだしますから、よりの狂わないように注意しなければなりません。



配布先 枚 UMRZO-K70-001 (4) ワイヤロープのキンク ロープにもっとも禁物なこと はキンクであります。ロープの 安全率をたとえ10倍にとったと しても, ロープにキンクを生ず ると切断事故を起こすことがあ (2)ります。しかもこの事故はロー プが新しいときに発生しやすい ものです。(第2図)(1)の (3)ような輪ができかかったならば 直ちに直してください。そのま まにして引張りますと(2)の (一キンク逃げ (+)キンク逃げ ようなキンクとなり、この状態 になった場合は、いくら直して 第2网 も(3)のようになって元どおりにはなりません。このようにいったんキン クを生じますと、その損傷は永久的で、外見上は直ったように見えても、そ こが弱点となって、摩耗や切断が非常に早く来ます。キンクを生じたロープ の切断荷重は, ○ 原ロープの強度を 100%としますと、 ○ キンクを起こし、これを直したロープ 約80% ○ よりのかかるほうのキンク(+キンク) 約60% を起こしたままのロープ 長 ○ よりのもどるほうのキンク(-キンク) 約40% を起こしたままのロープ 以上のように切断荷重が低下しますからきわめて危険であります。キンクを 起こさないよう十分注意するようにしてください。 課長 改正回數 年 月 B

	(保守規定)			(4/4)
配布先枚	MR			UMRZO-K70-001
	(b.	使用中の注意 ロープのならし運転 新しいロープに取り換えて使用する場合には 1/2 荷重程度で速度を遅くし、数回ならし返さい。 ロープのしごき ロープがロープシーブよりはずれたり、ローったり、ロープがドラムにだんご巻きされたとしごきを受け型崩れ、キンク、断線の原因とな	重転を行なってからにしてくだプシーブが円滑に回転しなか犬態で使用になると、ロープは

部 長 課 長 改正回数 0 1 2 3 4 年 月 日 来 歴

192

(1/)

(保守規定)

配布先

ワイヤロープの点検および使用限度

UMRZO-K70-003

2-8-2 ワイヤロープの点検および使用限度

(1) 点 検

荷重を吊り上げるために用いるロープは、きわめて重要な役目をもっているものでありますから、作業の前後などに実施する見回り点検の場合はもちろんのこと、月例検査、年次検査の際にも特に細心の注意を払って点検することが必要です。

点検は断線,摩耗,錆,腐食,形くずれ,末端止め部の異常の有無などについては特に注意しなければなりません。イコライザシーブの溝と接触部分などは断線や摩耗が起こりやすいため、ときどき点検してロープ油を塗り、損傷の防止につとめてください。また、湿気や塩分の多いところ、腐食性ガスのある環境では、錆の発生や腐食が起こっていないかなど、十分監視してください。

クレーン等安全規則のうち,特にワイヤロープの点検に関して規定している条項は次のとおりです。

(月例の検査等)

第35条1-(2),第77条

いずれの条項も,ワイヤロープおよびつりチェーンの損傷の有無を点検しなければならないことが義務づけられています。

課 長

 改正回数
 0
 1
 2
 3
 4

 年月日

 来 歴

(保守規定) 枚 配布先 UMRZO-K70-003 (2) 使用限度(第8図参照) ワイヤロープを取替える時期は、クレーン等安全規則のクレーン構造規格 に、使用してはならないロープの状態が規定してありますから、これに基づ いて判定してください。次にその内容を記載します。 クレーン構造規格 第51条2イ~ニ イ. ワイヤロープ1(ひと)よりの間において素線(フィラ線を除く) の数の10%以上の素線が切断しているもの。 口. 直径の減少が公称径の7%をこえるもの。 ハ. キンクしたもの。 二. 著しい形くずれまたは腐食があるもの。 なお、玉掛けワイヤロープに関しては、上記イ~二と全く同じことが、クレ ーン等安全規則の下記条項に規定されています。 (不適格なワイヤロープの使用禁止) 第 215条1, (1)~(4) ワイヤローブ より 公称径 d= 第8図 長 課長 改正回數 В

MR

配布先校

その他の注意事項

UMRZO-K70-004

2-8-3 その他の注意事項

(1) ロープを交換する場合、その長さはかならず規定どおりのものを使用してください。巻ロープの場合は、吊り具の位置が最低のとき巻上ドラム・にすて巻が2巻き以上、ジブおよびブーム府仰用ロープの場合には、ジブの位置が最低のとき府仰用ドラムにすて巻が2巻き以上残る長さでなければならないことが、クレーン構造規格で決められています。

・ (ワイヤロープの長さ)

クレーン構造規格 第51条1(3)~(4)

(2) ロープの使用を変更する場合には、所轄の労働基準監督署に申請して、変更検査を受けなければ使用できませんから注意してください。 (変更認可) フレーン 等 安全 規則 第44条

(保守規定) 配布先 MR UMRZO-U91 - 000 ク 2-9 フック 部 長

課長

 改正回數
 0
 1
 2
 3
 4

 年月日

 来 歷

(1/)

(保守規定)

MR

配布先枚

フック

UMRZ0-U91 - 001

フックは長い間使用しますと、中央の玉掛け用ロープをかける部分がロープのずれで摩託して溝がついたり、口の寸法が開いてきたり、また、長年使用による疲労硬化により材料が固く脆くなったり、クラックが発生したりしますから、年に一度の定期検査には必ずこれらについて調査する必要があります。

フックの局部的摩耗の発生したものついては、少量ならば表面をグラインダーなどで滑らかに修正する程度でよいのですが、その削正量がもとの断面の約5%以上の場合には交換が必要です。また、フックの口が開いてきたものも交換してください。

クラックに対する検査方法としては、螢光塗料をり利用する湿式磁気探傷が望ま しいが、通常の磁気探傷法がやむを得なければ、浸透式探傷法(ダイチエック) などを利用して行います。

この検査で特に厳重なる検査を要する個所は,

第1図に示すごとくネジ

の根元谷底部およびフックの内側です。

なお、クラックが発見されたものはすみやかに交換してください。クラック溶接 などで補修することは絶対に行ってはなりません。

クレーン等安全規則でフックに関係のある規定は次の通りです。

- 不適当なフック、シャックルなどの使用禁止(第 217条)
- 〇 月例の検査(第35条)

以上のほかに、クレーン各部の異常の有無、定荷重試験を必要とする年次検査に 際しては、当然フックも厳重に調査しなければなりません。

○ 年次の検査(第34条)

部長課長

東e1048-1 A4 トレス 57.5、050

 改正回数
 0
 1
 2
 3
 4

 年月日
 .
 .
 .

 来 歴
 .
 .

 $(\frac{2}{2})$ (保守規定) 配布先 枚 UMRZO-U91 - 001 この部分は特に厳重に 口の寸法 検査してください。 ポンチマーク 測定基準寸法 長 課 長 改正回數 3 年 月 日

東e1048-1 A4 トレス 57.5. 050

沙女

石川島捲磨重互業株式会社

(保守規定) 配布先 | 枚 . 給 油 MR UMRZ0-G70-000 2-10 給 油 部長 謀 長 2 3 改正回數 1 年_月...日


(保守規定) 配布先 枚 MR 給 油 正 な 遖 UMRZO-G70-001 2-10-1 適正な給油 給油は運転上もっとも重要なことでありますから、最大の関心を払わなければな りません。各部分ごとの油の選定・給油間隔・などは次ページの 浸料滑表を 参照 LZください。

部長

 改正回數
 0
 1
 2
 3
 4

 年月日

 来 歷



201

- 1
裘
71
四四
~
噩
~
M
.,1
-11
'!
->
1-
اہ
M
\sim
5
7
.
1
7
μļ
\circ
2
- 1

治 在 箇 所	「名称)	個 数	架	田 石 田	油,グリース銘柄	給油間隔蝕	确	光
巻上セルシン,	用ドーオン	-	Ħ	计 餘 り	出光ダフェーオープンギャオイル 2 相当品	q		
巻上セラツン	用ギャー		Ħ	() 一个 () () () () () ()	出光ダフェーオープンギャオイル2相当品	q		
走行駆動ピニ	イヤー	1.	せ	计磁力	出光ダフニーオープンギャオイル 2 相当品	q		
走行駆動半	4	1	せ	ひ隣り	出光ダフェーオープンギャオイル 2 相当品	, q		
走行ギャカ	ップリング	2	Ħ	け、塗り	出光ダフニーオープンギャオイル2相当品	Q		-
走行ギャカ	, ップリング	87	Ħ	仗 塗 り	出光ダフニーオープンギャオイル 2 柏当品	q	-	
走行セルジ	ツン用じょオン	Т	ぜ	7	. 出光ダンニーオープンギャオイル2相当品	þ		
走行セル	ツン用キャー	1	せ	万 徽 り	出光ダンニーオープンギャオイル 2 相当品	q		
			•		4,1			
卷上被速	***	г	思	縺	出光ダフェースーパーギャオイル 220 相当品	В		
横行减速	薆	ī.	思	22	出光ダフニースーパーギャオイル 220 相当品	ે ધ્વ		
走行减速	- 数	1	思,	绘	田光ダフェースーパーギャオイル 220 相当品	ત		
	-	-						
-			,					
,								
			,				·	
	•			_				

給油間隔の記号aは,6箇月または,2000作業時間以内にとりかえる。

b は, 1 週間または, 5 0 作業時間以内に塗布する

20t インセルクレーン調滑表

				\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			
年中	給油箇所(名称)	個数。	然 在 为 获	油,グリース銘柄	松油問隔的	顗	妆
B 1	巻上ドラム軸用軸受	2	グリースガン	田光ダフニーコロネックスグリースEP-2 相当品	rø		-
B 2	巻上シープ軸用軸受	2	グリースガン	出光ダフ=ーコロネックスグリースEP-2 相当品	ø		
B 5	橫行車輪舶用軸受	7	グリース充てん	出光ダフニーコロネックスグリースEP-2 相当品			
B 6	橫行車輪舶用軸受	4	グリース充てん	出光ダフニーコロネックスグリースEP-2相当品	-		
B 7	横行遊車軸用軸受	2	グリース売れた	出光ダフニーコロネックスグリースEP-2 相当品			
B 8	走行車輪離用軸受	8	グリース充己ん	出光ダフニーコロネックスグリースEP-2 相当品			!
B 9	走行長軸用軸受	2	グリース充つん	出光ダフニーコロネックスグリースEP-2 相当品	ſ		
B10.	ケーブルハンガー用ローラー軸受	52	グリース先てん	出光ダブニーコロネックスグリースEP-2 相当品	1		
В .	ワイヤローブ	23	なななり	出光ダフニーオープンギヤオイル 2 相当品	Ą		
G 1	横行ピーオン	. H	はけ際り	出光ダフューオープンギャオイル 2 相当品	. q		
G 2	横行遊車	н	なが、数り	出光ダフェーオープンギャオイル2 相当品	Ą		
წ ტ	横 分 キャ	п	なける	出光ダフェーオープンギャオイル2相当品	q		
G 4	横行ギャカップリング	·	なみかり	出光ダフニーオープンギャオイル 2 相当品	q		
G 2	横行セルシン用ビニオン	1	はけ織り	出光ダフニーオープンギャオイル2相当品	q	•	
9 5	横行セルシン用ギャー	·г	はけぬり	出光ダフューオープンギャオイル2相当品	Ą		
廿							

坦

給油間隔の記号a 仕6 箇月または,2000 作業時間以内にとりかえる。

b 仗 1 週間または, 5 0 作歎時間以内に塗布する。

	配布先	权	Ī
		1	
Γ			
Ī			
į			l
Γ			l
Γ			
		T	
<u>-</u>		\top	

点検・給油・その他

UMR ZO - G70 - 002

2-10-3 点検, 給油, その他

(1) 潤滑状況の点検

潤滑を点検する際は、油量の減少や油のよごれに注意しなければならないことは当然ですが、特に高い場所や点検のしにくい場所などのように足場が悪いところは、とかく点検や給油を怠りがちになりますので十分に注意してください。

(2) グリースニップルによる給油

すべり軸受をグリースニップルで給油している個所は、使用頻度に応 じ常時見まわって給油してやらなければなりません。また、すべり軸受 ところがり軸受とが一系統で行なっている所は、分配弁を適正に調整し て行なってください。

(4) 開放形歯草の歯面への給油

開放歯車の歯面の油を塗布し直す場合は、歯面についた異物をよくふ きとってから新しい油を塗布してください。

(5) ギヤーケーシング内の油の交換

ギヤーケーシング内の油の交換に対しては、旧油を取りだしたのち、 良質の軽油またはフラッシングオイルでよく洗い落し、十分ふきとって から異物の混入しないように新油を入れてください。

部 長	_								•	
										ļ
										•
	1								•	
İ	1								•	
1	}									
課長	1			•						
	改正回數	0		1	1	2		3 i	4	
	年 月 日	<u> </u>	<u>-</u>							
		<u> </u>		,						
	来 歴	ş								
!	<u> </u>	l 			-		l l			

(保守規定)

配布先 枚 MR

UMRZO - G70 - 002

なお, ギャーケーシングに入れる油量は, オイルゲージの最高油面 (黒 線)と最低油面(赤線)の範囲内に油面がおさまるように入れてくださ (V)

(6) 給油上の注意

- a. 油, グリースの中に, 塵埃, 金属粉などの混入が認められた場合に は、ブッシュ、ベアリング、歯車などに異常摩擦がしていることが ありますので十分調査してください。
- b. 次のような個所は特に油気をきらうため、給油に際し油を付着させ ないように注意してください。
 - 0 ブレーキディスクおよびパッド
 - o 車輪およびレールの踏み面
 - o電気品

万一, これらの個所に油が付着した場合には, ベンジンなどでよくふき とってください。

課長 改正回数 0 4

(保守規定) 配布先 枚 UMRZO-S05-000 MR 構· 造 部 2-11 鋼 構 造: 部 部 長 課長 改正回數 3 0 2 歷

UMRZO-S05-001

(保守担定)

MR

配布先	枚	
	\sqcup	
	Ш	
	Ш	•

鋼 構 造 部

-11 クレーンの使用状態が円滑であれば鋼構造部分の故障はごくまれであります。 しかし、事故のあったあととか、年次検査の際には鋼構造部分も詳しく点検して、 溶接部の亀裂、継ぎ手部のボルトのゆるみ、部材の曲がりや亀裂、鉄板の腐食、 塵埃の付着や水抜きあなのつまりによるさびなど、十分注意して調査してください。

鉄構部分の腐食は、クレーンの強度不足になる可能性があるので、錆を発生させないように十分塗装を行なってください。

○ クレーンを長い間使用していると、鋼構造の継ぎ手部分の溶接部分に亀裂がはいったりします。このような現象が出はじめると鉄構部全体がねじれて機械部分にも影響を与えたりします。特に溶接部分の疲労による亀裂は、部材の表面の塗装にも亀裂やはく離現象、さびが出ますので目視にて発見できます。このような場合には、早目に手入れすることが大切で、亀裂の部分を溶接し直し、徹底的に修理するようにしてください。修理の時期が遅れますと、構造部材を再びもとの位置におさめることは不可能となります。

なお、どのような場合でも、部材の中間など曲りやすい位置にワイヤロープをかけて、物をつり下げたりすることは部材を曲げるばかりでなく、 危険をともないますので避けてください。

○ トロリフレーム、機械フレームなど

万一,トロリフレームや機械フレームなどに亀裂が生じたようなとき, 現場で溶接しなければならないことがあります。このような現場での溶 接は部分的に加熱されるため、ひずみが生じやすく、かえって他の部分 に悪い影響を与えることがありますから、十分注意して溶接しなければ なりません。

			 			·	
i	改正回數	0	 1	2	3	4	
	年月-日						
	来 歴						

707

部 長

謀長

(保守規定)

配布先 UMRZ0-S05-001 ぎ 継

継ぎ手部

ボルト構造の継ぎ手部分については、次の点を十分注意して点検してく ださい。

o 摩擦接合用高力ボルト

高力ボルトは、ボルトの増し締めを行なう必要はありませんが、雨水 が継ぎ手部に侵入するとボルトが腐食し、細くなって強度不足となる 場合がありますので、特に錆の発生については十分注意してください。

リマーボルト

リーマボルトは,長期間使用していると,ボルトがゆるむ場合もあり ますので(月例検査)に従って点検増し締めを行なってください。

長 改正回数 B

 $(\frac{1}{1})$

(保守規定)

配布先 MR 装 塗 UMRZO-G60-000 2-12 塗 装 部 長 改正回数 2 0 年 月 歷

MR

: '	
配布先	枚
	Ш
L	

クレーンの塗装

UMR ZO -G60 - 001

2-12-1 クレーンの塗装

クレーンの塗装は、クレーンの用途および設置される場所などに応じて、もっともそれに適した塗料ならびに塗装方法を選定しなければなりません。たとえば、化学工場、ガス会社などで、錆に対して有害なものを取り扱ったり、有毒ガスのあるところ、あるいは、海岸付近に設置するクレーンや浮きクレーンのように塩害による錆の発生しやすいところで使用されるクレーンに対しては、それぞれ耐えるよう考慮することが必要です。それほど苛酷な条件でないごく一般の工業地帯には、それに適した塗装を、また、比較的清澄な場所や屋内機械工場のように、塗装に対して影響の少ない環境にある場合は、特殊塗装の必要はありません。

第1表は、通常用いられる塗料と塗装方法の要点を示したものです。ただし、 耐用年数は大体2~3年です。

						•
•	(保守規定)	·		•		$(\frac{1}{1})$
配布先枚	MR	色	調	UMR	ZO -G6	0 - 002
	2-12	-2 色 調				
	1	クレーンの塗装色は, クレーンの鋼構造部分に	•			•
	· -	が雨水で流されてよだれ		•		
		. ,			•	
	1		. •			
• ·		· ·				•

課長

長

 改正回数
 0
 1
 2
 3
 4

 年月日
 ...
 ...

 来 歷
 ...

· 	(保守規定)	•						(ソ)	
配布先枚	MR	. •	補	修	塗	装		UMRZO -G60 - 0.0	3
	2-12	-3 補修	塗装						
		再塗	装する場	合は、	ひどい錆	の発生だ	が認めら	れないうち、あるいは、塗装が	
		あまり	薄くなら	ないう:	ちに塗る	方がよ<	 く , あま	りひどくなってからではかえっ	
		て不経	済となり	ます。	錆がごく	僅かのう	うちにそ	の上から補修塗装をほどこすこ	
		とが寿	命を延長	きする秘	決です。	表面に	こひどい	錆やふくれが生じた場合には、	
		外観を	しらべる	ら以外に	,塗料を	はがし約	綿密に点	検することが必要です。水泡状	

きく腐食していることがあるものです。

課長 改正回數 2 3

のふくらみや鋼材から塗料が浮きかかっている部分などは、その下が以外に大

 $(\frac{2}{2})$

(保守規定)

配布先 枚

UMRZ0-G60-003

また、クレーンを下から見上げて良いと思われても、昇ってみる塗膜が薄くなっていることがありますから注意を要します。

塗装の使用限度は、塗装面積の10%以上において塗膜のはく離、ひび、亀裂、 ふくれなどの現象が認められた場合を目安としてください。

再塗装を行なう場合には天候の良好の日中を選び、油、グリースなどが付着しているときはあらかじめぬぐい取ってからさび落しを行ない、その後に塗装するようにしてください。錆落し、塗装を部分的に補修するときで、ごく小範囲のときはワイヤブラシでていねいにとればさしつかえありませんが、広範囲にわたる場合には、ディスクサンダとパワープラシを併用して、第1表塗装基準にあるように最初の塗装のときと同等に、十分な下地処理が必要となります。また、塩化ビニル樹脂系塗料の場合は下地処理後なるべくすみやかに1次プライマを塗ることが肝要です。

再塗装は、旧塗装の上にそのまま塗る場合はもちろん、全体を塗り替える場合でも、旧塗料を完全に除去することは困難ですから、必ず旧塗料と同じ塗料を用いてください。また、塗り重ねは、第1表の塗装間隔に終って前の塗料が十分乾燥してから次の塗装を行なうように実施してください。

塗料は、使用直前に開缶し、一度開缶したものは全部使いきることが大切です。 開缶した塗料は十分かくはんし、必ずその塗料に適する希釈剤を用い、適度の 濃度で使用してください。あまりうすめ過ぎては塗料の効果はなくなります。 塗装を行なう場合は、各塗装ごとに塗料の色を変えれば塗り残しなどはなくな りますからぜひまもってください。また塗装面はできるだけなめらかになるよ うに仕上げてください。第1表の塗装方法のうちエアレススプレイは、とまく の薄い部分がないようにていねいに塗ってください。

部長

 改正回数
 0
 1
 2
 3
 4

 年月日
 ...
 ...

 来 歴
 ...
 ...

1	1 /	`
(1/)

1 表 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1	(保守規定)		(1/)
The part of th	和布先 枚 MR	クレーンの塗装基準	UMRZO-G60-004
20		株 方 ススプレ ススプレ はけ はけ はけ	エアレススプレイ エアレススプレイ または はけ "
取 項	•	和	7,5万月間以內 24時間以上 2九月間以內 3万月間以內 "
A		12時間以上, 12時間以上, 12時間以上 2カ月間以内 " 12時間以上 2カ月間以上 2カ月間以上	7 12時間以上, 2万月間以內 15時間以上 3万月間以內 "
本 本 本 本 本 本 本 本 本 本		橋 北	120 130 130
本 本 本 本 本 本 本 A A A		第 1 表	0.35に二ル的組糸上送り送料 0.25の回数 1回 (厚似形) 0.25の回数 1回 (厚似形) 0.35の一ツール 0.35の回数 2回 0.25の回数 2回 0.25の回数 1回 0.25の回数 1回 0.25の回数 1回
本 本 本 本 本 本 本 本 本 本		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 (
本		下 地 処 理 O励板ショットプラスト (SPPC-SP10) O原板ショットプラスト (SSPC-SP10) O原板ショットプラスト (SSPC-SP10)	
	部長	盤料の種類加に二人系加化ニール制品系	フタル樹脂系
	課長	カケーンの施技記得 に校的結配な環境 (海 坪 付 近 神 付 近 神 ウケーン をと) 一般の環境 やと)	
改正回数 0 1 2 3 4 年 月 日 1 2 3 4	改正回数	. 0 1 2	
来歷			
改正回数 0 1 2 3 4	课長		本と) の原板ジョットプラスト 二次処理 の施口部パワーツール (均工業地域 2タル樹脂系 0原板ジョットプラスト 二次処理 0焼口間パワーツール など) またはピックリング 下 盤 り の延和化鉛脂・ベイント の長期疑踪形ウォッシュプライマ 0 2回 中 盤 り 0長油性フタル破場服務料 (指定色) 0度油性フタル破場服務料 (指定色) 0 20回数 1回

	(保守規定)		(2/2)
配布先 枚	MR		UMRZO -G60 - 004
	珍 技 方 法	エアレススプレイ エアレススプレイ または、はけ "	-
	· E *	1.575 2465 2465 337 337	
	湖 巨紫	12時間以上, 10時間以上 2ヵ月間以內 15時間以上 3ヵ月間以內 "	
	顷 强	120 120	
	資 本	0焼切部パワーシール (ディスクリンダ+パワーブラシ) 0重酸化約部止ベイント 0燥り回数 2回 0焼り回数 1回 0境的回数 1回 0境的回数 1回 0歳初性フタル酸場脂強料 0歳の回数 1回 0歳の回数 1回	
	型 H	一 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	
	. N N III	の原板ジョットブラスト (SSPC-SP6) またはピックリング ○展別な路形ウォッシュプライマ	
部長	資料の種類	フタルも順系	
課長	55	比較的情間な環境 (徴城工場内 など)	-
25	改正回数 0 年月日 来 歴		3 4

This is a blank page.

(保守規定			(1)	(1)
是可先。故	鋼構造部の補修要領	UMRZO-	- F 97 -	- 00

第3章 鋼構造部の補修要領





到									•			
>	改正	回数	0	i	1		2	i i	3	i	4	
	年 月	i a	1985.10									
;	未	盃	新規作成					110000				

	(保守規定)					(1/) :
配布先(枚	MR	適	用	範		UMRZO - F97 - 001
	3-1 適月	日範囲				
	(1)	本要領は, 補修要領に				C損傷が発生した場合の基本的な溶接 (************************************
	(2)	別途に特別	紫な要領	書がある	場合は,本	k要領よりも優先してください。

部長 課長

改正回数 0 75

(2/)

(保守規定)

配布先(枚

MR

前 準 備

UMRZ0-F97-002

3-2 前 準 備

(1) 材質の確認

材質によって使用溶接棒, 予熱, 後熱管理が異なるので材質を確認してく ださい。

- (2) 機材の調達
 - a. 溶 接 機
 - b. アークエアガウジング
 - C. グラインダー
- f. 溶接棒乾燥器

徐冷に必要な石綿

e. 他部材(電線等)の保護や溶接後の

- d. 予熱, 後熱に必要な機材
- g. その他

(3) 溶接棒

- a. 補修溶接部は,局部的な溶接となり拘束が大きいので,溶接割れ感受性 の低い低水素系又は極低水素系溶接棒を使用してください。
- b. 一般に用いる溶接棒は、第1表の通りで、棒径は、一般に4のを使用しています。

第1表

	材質		
項目		SS41, SM50	SM58Q
· -	(株)神戸製鋼所	JIS D5016, LB-52	JIS D5816 LB-62
柄E	3鉄溶接工業(株)	JIS D5016, L-55	JIS D5816 L-60
溶接棒	をの乾燥温度×時間	(300~350℃)×(30~60分)	(350~ 400℃)×約60分

C. 溶接棒は、使用前に上表により乾燥し、以後 100℃~ 150℃で保管してください。また保管庫より作業のために取り出し、4時間以上大気中に放置した溶接棒もしくは吸湿しているおそれがあるときは再乾燥して使用してください。

改正回数	0	1	2	3	i · 4
年 月 日					
来 莖					

部長

課長

 $(\frac{3}{2})$

(保守規定)

配布先	戊
配布先	!
	!
i	<u> </u>
	İ
	Ī
	i
	!
	i
	!
	!

溶 接 作 業 者

UMRZO - F97-003

3-3 溶接作業者

溶接の品質は、溶接作業者の技量により左右されています。特に補修溶接の場合、 工場溶接と異なり、オールポジションの溶接が要求されるほか、一般に作業性が 悪く、かつ、拘束の大きい条件で作業を行うので、溶接作業者は、JISあるい は他の同等の技能試験に合格した有資格者により行います。

松

											•	
										•		
故	正回	约		0	i	1	2		3	i	4	
竿	月	日	Π		Ī		 					
来		77. 112.										

(4/)

(保守規定)

	(
配布先 5	
配布先 5]
	1
i	T
]
]
	7
!	7
	7
	7
	1
	7
	7
	7

欠陥部の除去

UMRZ0-F97-004

3-4 欠陥部の除去

(1) 欠陥部の除去法

欠陥部の除去には、アークエアガウジング、ガスガウジング、特殊棒によるアークガウジングなどがありますが、母材の変形が少なく、溶接欠陥を 発見しやすいアークエアガウジングを使用するのが良いです。しかし少量 の場合や板厚の薄い場合は、グラインダーを用いて除去することが出来ます。

なお, 欠陥を除去せず, そのまま溶接しても効果はありません。


(2) 欠陥部の除去範囲

欠陥の範囲は,目視により良く確認(浸透探傷試験で確認)し,欠陥部を 除去します。

除去範囲は、割れ始端部から3 t以上(最低30mm)離れた位置から行います。ガウジングの形状は、あとの溶接を考え第1図のように丸みのある形状にします。

部長

l						•	
改	E O	紋	0	1	2	3	4
年	月	B			1		
未		7£					,
I			i			·	



配布先 : 仅

予 熱 UMRZ0-F97-005

3-5 予 熱

補修溶接は、一般に拘束が強く、かつショートビードとなるので、割れ防止のた め各材質に見合った予熱温度よりやゝ、高目の温度で実施してください。

予熱の方法は, ガスバーナーなどによる直接加熱が一般的で, 予熱の範囲は, 溶 接線の両側約100mm の範囲(片側100mm)が板厚の中心まで規定の温度になるま で加熱します。

予熱温度は、第2表により実施し、確認は温度チョークによります。

第2表

				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
鋼 種		条	件	予熱温度
SS 41	1.	0℃<作業場の	温度≤ 5℃	
SM 41	2.	拘束の大きい場	合	100℃以上
	3.	- 板厚32mm以上の		
	1.	0℃<作業場の	温度≤10℃	
SM 50	2.	合	100℃以上	
	3.	板厚25mm以上,		
		板厚38mm以上	の場合	150℃以上
		板厚25mm未満	の場合	100℃以上
SM58Q				
		板厚25mm以上	の場合	150℃以上
S 45 C	外気温度に関係なく実施 280~ 300%			
				溶接後は徐冷

課 뜻

部 長

改正回数	0	i	1	2	į	3	į	4
 年月日		}			1		1	
未 亞							!	

記布先 仅

洿

接

UMRZC-F97-006

3-6 溶 接

補修溶接は、一般にショートビードであり、かつ作業性の悪い個所が多いので、作業は慎重に行い、溶接欠陥が発生しないよう十分注意しながら施行してください。

(1) 溶接作業上の注意

- a. アーク発生の際は、ブローホールあるいはピットの発生を防止するため バックステップ法を採用してください。
- b. 溶接中は,アークの長さを出来るだけ短く保ってください。
- C. ビードの総目は、スラグを除去してから、次のビードを置いてください。
- d. 多層盛溶接では、各層毎のスラグを除去してから次の層の溶接を行って ください。
- e. 溶接の終端は、クレーターの割れが発生しやすいのでクレーター処理を 十分に行ってください。
- f. いかなる溶接の場合もショートビードは避け、最小ビード長は50mm以上 としてください。
- 9. 溶接順序は、収縮の大きい継手から先に溶接し、収縮の小さい継手は後で溶接してください。
- h. 溶接端部は,必ず廻し溶接をします。(第2図参照)

部	長										
]											
	- 1										
											•
課	g I										
本	~		,								
	İ									•	
	ļ		 -	<u> </u>			 				
		改正回数	<u>i</u>	0		1	 2	<u>i</u>	3	<u> </u>	4
		毛 月 日			l			!			
	Ī							.			
		录 亞	1		ļ						

(8/) (保守規定) 配布先二次 UMRZ0-F97-006 矢視A 廻し溶接と溶接順序 ○印は溶接順序を示しています。 又は 部 長 矢視B 第2図 課長 改正回数 0

F.

112	1	M	R					UMRZO-F9	97-006	
		‡;	(2)	作業手順						
				母材,突合せ溶接でください。	および隅肉ネ	容接音	『の補修作業手』	順は第3表により	実施し	
	1	第3表								
	i	No.		損傷の種類	<u>₿</u>	材	突合せ溶接		隅肉溶接	
		1.	確認	の状態をはっきりと する	\(\frac{1}{2} \)		t T			
		2.	ガウ間肉	より板厚の 2/3 程度 ジング 溶接の場合は割れがな るまで	2/3	t _v	v ² / ₃ t	2/3 t		
		3.	清掃	および予熱	予熱温度は	4-	5を参照			
		4.	ガウ	ジング部を溶接する						
		5.	1	側より割れが無くなる ガウジングする		3				
	部長	6.	ガウ	ジング部を溶接する						
	標 英								-	
		年 月		0 .	1		2	3	4	

- A-C

(1/)

(任守规定)	
配布先 :校	UMRZ0-F97-006
注記:※ 1.	No.2 のガウジングの際割れが貫通してない場合は、割れが無くなるまでガウジングする。 この場合、No.5 , 6の作業は悪くなる。
部長	
改正回数 年月日 未 歴	0 1 2 3 4

配布先	:权

溶接補修後の確認

UMRZ0-F97-007

3-7 溶接補修後の確認

(1) 溶接外観

溶接補修は、全姿勢で行うため、一般に溶接ビード形状は凹凸が出易いので、外観形状を確認し、悪い形状のビードは、グラインダーで修正又は化 粧盛を実施してください。

作業手順はNo.8を参照願います。

(2) 検 査

作業完了後、補修した製品の重要度に応じ、UT、MT、RT又はPTなどにより検査を行なってください。

注記;

- o 超音波探傷試験UT(Ultrasonic Testing) 内部欠陥の検出に適しています。機器が軽く,運搬が容易なことから、保守,補修工事に多く使用されています。
- 磁粉探傷試験MT (Magnetic Particle Testing)
 表面又は表面に近い欠陥の検出ができます。ただし、ステンレスとかアルミなど非磁性の材質には適用出来ません。
- O 放射線透過試験RT(Radiographic Testing)
 内部欠陥の検出に使用します。フィルムに欠陥状態が写るので広く利用されるが、装置が重く、かつ、大きいため、保守、補修工事には余り利用されません。
- O 浸透探傷試験PT (Lequid Penetrate Testing) 表面にある割れの検出,補修溶接時の割れ除去の確認,補修後の表面欠陥 検出などに用いられています。一般に,取扱いが便利なため保守点検,補 修などに多く利用されています。

改正	固	数	0		1	T.	2	3	i	4	
바	月	8									
未		蓝			-					•	

護 是

部長

度e1048-1 A4 トレス 57.1.050

This is a blank page.

第4章 その他

4-1 本機に使用しているワイヤロープ

 ○ 主 巻 用
 6×Fi(29), 麻芯, B種, 普通Zより
 φ16mm× 121.5m, 両端蛇口加工 (JIS 13号相当品)

○ 補助ホイスト用
 ∫ 6×Fi (29), 麻芯, B種, 普通Zより
 → 8mm×33m (JIS 13号相当品)


4-2 付属品リスト


本機には下記の機器が付属しています。

		鈒		Ë
0	部分組立工具箱 ————————————————————————————————————	_	1	
0	分解組立工具(上記工具類に格納)			

十字ねじ廻し	2, 3, 4号	各1
ね じ 廻 し	6× 100	1
片ロスパナ	17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46	各1
ボックススパナ	24×30, 36×46	各1
六角棒スパナ	6, 8, 10	各1
ジェットオイラ	ポリエチレン袋	1
片手ハンマ	0.45 Kg	1
平形ヤスリ	250 (細目・油目)	各1
平 タ ガ ネ	14×25× 150	1
モンキーレンチ	250	1
ベンチ	200	1
フライヤ	200	1
パイプレンチ	450強力級	1
グリースガン		1

0	トロリー吊具 1
0	ガーダ吊具
0	トロリー支持台
0	クレーン用治工具吊上プラグ ―――― 1
0	横行給電ケーブル取替治具1
0	走行給電ケーブル取替治具1
0	トロリー支持台吊具1
0	ITV取替治工具 ————— 1
0	トロリー乗り移り用梯子2
0	連結プラク" ————————————————————————————————————





This is a blank page.

(保守規定) 配布先 枚 A3ZO-A09 - 000 閍 倸 法 規 MR 侌 考 係 法 規 等 長

1048-1 A4 FUZ 57.8. 050

改正回數

H

(1) (1) 0

課長

2

3

4

	(保守規定
配布先数	
	MR
	21226
	1.
	1
	1

クレーン等安全規則

A3Z0-A09 - 001

1. クレーン等安全規則(改正昭和53年12月8日労働省令第45号)(抜粋)

本書において例規および解説については、〔法〕、〔令〕、〔安全規則〕お よび〔クレーン則〕とあるのは、それぞれ、労働安全衛生法、労働安全衛生 施行令, 労働安全衛生規則およびクレーン等安全規則の条文を示すものであ る。

尚、本規則は、主要な部分を抜粋したもので、詳細はクレーン等安全規則の 解説を参照してください。

第1章 総 則

(適用の除外)

第2条 この省令は、次の各号に掲げるクレーン、移動式クレーン、デリック、 エレベータ, 建設用リフト又は簡易リフトについては, 適用しない。

- 1. クレーン、移動式クレーン又はデリックで、吊り上げ荷重が 0.5ト ン未満のもの
- 2. エレベータ, 建設用リフト又は簡易リフトで, 積載荷重が 0.25 ト ン未満のもの
- 3. 積載荷重が 0.25 トン以上の建設用リフトでガイドレール (昇降路 を有するものにあっては、昇降路)の高さが10メートル未満のもの
- 4. せり上げ装置, 労働基準法(昭和22年法律第49号) 第8条第6号か ら第17条までに掲げる事業又は事務所に設置されるエレベータ、船 舶安全法(昭和8年法律第11号)の適用を受ける船舶に用いられる エレベータ及び主として一般公衆の用に供されるエレベータ

部 長 課長

改正回數 0 1 2 3 4 日 歷

配布先。枚

MR

A3Z0-A09-- 001

第1章 第1節 製造及び設置

(検査証の有効期間)

第10条 クレーン検査証の有効期間は、2年とする。ただし、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。

(設置報告書)

第11条 令第13条第25号のクレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、 クレーン設置報告書(様式第9号)を所轄労働基準監督所長に提出しな ければならない。

(荷重試験等)

第12条 事業者は、前条のクレーンを設置したときは、当該クレーンについて、 第6条第3項の荷重試験及び同条第4項の安定度試験を行なわなければ ならない。

(走行クレーンと建設物等との間隔)

第13条 事業者は、建設物の内部に設置する走行クレーン(クレーンガーダを有しないもの及びクレーンガーダに歩道を有しないものを除く。)と当該建設物又は、その内部の設備との間隔については、次に定めるところによらなければならない。ただし、第2号の規定については、当該走行クレーンに天がい(クレーンガーダの歩道の上に設けられたもので、当該歩道からの高さが 1.5メートル以上のものに限る。)を取り付けるときは、この限りでない。

1. 当該走行クレーンの最高部(集電装置の部分を除く。)と火打材、はり、けた等建設物の部分又は配管、他のクレーンその他の設備で、当該走行クレーンの上方にあるものとの間隔は、 0.4メートル以上とすること。

改	E®	扒	i	0	1	1	<u>-</u>	2	3	4
<u>年</u>	月	Ξ	!							
来		歷			1					

部 長

誄 長

	-	
_	配布先	: 枚
	BU 10 /C	1
-		
Ė		
-		1
-		
1		
		-
-		
_		

A3Z0-A09 - 001

2. クレーンガーダの歩道と火打材,はり、けた等建設物の部分又は配管,他のクレーンその他の設備で当該歩道の上方にあるものとの間隔は、1.8メートル以上とすること。

(建設物等との間の歩道)

第14条 事業者は、走行クレーン又は旋回クレーンと建設物又は設備との間に歩道を設けるときは、その幅を 0.6メートル以上としなければならない。ただし、当該歩道のうち建設物の柱に接する部分については、 0.4メートル以上とすることができる。

(運転室等と歩道との間隔)

第15条 事業者は、クレーンの運転室若しくは運転台の端と当該運転室若しくは 運転台に通ずる歩道の端との間隔又はクレーンガーダの歩道の端と当該 歩道に通ずる歩道の端との間隔については、 0.3メートル以下としなけ ればならない。ただし、労働者が墜落することによる危険を生ずるおそ れのないときは、この限りでない。

	部	長		,								
Ī												
		- 1										
	課	長										
1												
		i	改正回數!	0		1	i	2 ·		3	4	
			年月日		!		ļ į		i i		İ	
i			来 歴				1		1	-		
:		1	本 笠		į							

	配布先	一枚	Γ
			l
		_	
-			
		1	

A3ZO-AO9 - O01

第2章 第2節 使用及び就業

(検査証の備付け)

第16条 事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場 所に、当該クレーンのクレーン検査証を備え付けておかなければならな W.

(使用の制限)

第17条 事業者は、クレーンについては、法第37条第2項の労働大臣の定める基 準(以下「労働大臣の定める基準」という。)(クレーンの構造に係る 部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。

(設計の基準とされた負荷条件)

第17条の2 事業者はクレーンを使用するときは、当該クレーンの構造部分を構 成する鋼材等の変形、折損等を防止するため、当該クレーンの設計 の基準とされた荷重を受ける回数及び状態としてつる荷の重さ(以 下「負荷条件」という。) に留意するものとする。

(巻過ぎの防止)

第18条 事業者は、クレーンの巻過防止装置については、フック、グラブバケッ ト等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とドラム、 シープ、トロリフレームその他当該上面が接触するおそれのある物(傾 斜したジブを除く。)の下面との間隔が 0.25 メートル以上(直働式の 巻過防止装置にあっては、 0.05 メートル以上)となるように調整して おかなければならない。

第19条 事業者は、巻過防止装置を具備しないクレーンについては、巻上げ用ワ イヤーロープに標識を付すること、鬱報装置を設けること等巻上げ用ワ イヤローブの巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じな ければならない。

7 A.

配布先	枚
配布先	İ
	<u> </u>
	1
<u></u>	
•	
}	

A3Z0-A09 - 001

(安全弁の調整)

第20条 事業者は、水圧又は油圧を動力として用いるクレーンの当該水圧又は油圧の過度の昇圧を防止するための安全弁については、定格荷重(ジプクレーンにあっては、最大の定格荷重)に相当する荷重をかけたときの水圧又は油圧に相当する圧力以下で作用するように調整いておかなければならない。ただし、第23条第2項の規定による定格荷重をこえる荷重をかける場合又は第12条の規定により荷重試験若しくは安定度試験を行なう場合において、これらの場合における水圧又は油圧に相当する圧力で作用するように調整するときは、この限りでない。

(外れ止め装置の使用)

第20条の2 事業者は、玉掛用ワイヤロープ等がフックから外れることを防止するため装置(以下「外れ止め装置」という。)を具備するクレーンを用いて荷をつり上げるときは、当該外れ止め装置を使用しなければならない。

(特別の教育)

- 第21条 事業者は、次の各号に掲げるクレーンの運転の業務に労働者をつかせる ときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育 を行わなければならない。
 - 1. つり上げ荷重が5トン未満のクレーン
 - 2. 床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン又は跨線テルハで、つり上げ荷重が5トン以上のもの
 - 2 前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。
 - 1. クレーンに関する知識
 - 2. 原動機及び電気に関する知識

<u>.</u> さ	-	3. クレーン	ノの運転のために必要な力学に関	する知識
年	月日			
未	194			

部長

(保守:	规定)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			(%)
配布先 放	R					A3Z0-A	09 _. – 001
			4. 関係法令	台			
			5. クレーン				
			6. クレー:	ンの運転のための	合図		
		3	安衛則第37%	条及び第38条並び	に前2項に定め	るもののほか,	第1項の特
•			別の教育に関	関し必要な事項は	:,労働大臣が定	!める。	
	(京	就業制	间限)				
	第2	!2条	事業者は, 名	令第20条第6号に	掲げる業務につ	いては、クレー	ン運転士免
			許を受けたる	書でなければ,当	該業務につかせ	てはならない。	
-							
	()	過負荷	うの制限)				
	第2	3条	事業者は、	クレーンにその定	格荷重をこえる	荷重をかけて使用	用してはな
		÷	らない。			•	
		2	前項の規定は	こかかわらず,事	業者は、やむを	:得ない事由により	り同項の規
		,	定によること	とが著しく困難な	場合において,	次の措置を講ずる	るときは,
•	÷		定格荷重をご	こえ,第6条第3	項に規定する荷	重試験でかけたる	荷重まで荷
			重をかけて何	使用することがで	きる。		
			1. あらかし	ごめ,クレーン特	例報告書(様式	第10号)を所轄	労働基準監
			督署長に	こ提出すること。			
			2. あらかし	じめ、第6条第3	項に規定する荷	重試験を行ない.	異常がな
			いことを	を確認すること。			
部長			3. 作業を排	指揮する者を指名	して、その者の	直接の指揮のもの	のとに作動
			させるこ	•			
		3		前項第2号の規定			
				荷重をこえる荷 重		たときは,その	店果を記録
			し, これを3	3年間保存しなけ	ればならない。		
改正 回年 月			0	1	2	3	1
** /2 未	歷						

	配布先	枚	Γ
Ī		<u> </u>	
			L
Γ			
Γ			
Ī			l
_			
Ī			ĺ
Ī			
Γ			

A3Z0-A09 - 001

(傾斜角の制限)

第24条 事業者は、ジブクレーンについては、クレーン明細書に記載されている ジブの傾斜角(つり上げ荷重が3トン未満のジブクレーンにあっては、 これを製造した者が指定したジブの傾斜角)の範囲をこえて使用しては ならない。

(定格荷重の表示等)

第24条の2 事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。

(運転の合図)

- 第25条 事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、クレーンの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。ただし、クレーンの運転者に単独で作業を行なわせるときは、この限りでない。
 - 2 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を 行なわなければならない。
- 3 第1項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。 (とう乗の制限)
- 第26条 事業者は、クレーンにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて、 作業をさせてはならない。
- 第27条 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、クレーンのつり具に専用のとう乗 設備を設けて当該とう乗設備に労働者を乗せることができる。

課長										
	改正回數	0		1		2	3	!	1	
	年月日									
,					7					

部 長

配布先一枚 MR

A3Z0-A09 - 001

- 事業者は,前項のとう乗設備については,墜落による労働者の危険を防 止するため次の事項を行なわなければならない。
 - 1. とう乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。
 - 2. 労働者に安全帯(令第13条第40号の安全帯をいう。) その他の命綱 (以下「安全帯等」という。)を使用させること。
 - 3. とう乗設備を下降させるときは、動力降下の方法によること。
- 3 労働者は、前項の場合において安全帯の使用を命じられたときは、これ を使用しなければならない。

(並置クレーン修理等の作業)

第30条 事業者は、同一のランウェイに並置されている走行クレーンの修理、調 整、点検等の作業を行なうとき、又はランウェイの上その他走行クレー ンが労働者に接触することにり労働者に危険を生ずるおそれのある箇所 において作業を行なうときは、監視人をおくこと、ランウェイの上にス トッパを設けること等走行クレーンと走行クレーンが衝突し、又は走行 クレーンが労働者に接触することによる労働者の危険を防止するための 措置を講じなければならない。

(運転位置からの離脱の禁止)

- 第32条 事業者は、クレーンの運転者を、荷をつったままで、運転位置から離れ させてはならない。
 - 2 前項の運転者は、荷をつったままで、運転位置を離れてはいならない。

(組立て等の作業)

- 第33条 事業者は、クレーンの組立て又は解体の作業を行なうときは、次の措置 を講じなければならない。
 - 1. 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施さ せること。

压

We 1045-1 A4 - DZ 57.8. 050

月日

石川島播磨重互業株式会社

部 長

課 長

(9/)

(保守規定)

MR

	配布先	枚
	_	į
Ī		
ŗ		
Ī		
Ī		i
ī		1
_		

A3Z0-A09_-001

- 2. 作業を行なう区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。
- 3. 強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険が予想されるときは,当該作業に労働者を従事させないこと。
- 2 事業者は、前項第1号の作業を指揮する者に、次の事項を行なわせなければならない。
 - 1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。
 - 2. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取除くこと。
 - 3. 作業中,安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

配布先 位 枚 MR A3Z0-A09 - 001 第2章 第3節 定期自主検査等 (定期自主検査) 第34条 事業者は、クレーンを設置した後、1年以内ごとに1回、定期に、当該 クレーンについて自主検査を行なわなければならない。ただし、1年を こえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては.この 限りでない。 2 事業者は、前項ただし鸖のクレーンについては、その使用を再び開始す る際に、自主検査を行なわなければならない。 3 事業者は,前2項の自主検査においては,荷重試験を行なわなければな らない。ただし、発電所、変電所の場所で荷重試験を行なうことが著し く困難なところに設置されており、かつ、所轄労働基準監督署長が荷重 試験の必要がないと認めたクレーンについては、この限りでない。 4 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷をつつて、 つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を定格速度により行なう ものとする。 第35条 事業者は、クレーンについて、1月以内ごとに1回、定期に、次の事項 について自主検査を行なわなければならない。ただし、1月をこえる期 間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りでな W. 1. 巻過防止装置その他の安全装置,過負荷醫報装置その他の醫報装置, ブレーキ及びつりチェーンの損傷の有無 長 2. ワイヤロープ及びつりチェーンの損傷の有無 3. フック, グラブバケット等のつり具の損傷の有無 4. 配線, 集電装置, 配電盤, 開閉器及コントローラの異常の有無

課長

月日

FF.

弄

来

けの状態

5. ケーブルクレーンにあっては、メインロープ、レールロープ及びガ

ィドロープを緊結している部分の異常の有無並びにウインチの据付

配布先	枚
	$\top \exists$
	\top
<u> </u>	

A3Z0-A09 - 001

2 事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始す る際に,同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければなら ない。

(作業開始の点検)

- 第36条 事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始 する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。
 - 1. 巻過防止装置, ブレーキ, クラッチ及びコントローラの機能
 - 2. ランウェイの上及びトロリが横行するレールの状態
 - 3. ワイヤロープが通っている箇所の状態

(暴風後等の点検)

第37条 事業者は.屋外に設置されているクレーンを用いて瞬間風速が毎秒30メ ートルをこえる風が吹いた後に作業を行なうとき、又はクレーンを用い て中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、クレ ーンの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。

(自主検査等の記録)

第38条 事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第36条の点検を除く。) の結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。

/ 1# Mr 1

った場合において. W.

į	部	<u>長</u>	!	\ 1 H	怪/				
				第39条	事業者は,	この節に定	≧める自主検	査又は点様	食を行な
)				異常を認め	たときは,	直ちに補修	しなければ	ばならな
	課								
				···					
ļ			改正回數		0	1		2	
			年月日	!					
				!		1			i

配布先	枚
	\sqcap
	П
	\Box
	\sqcap
	\sqcap
	\sqcap
	i

A3Z0-A09 - 001

第2章 第4節 性能検査

(性能検査)

- 第40条 クレーンに係る法第41条第2項の性能検査(以下「性能検査」という。) においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
 - 2 第34条第4項の規定は、前項の荷重試験について準用する。

(性能検査の申請等)

- 第41条 クレーンに係る性能検査(労働基準監督署長が行なうものに限る。)を 受けようとする者は、クレーン性能検査申請書(様式第11号)を所轄労 働基準監督署長に提出しなければならない。
 - 2 クレーンに係る性能検査(法第41条第2項の検査代行期間(以下「検査 代行期間」という。)の行なうものに限る。)を受けようとする者は、 あらかじめ、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

(性能検査を受ける場合の措置)

第42条 第7条の規定(同条第1項中安定度試験に関する部分を除く。)は、前 条第1項のクレーンに係る性能検査を受ける場合について準用する。

(検査証の有効期間の更新)

第43条 所轄労働基準監督署長又は検査代行期間は、クレーンに係る性能検査に 合格したクレーンについて、クレーン検査証の有効期間を更新するもの とする。この場合において、性能検査の結果により2年未満又は2年を こえ3年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。

課長

 改正回数
 0
 1
 2
 3
 4

 年月日

 来 歴

	(
配布先 枚	Γ.
· ·	

A3Z0-A09_- 001

第8章 第1節 玉掛用具

(玉掛け用ワイヤロープ等の安全係数)

- 第 213条 事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具である ワイヤロープ又はつりチェーンの安全係数については、それぞれ6以 上又は5以上でなければ使用してはならない。
 - 2 前項の安全係数は、ワイヤロープ又はつりチェーンの切断荷重の値を 当該ワイヤロープ又はつりチェーンにかかる荷重の最大の値で除した 値とする。

(玉掛け用フック等の安全係数)

- 第 214条 事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具である フック又はシャックルの安全係数については、5以上でなければ使用 してはならない。
 - 2 前項の安全係数は、フック又はシャックルの切断荷重の値を、それぞれ当該フック又はシャックルにかかる荷重の最大の値で除した値とする。

(不適格なワイヤロープの使用禁止)

- 第 215条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するワイヤロープをクレーン、 移動式クレーン又はデリックの玉掛用具として使用してはならない。
 - 1. ワイヤロープ1よりの間において素線(フィラ線を除く。以下本 号において同じ。)の数の10パーセント以上の素線が切断してい るもの。
 - 2. 直径の減少が公称径の7パーセントをこえるもの
 - 3. キンクしたもの
 - 4. 著しく形くずれ又は腐食があるもの

改正回		!	0		1		2	i	 3	į	4	
年 月				1					 	ı		
亲	F = 45-	:										

틌

課 長

147

配布先(枚

MR

A3Z0-A09 - 001

(不適格なつりチェーンの使用禁止)

第 216条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するつりチェーンをクレーン、 移動式クレーン又はデリックの玉掛用具として使用してはならない。

- 1. 伸びが、当該つりチェーンが製造されたときの長さの5パーセントをこえるもの。
- 2. リンクの断面の直径の減少が、当該つりチェーンが製造されたときの当該リンクの断面の直径の10パーセントをこえるもの。
- 3. 亀裂があるもの

(不適格なフック,シャックル等の使用禁止)

第 217条 事業者は、フック、シャックル、リング等の金具で、変形しているもの又は亀裂があるものを、クレーン、移動式クレーン又はデリックの 玉掛用具として使用してはならない。

(不適格な繊維ロープ等の使用禁止)

第 218条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープ又は繊維ベルトをクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具として使用してはならない。

- 1. ストランドが切断しているもの
- 2. 著しい損傷又は腐食があるもの

(リングの具備等)

第 219条 事業者は、エンドレスでないワイヤロープ又はつりチェーンについては、その両端にフック、シャックル、リング又はアイを備えているものでなければクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具として使用してはならない。

改	E E	数	-	0	i	1		2	3	4
年	月	В					<u>i</u>			
来		TER.								

部長

課長

配布先	枚
i	\top
	İ
<u> </u>	

A3Z0-A09_-001

2 前項のアイは、アイスプライス若しくは圧縮どめ又はこれらと同等以上の強さを保持する方法によるものでなければならない。この場合において、アイスプライスは、ワイヤロープのすべてのストランドを3回以上編み込んだ後、それぞれのストランドの素線の半数の素線を切り、残された素線をさらに2回以上(すべてのストランドを4回以上編み込んだ場合には1回以上)編み込むものとする。

(作業開始前の点検)

- 第 220条 事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具である ワイヤロープ、つりチェーン、繊維ロープ、繊維ベルト又はフック、 シャックル、リング等の金具(以下この条において「ワイヤロープ等」 という。)を用いて玉掛けの作業を行なうときは、その日の作業を開 始する前に当該ワイヤロープ等の異常の有無について点検を行なわな ければならない。
 - 2 事業者は、前項の点検を行なった場合において、異常を認めたときは、 直ちに補修しなければならない。

配布先	权
	İ
	1
	ĺ
_	
Į .	
l	
	-
	T
	-
	1
	 -

ク レ ー ン 構 造 規 格

度

A3Z0-A09 - 002

3. クレーン構造規格(全面改正昭和51年8月5日労働省告示第20号)(抜粋)

注: 本規格は、主要な部分を抜粋したもので、詳細はクレーン構造規格を参照してください。

第1章 第4節 強

(関性の保持)

第12条 構造部分は、壁面座屈、著しい変形等が生じないように剛性が保持されているものでなければならない。

(たわみの限度)

第13条 天井クレーンのクレーンガーダは、定格荷重に相当する荷重の荷を当該 クレーンガーダのたわみに関し最も不利となる位置でつり上げた場合に、 当該クレーンガーダのたわみの値が当該クレーンガーダのスパンの値の 800分の1以下となるものでなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第1条第1項ただし書の規定により労働省労働基準局長が使用することを認めた材料で作られた天井クレーンのクレーンガーダにあっては、前項のたわみの値は、労働省労働基準局長が定めるものとする。

部長

 改正回数
 0
 1
 2
 3
 4

 年月日

配布先 校

A3Z0-A09 - 002

第2章 第1節 プレーキ

(つり上げ装置等のブレーキ)

第16条 つり上げ装置及び起伏装置は、荷又はジブの降下を制動するためのブレーキを備えるものでなければならない。ただし、水圧シリンダ、油圧シリンダ、空気圧シリンダ又は蒸気圧シリンダを用いるつり上げ装置又は起伏装置については、この限りでない。

- 2 前項のプレーキは、次の定めるところによるものでなければならない。
 - 1. 制動トルクの値(つり上げ装置又は起伏装置に2以上のプレーキが備えられている場合には、それぞれのプレーキの制動トルクの値を合計した値)は、クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷をつった場合における当該クレーンのつり上げ装置又は起伏装置のトルクの値(当該トルクの値が2以上である場合にあっては、それらの値のうち最大の値)の 1.5倍以上であること。
 - 2. 人力によるものにあっては、次に定めるところによること。
 - イ ストロークの値は、足踏み式のものにあっては30センチメートル 以下、手動式のもにあっては60センチメートル以下であること。
 - ロ 足踏み式のもにあっては30キログラム以下, 手動式のもにあっては20キログラム以下の力量で作動するものであること。
 - ハ 歯止め装置又は止め金を備えているものであること。
 - 3. 人力によるもの以外のものにあっては、クレーンの動力が遮断された場合に自動的に作動するものであること。
- 3 前項第1号のつり上げ装置又は起伏装置のトルクの値は、つり上げ装置 又は起伏装置の抵抗がないものとして計算するものとする。ただし、当 該つり上げ装置又は起伏装置に75パーセント以下の効率のウォーム・ウ ォーム歯車機構が用いられている場合には、当該歯車機構の抵抗により 生ずるトルクの値の2分の1のトルクに相当する抵抗があるものとして 計算することができる。

 改正回数
 0
 1
 2
 3
 4

 年月日

 未 歴

151

謀長

配布先	叔	ſ
	į	
	-	Γ
	İ	
	1	
	-	
	:	
	Π	
	!	
	-	
	Ì	
	Ì	
		

A3ZQ-A09 - 002

(走行プレーキ)

第17条 走行クレーン(床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンを除く。)は、走行を制動するためのプレーキを備えるものでなければならない。

第2章 第2節 ドラム 等

(ワイヤロープとドラム等との緊結)

第20条 ワイヤロープとドラム、ジブ、トロリフレーム、フックブロック等との 連結は、合金詰めソケット止め、クランプ止め、コック止め等の方法に より緊結することにより行なわなければならない。

第2章 第3節 安 全 装 置 等

(巻過防止装置)

第22条 つり上げ装置及び起伏装置は、巻過防止装置を備えるものでなければならない。ただし、水圧シリンダ、油圧シリンダ、空気圧シリンダ若しくは蒸気圧シリンダ若しくはウインチを用い、又は内燃機関を動力として用いるつり上げ装置及び起伏装置については、この限りでない。

第23条 前条の巻過防止装置は、次に定めるところによるものでなければならない。

- 1. 巻過ぎを防止するため、自動的に動力をしゃ断し、及び作動を制動する機能を有するものであること。
- 2. フック,グラブバケット等のつり具の上面(当該つり具の巻上げ用シープの上面を含む。)とドラム,シープ,トロリフレームその他当該上面が接触するおそれがある物(傾斜したジプを除く。)の下面と間隔が 0.25 メートル以上(直働式の巻過防止装置にあっては,0.05 メートル以上)となるように調整できる構造とすること。

 改正回款
 0
 1
 2
 3
 4

 年月日

 未 歴

部長

課長

配布先	权	Γ
	-	
	ı	
[
	ì	
	ī	
	!	

A3Z0-A09 - 002

- 3. 容易に点検を行なうことができる構造とすること。
- 2 前条の巻過防止装置のうち電気式のものにあっては、前項に定めるところによるほか、次に定めるところによるものでなければならない。
 - 1. 接点,端子,巻線その他電気を通ずる部分(以下この項において「通電部分」という。)の外被は、鋼板その他堅固なものであること。
 - 2. 通電部分と前号の外被との間は、絶縁抵抗試験及び耐電圧試験において、日本工業規格C8325(交流電磁開閉器)に定める基準に適合する絶縁効力を有する構造とすること。
 - 3. 第1号の外被の見やすい箇所に、定格電圧及び定格電流を記載した 銘板が取付けられていること。
 - 4. 水にぬれるおそれがある場所又は粉塵等を発散する場所に設けられるクレーンに備えられるものの外被は、水、粉塵等により機能に障害を生ずるおそれがない構造のものであること。
 - 5. 接点が開放されることにより巻過ぎが防止される構造とすること。
 - 6. 動力回路を直接遮断する構造のものにあっては、通電部分は、湿度 試験において、日本工業規格C8325(交流電磁開閉器)に定める基 準に適合するものであること。

(過負荷防止装置)

第25条 ジブクレーンは、過負荷防止装置を備えるものでなければならない。ただし、次に掲げるジブクレーンで過負荷防止装置以外の過負荷を防止するための装置(次条第1項に規定する安全弁を除く。)を備えるものにあっては、この限りでない。

- 1. つり上げ荷重が3トン未満のジプクレーン
- 2. ジブの傾斜角及び長さが一定であるジブクレーン
- 3. 定格荷重が変わることのないジブクレーン

改正	E 🔟	数	0	1	2	3	- 4	_
年.	月	B						
表,		92 22						

253

課長

Γ	配布先	一枚	
Γ		!	
Γ			
Ī		1	
Γ			
		!	
		İ	
-			
Γ			
Ī			
T		1	
T		i	
		i	
Ī		-	

A3Z0-A09 - 002

(安全弁等)

- 第26条 水圧,油圧,空気圧又は蒸気圧を動力として用いるつり上げ装置及び起 伏装置は、水圧,油圧,空気圧又は蒸気圧の過度の上昇を防止するため の安全弁を備えるものでなければならない。
 - 2 前項のつり上げ装置及び起伏装置は、水圧、油圧、空気圧又は蒸気圧の 異常低下によるつり具の急激な降下を防止するための逆止め弁を備える ものでなければならない。ただし、第16条第2項第1号及び第3号に適 合するブレーキ(人力によるブレーキを除く。)を備えるものにあって は、この限りでない。

(回転部分の防護)

第27条 歯車,軸,軸継手等の回転部分で労働者に危険を及ぼすおそれがある箇 所には、覆い、囲い等を備えなければならない。

(走行クレーンの警報装置)

第28条 走行クレーン (床上で運転し,かつ,当該運転をする者が荷の移動とと もに移動する方式のクレーン及び跨線テルハを除く。)は,電鈴,ブザ ー等の警報装置を備えるものでなければならない。

(傾斜角指示装置)

第29条 ジブクレーンでジブが起伏するものは、運転者の見やすい位置に、当該 ジブの傾斜角の度合いを示す装置を備えるものでなければならない。

(外れ止め装置)

第30条 フックは、玉掛け用ワイヤロープ等が当該フックから外れることを防止 するための措置を備えるものでなければならない。

課長		するにめの指揮を備えるものでなければならない。										
	改正回数	0	į	1		2	3	4				
	年月日		į									
	来 歴											

퉛

203 € • 1048-1 A4 FVX 57,5, 050

配布先	权
	!
•	
	\Box
	\Box
	$\dagger \dagger$
<u> </u>	

A3Z0-A09 - 002

第2章 第4節 電 気 機 器 等

(コントローラー)

第32条 コントローラーは、運転者の見やすい箇所に、当該コントローラーが制御するクレーンの作動の種別及び方向並びに作動を停止する位置が表示されているものでなければならない。ただし、運転者がコントローラーの操作部分から手を離した場合に、当該操作部分がクレーンの作動を停止する位置に自動的に戻る機構のコントローラーにあっては、当該位置を表示しないことができる。

(走行用トロリ線)

- 第34条 電圧が直流にあっては 750ボルト以下, 交流にあっては 600ボルト以下 である走行用トロリ線(以下この条において「走行用トロリ線」という) は,クレーンガーダの歩道又はクレーンに設ける階段,はしご若しくは 点検台(走行用トロリ線のための専用の点検台を除く。)の上方2メートル未満で,かつ,当該クレーンガーダの歩道又はクレーンに設ける階段,はしご若しくは点検台の側方60センチメートル未満の位置に設けて はならない。
 - 2 前項の規定は、走行用トロリ線に感電を防止するための囲い又は絶縁覆いが設けられている場合には、適用しない。
- 第35条 電圧が直流にあっては 750ボルトを超え, 交流にあっては 600ボルトを 超える走行用トロリ線は, 専用のピット又はダクトの内部に納められて いなければならない。ただし, 感電を防止するための囲い又は絶縁覆い か設けられているものにあっては, この限りでない。

		か設け	られてい	るものにな	あっては,	この	限りでな	(V)		
謀長										
			·		<u>-</u> -			······································		
	改正回数	0		11		2		3	 4	
	年月日	·								
.5	来 歴									

配布先 | 枚

A3Z0-A09 - 002

第3章 第1節 緩 衝 装 置 等

(横行レールの緩衝装置等)

第36条 天井クレーン、ジプクレーンのうちつち形クレーン若しくは壁クレーン、 橋形クレーン又はアンローダの横行クレールは、その両端部又はこれに
 準ずる箇所に、緩衝装置、緩衝材又は当該クレーンのトロリの車輪の直 径の4分の1以上の高さの車輪止めを備えるものでなければならない。

2 走行クレーンのランウェイは、その両端部又はこれに準する箇所に、緩 衝装置, 緩衝材又は当該走行クレーンの走行車輪の直径の2分の1以上 の高さの車輪止めを備えるものでなければならない。

(走行クレーンの緩衝装置等)

第37条 同一のランウェイに並置されている走行クレーン(床上で運転し、かつ、 当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンを除く。) は、それぞれのクレーンの相対する側に、緩衝装置又は緩衝材を備える ものでなければならない。

뜻 課長 改正回数 0 1 8 7 A

三キロ 東 e 1048-1 A4 トレス 57.5、050

配布先(枚)

A3Z0-A09 - 002

第3章 第3節 步 道 等

(歩道)

第40条 天井クレーン、橘形クレーン又はアンローダであって、つり上げ荷重が 3トン以上のもののクレーンガーダ及びつり上げ荷重が3トン以上のジ プクレーンの水平ジブは、幅が40センチメートル以上の歩道を全長にわ たって備えるものでなければならない。ただし、点検台その他当該クレ ーンを点検するための設備が設けられている場合には、この限りでない。

- 2 前項の歩道は、次に定めるところによるものでなければならない。
 - 1. クレーンガーダ若しくは水平ジアの上に設けられたトロリその他の 装置の横行又は水平ジアの旋回に支障となる部分以外の歩道の部分 に、歩道面からの高さが90センチメートル以上の丈夫な手すりで中 さん付きのもの及び歩道面からの高さが3センチメートル以上のつま先板を備えること。
 - 2. 歩道面は、つまずき、滑り、踏抜き等の危険がないものであること。

(はしご道)

第41条 つり上げ荷重が3トン以上のジブクレーンのジブ(水平ジブを除く。) は,はしご道を備えるものでなければならない。ただし,点検台その他当該ジブクレーンを点検するための設備が設けられている場合又は当該ジブクレーンを地上で容易に点検することができる場合には,この限りでない。

第42条 前条のはしご道その他のクレーンに備えられるはしご道は、次に定めるところによるものでなければならない。

- 1. 踏さんは、25センチメートル以上35センチメートル以下の間隔で、
 かつ、等間隔に設けられていること。
- 2. 踏さんとジブその他の直近の物との間の水平距離は、15センチメートル以上であること。

改〕	E D :	Ź	0		_ 1	2	3	4
年	月	8]	}		•		
来	F	ii.						

部長

課長

A3Z0-A09 - 002

- 3. 側木を有しない部分にあっては、踏さんは、足が横に滑り出ないよ うになっていること。
- 4. 上方の歩道, 点検台等の箇所に通ずる部分には, 当該箇所の床面か らの高さが75センチメートル以上であり、かつ、先端が当該床面の 側に曲がっている側木を備えること。
- 5. 長さが15メートルを超えるものにあっては、10メートル以内ごとに 踏だなを備えること。

(階段)

第43条 クレーンに設けられる階段は、次に定めるところによるものでなければ ならない。

- 1. こう配は、水平面に対して75度以下であること。
- 2. けあげの寸法は、30センチメートル以下で、かつ、各踏面の間にお いて同一であること。
 - 3. 踏面の寸法は、10センチメートル以上で、かつ、各踏面において同 ーであること。
 - 4. 高さが10メートルを超えるものにあっては、 7.5メートル以内ごと に踊場を設けること。
 - 5. 手すりを設けること。

部長 課長

改正回数 0 年月日 F.E.

配布先(双)

MR

A3Z0-A09 - 002

第3章 第4節 運転室及び運転台

(運転室及び運転台)

第44条 次に掲げるクレーンは、運転室を備えるものでなければならない。ただし、第3号に掲げるクレーンのうち都道府県労働基準局長が運転室を備えることが困難であると認めたクレーンについては、この限りでない。

- 1. 粉塵を著しく発散する場所に設けられるクレーン
- 2. 著しく低温となるおそれがある場所に設けられるクレーン
- 3. 屋外に設けられるクレーン(前2号に掲げけるクレーンを除く。)
- 2 前項の規定により運転室を備えることとされたクレーン以外のクレーンは、運転台を備えるものでなければならない。
- 3 前2項の規定は、床上で運転する方式のクレーンについては、適用しない。

第45条 クレーンに備えられる運転室又は運転台は、次に定めるところによるものでなければならない。ただし、第1号の規定は、運転者と玉掛けをする者との間の連絡を確実に保持するための装置が備えられているクレーンについては、適用しない。

- 1. 運転者が安全な運転を行なうことができる視野を確保することができる構造とすること。
- 2. 運転者が容易に操作することができる位置に開閉器、コントローラー、プレーキ、警報装置等の操作部分を備えていること。

部長

(保守規定) 配布先 | 枚 A3Z0-A09 - 002 MR 第4章 加 I (緩み止め等) 第49条 ボルト、ナット、ねじ等には、緩み止め又は抜け止めを施さなければな らない。ただし、構造部分について、高力ボルトを用いて摩擦接合する 場合には,この限りでない。 部長 課 英

改正回数 年 月 日

5 £

		(
配布先	权	
	-	
	Ī	
	T	
	T	
	i	
	İ	
	T	
	ī	
	i	

A3Z0-A09 - 002

第5章 ワイヤロープ及びつりチェーン

(ワイヤロープ)

第51条 ワイヤロープは、次に定めるところによるものでなければならない。

安全率は、次の表の上欄に掲げるワイヤロープの種類に応じて、それぞれ道標の下欄に掲げる値以上であること。

ワイヤロープの種類	値
巻上げ用ワイヤロープ(第46条の巻上げ用ワイヤロープを除く。),	
ジブの起伏用ワイヤロープ、横行用ワイヤロープ及びケーブルクレー	5.0
ンの走行用ワイヤロープ	
ジブの支持用ワイヤロープ、緊張用ワイヤロープ及びガイロープ	4.0
ケーブルクレーンのメインロープ及びレールロープ	2.7
第46条の巻上げ用ワイヤロープ	9.0

- 2. 次のイから二まで該当すること。
 - イ 1よりの間において、素線(フィラ線を除く。以下この号において同じ。)の数の10パーセント以上の素線が切断していないこと。
 - ロ 直径の減少が、公称径の7パーセント以下であること。
- ハ キンクしていないこと。
- ニ 著しい形崩れ又は腐食がないこと。
- 3. 巻上げ用ワイヤロープにあっては、つり具の位置が最も低くなる場合において、つり上げ装置のドラムに2巻き以上残る長さであること。
- 4. ジブの起伏用ワイヤロープにあっては、ジブの位置が最も低くなる場合において、起伏装置のドラムに2巻き以上残る長さであること。
- 5. 著しく高熱となる場所において使用されるクレーンのワイヤロープ (つり具にしゃ熱板を取付ける等の方法により,温度が 150度以下 に保持されるワイヤロープを除く。)にあっては,ワイヤロープ心 入りであること。

年月日

配布先(枚

A3Z0-A09 - 002

2 前項の第1号の安全率は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除して得た値とする。この場合においては、これらのワイヤロープ及びジアの起伏用ワイヤロープについては、これらのワイヤロープ(揚程が50メートル以下であるクレーンに使用されるワイヤロープを除く。)の重量及びこれらのワイヤロープが通るシープの効率を含めて計算するものとする。

(つりチェーン)

第52条 つりチェーンは、次に定めるところによるものでなければならない。

- 1. 安全率は、5以上であること。
- 2. 次のイからハまでに該当すること。
- イ 伸びが当該つりチェーンが製造された時の長さの5パーセント以下であること。
- ロ リンクの断面の直径の減少が、当該つりチェーンが製造された時 の当該リンクの断面の直径の10パーセント以下であること。
- ハー亀裂がないこと。
- 2 前項第1号の安全率は、つりチェーンの切断荷重の値を当該つりチェーンにかかる荷重の最大の値で除して得た値とする。

 課長

 改正回款
 0
 1
 2
 3
 4

 年月日
 +
 <

븟

	(保守規定)						(1/14)
配布先 枚	MR					A3ZQ-/	409 - 002
	第6章	£ 雑	則				,
		(表示)					
		第53条	クレーンは	, 運転者及び玉井	掛けをする者の	D見やすい位置に	,定格荷重が
	-		明確に表示	されているもの	でなければなら	らない。	
		2	クレーンは	,次の事項を記載	苡した銘柄が耳	又り付けられてい	いるものでなけ
			ればならな	<i>ډ</i> ٧.			
			1. 製造者:	名		·	
		•	2. 製造年	月日			
:	-	٠	3. つり上	げ荷重			
	-		•				
							•
				,			
ē		٠			•		٠.
							•
							•
						·	
							:
部長							
課長		٠.					í
-				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	改正回数 年 月 日		0	1	2	3	4
	来 歴						

(保守規定)		(/31)
MR MR	天井クレーンの定期自主検査指針	A3Z0-A09-003
	2. 天井クレーンの定期自	主検査指針

昭和60年12月18日付官報

労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づく自主検査指針に関する 公示


自主検査指針公示第8号

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基 づき、天井クレーンの定期自主検査指針(クレーン等安全規則第34 条の自主検査に係るもの)を次のとおり公表する。

昭和60年12月18日

労働大臣 山口 敏夫

- 1 名称 天井クレーンの定期自主検査指針 (クレーン等安全規則 第34条の自主検査に係るもの)
- 2 趣旨 この指針は、クレーン等安全規則(昭和47年労働省分第 34号) 第34条の規定によるクレーンの定期自主検査のうち、天井 クレーンに係るものの適切かつ有効な実施を図るため、当該定期 自主検査の検査項目、検査方法及び判定基準について定めたもの である。
- 3 内容の閲覧 内容は、労働省労働基準局安全衛生部安全課及び 都道府県労働基準局安全衛生課 (北海道労働基準局, 東京労働基 準局, 神奈川労働基準局, 愛知労働基準局, 大阪労働基準局, 兵 庫労働基準局及び福岡労働基準局にあつては、安全課)において 閲覧に供する。



起布先 校 天井クレーンの定期自主検査指針 A3Z0-A09-003 次 目 旨 3 3 3 3 走行機械装置 3.3 ブレーキ 3.6 軸受 7 8 電動機 9 9 4.3 10 11 11 11 13 13 課 長 改正回數 0 月 3 趸

	(保守規定)						
配布先(枚)	MR	天井	 中クレーン	の定期自主	検査指針	A3Z0-A	09-003
				•			
		5.2	軸継手	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••••••	•••••	13
		5.3	ブレーキ	•••••			13
		5.4	歯車類		••••••		15
		5.5	軸	•••••	•••••	••••••	16
							16
		5.7	ドラム			••••••	16
		5.8	シーブ(エコラ	イザシーブを含む。)	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	17
l		5.9	ワイヤロープ・	••••••••••	••••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	17
	•	5.10	フックプロック	••••••	••••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	19
		6 潤	滑装置	***************************************	•••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	20
	•	6.1	潤滑装置	•••••••••••	•••••		20
		7 電	気関係	•••••••••••	•••••••••		21
		7.1	電動機	••••••	•••••••	••••••	21
		7.2	配電盤		••••••	***************************************	21
		7.3	コントローラ及	び操作用開閉器 …		•••••	23
		7.4	抵抗器		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••••••	24 .
		7.5	集電装置	•••••••	••••••	•••••	25
		7.6	機內配線	••••••••••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•••••	26
		7.7	照明装置、信号	灯等	•••••••		26
		7.8	回路の絶縁状態		••••••		26
,		8 安	全装置	••••••	•••••••••••		27
	8.1		卷過防止装置 ·		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	27
		8.2	非常停止装置				27
		8.3	過負荷警報装置		••••••••	••••••	27
部長		8.4	衝突防止装置 •		••••••	••••••	27
	8.5 逸走防止装置 9 荷重試験 9.1 つり上げ試験 9.2 走行・横行試験 9.2 た行・横行試験 9.2 た行・横行試験 9.2 た行・横行試験 9.3 た行・横行試験 9.5 たんしゃ カー・						27
							28
							28
							28
提 長							
			·				·
	改正回数		0	1	2] 3	4
(31.3. ?)				•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	帝 臣						

(保守規定) 配布先 | 权 天井クレーンの定期自主検査指針 A3Z0-A09-003 旨 I 趣 この指針は、クレーン等安全規則(昭和47年9月30日労働省令第34号)第34条の規定 によるクレーンの定期自主検査のうち、天井クレーンに係るものの適切かつ有効な実 施を図るため、当該定期自主検査の検査項目、検査方法及び判定基準について定めた ものである。

Ⅱ 検査項目,検査方法及び判定基準

天井クレーンについては、次の表の左欄に掲げる検査項目に応じて、同表の中欄に 掲げる検査方法による検査を行った場合に、それぞれ同表の右欄に掲げる判定基準に 適合するものでなければならない。

課 基 改正回數 0 1 3 4 臺

配布元 天井クレーンの定期自主検査指針 A3Z0-A09-003 ランウェイ部分 項 検 査 方 法 判 定 基 進 検 査 目 き裂、著しいダレ、変形又 (1)レール き裂、頭部のダレ及び変 1.1 は異常摩耗がないこと。 形並びに側面の摩耗の有無 ランウェイ を調べる。 緩み又は脱落がないこと。 (2)レールの取付けボ ボルトの緩み及び脱落の ルト 有無を調べる。 ① 緩み又は脱落がないこと。 (3)終目板及び敷板 ① ボルトの緩み及び脱落 の有無を調べる。 ② はずれ又ははみだしがな ② 継目板及び敷板のはず れ及びはみだしの有無を いこと。 調べる。 (4)緩衝装置 ① 損傷及びずれの有無を ① 損傷又はずれかないこと。 調べる。 ② 取付けボルトの緩み及 ② 緩み又は脱落がないこと。 び脱落の有無を調べる。 著しい食い違い又はすきま (5)レール総目 レール総目の食い違い及 びすきまの有無を調べる。 がないこと。 픗 묫 誤 **-** 2 -4 改正回数 1 2 年 月 Ξ 豆 未

配布先 枚 天井クレーンの定期自主検査指針 A3Z0-A09-003 鋼構造部分 進 方 法 判 定 基 検 査 検 查 項 H ① き裂がないこと。 ① 取付け部材及び溶接部 (1)運転室 (運転台) 2.1のき裂の有無を調べる。 とガーダの取付け 運転室 ② 確実に固着していること。 ② 取付け部のボルト (リ 部分 (運転台) ベット) が確実に固着し ているかどうかを調べる。 表示があること。 コントローラの作動方向 (2)表 示 等の表示の有無を調べる。 ① 異常変形又は著しいねじ ① 構造部材の異常変形及 2.2 (1)構造部 れがないこと。 び全体のねじれの有無を ガーダ及び 調べる。 サドル ② き裂の有無を調べる。 ② き裂がないこと。 ③ 著しい腐食がないこと。 ③ 腐食の有無を調べる。 ④ 緩み 脱落、き裂又は著 ④ 結合部のボルト(リベ しい腐食がないこと。 ット)の緩み、脱落、き 裂及び腐食の有無を調べ 定格荷重をガーダ中央に たわみがスパンの 1/800 (2)ガーダ かけたときのたわみを調べ 以下であること。 る。 著しいさび、はがれ又はふ **塗膜の状態を調べる。** (3)その他 くれがないこと。 き裂、損傷又は脱落がない き裂、損傷及び脱落の有 (1)車輪止め 2.3 こと。 無を調べる。 横行レール 脱落かないこと。 ① 取付けボルトの脱落の (2)取付け部 有無を調べる。 ② き裂がないこと。 ② 溶接部のき裂の有無を 調べる。 き裂、変形、異常摩耗又は き裂、変形、側面の摩耗 (3)レール 及び頭部のダレの有無を調 著しいダレがないこと。 べる。 ① き裂又は著しい変形がな ① 構造部材のき契及び変 構造部 2.4 部長 いこと。 形の有無を調べる。 トロリフレ ② 著しいさび、はがれ又は ② 塗膜の状態を調べる。 ーム ふくれがないこと。 ③ 緩み又は脱落がないこと。 ③ 各部の取付けボルトの 緩み及び脱落の有無を調 べる。 誤 픗 **- 3 -**2 3 4 改正回數 月 Ξ 汞 噩

配布先 小权 天井クレーンの定期自主検査指針 A3Z0-A09-003 MR• 3 走行機械装置 判 基 進 奆 方 法 定 検 検 項 査 ① 取付け脚部のき裂の有 ① き裂がないこと。 取付け脚部 3.1 無を調べる。 電動機 ② 緩み又は脱落がないこと。 ② 取付けボルト及びナッ トの緩み及び脱落の有無 を調べる。 ① 緩み、抜け出し又は著し ① キーの緩み、抜け出し 3.2 (1)キー及びキー溝 及び変形の有無を調べる。 い変形がないこと。 軸 継 手 ② き裂又は著しい変形がな ② キー溝のき裂及び変形 の有無を調べる。 いこと。 著しい周振れ又は面振れが 軸継手を作動させ、周振 (2)軸 心 れ及び面振れの有無を調べ ないこと。 る。 緩み、著しい変形又は摩耗 緩み、変形及び摩耗の有 (3)皮(ゴムブシュ) がないこと。 無を調べる。 給油が適正で、油漏れがな (4) 陸車形軸挫手 給油状態及び油漏れの有 いこと。 無を調べる。 給油が適正であること。 給油状態を調べる。 (5)チェン形軸総手 緩み又は脱落がないこと。 ボルト及びナットの緩み (6)ボルト及びナット 及び脱落の有無を調べる。 片効き等がなく、効き具合 (1)ブレーキ ブレーキの効き具合を調 3.3 が適正であること。 ブレーキ べる。 ① 遊び及びすき間が適正で ① ペタルの遊び及び踏み (2)足路ブレーキ あること。 込んだときの床板とのす き間の適否を調べる。 ② ロッド及びワイヤロー ② 損傷がないこと。 プの損傷の有無を調べる。 ③ 緩み又はがたがないこと。 ③ 取付けボルト、ロッド 及びレバーの連結部の緩 み及びがたの有無を調べ ① 油量が適正で、油漏れが (3)オイルプレーキ ① 油量の適否及び油漏れ ないこと。 の有無を調べる。 課 畏 _ 4 _ 改正回數 1 月 Ξ 杗 噩

配布先 天井クレーンの定期自主検査指針 A3Z0-A09-003 法 判 定 某 進 検 査 検 査 項 目 方 ② 作動が適正であり、油漏 ② マスタシリンダ及びホ イールシリンダの機能並 れ、摩耗又は損傷がないこ びに油漏れ、摩耗及び損 ٤. 傷の有無を調べる。 ③ ホース、パイプ及び連 ③ 油漏れ又は損傷がないこ 結部の油漏れ及び損傷の ٤. 有無を調べる。 ④ 緩みがないこと。 ④ 連結部及びクランプの 取付け状態を調べる。 異音又は異臭がなく、作動 (4)電磁ブレーキ 電磁石の作動状態を調べ る。 が円滑であること。 ① ロッドの曲がりを調べ ① 著しい曲がりがないこと。 (5)押上機ブレーキ ②油漏れがなく、油量が適 ②油漏れの有無及び油量 の適否を調べる。 正であること。 ① 油量の適否及び油漏れ ① 油量が適正で、油漏れが (6)油圧式ディスクブ レーキ ないこと。 の有無を調べる。 ② 作動が確実で、部材に著 ② 油圧ユニット及びディ スクの作動状態並びに摩 しい摩耗又は損傷がないこ 耗及び損傷の有無を調べ ٤. ③ ディスクの取付け部の ③ 緩みがないこと。 緩みの有無を調べる。 ④ ホース、パイプ及びジ ④ 油漏れ又は損傷がないこ ョイント部の油漏れ及び ٤. 損傷の有無を調べる。 ⑤ 連結部及びクランプの ⑤ 緩みがないこと。 取付け状態を調べる。 ① 異音又は異臭がなく、作 (7)電磁式ディスクブ ① 電磁石の作動状態を調 動が円滑であること。 べる。 レーキ ② 作動が確実で、部材に著 ② ディスクの作動状態並 しい摩耗又は損傷がないこ びに摩耗及び損傷の有無 を調べる。 ③ 緩みがないこと。 ③ ディスクの取付け部の 緩みの有無を調べる。 課長 - 5 -0 改正回数 月 Ξ 噩

配布元 | 灰 天井クレーンの定期自主検査指針 MRA3Z0-A09-003 検 査 項 目 検 法 査 方 判 定 基 進 (8)ブレーキドラム及 ① ドラムの取付け部(キ ① 緩みがないこと。 びブレーキシュー ー、ボルト、カップリン グ等) の緩みの有無を調 べる。 ② ライニングのはく離、 ② はく離、著しい摩耗又は 摩耗及び損傷の有無を調 損傷がないこと。 ③ ピンのさび付き及びば ③ さび付き又は衰損がない ねの衰損の有無を調べる。 ④ ドラムとライニングと ④ すき間が適正であること。 のすき間の適否を調べる。 ⑤ ドラムのき裂、摩耗及 ⑤ き裂、著しい摩耗又は指 び損傷の有無を調べる。 傷がないこと。 (9)ストローク及びト ① ストローク及びトルク ① 調整量が適正で、作動が ルクの調整機構 の調整機構の異常の有無 円滑であること。 を調べる。 ② レバー、ピン、ロッド ② き裂、著しい摩耗又は曲 及びねじのき裂、摩耗及 がりがないこと。 び曲がりの有無を調べる。 00取付けボルト ボルト及びナットの緩み 緩み又は脱落がないこと。 及び脱落の有無を調べる。 3.4 (1)協 車 ① 異音、発熱及び振動の ① 異音、著しい発熱又は振 歯車類 有無を調べる。 動がないこと。 ②歯面の摩耗及び損傷の ② 著しい摩耗又は損傷がな 有無を調べる。 いこと。 ③ ボス、アーム、歯等の ③ き裂、著しい変形又は損 き裂、変形及び損傷の有 傷がないこと。 無を調べる。 ④ キーの緩み、抜け出し ④ 緩み、抜け出し又は著し 及び変形の有無を調べる。 い変形がないこと。 ⑤ キー溝のき裂及び変形 ⑤ き裂又は変形がないこと。 の有無を調べる。 ⑥ 歯当たり及び噛み合い ⑥ 片当たりがなく、噴み合 状態の異常の有無を調べ い深さが適正であること。 톳 ⑦ 給油状態を調べる。 ⑦ 給油が適正であること。 誤 툿 **- 6 -**改正回数 0 2 4 1 至 月 Ξ 噩

配带先 1校 天井クレーンの定期自主検査指針 A3Z0-A09-003 华 判 基 法 定 検 項 目 検 査 方 査 ① き裂、著しい変形又は (2)ギヤケース ① き裂、変形及び損傷の 損傷がないこと。 有無を調べる。 ② 油量が適正で、油に著 ② 油量の適否及び油の汚 しい汚れがないこと。 ③ 油漏れがないこと。 れの有無を調べる。 ③ 油漏れの有無を調べる。 ④ 緩み又は脱落がないこ ④ 取付けボルト及びナッ トの緩み及び脱落の有無 を調べる。 ① き裂、著しい変形又は (3)ギヤカバー ① き裂、変形及び損傷の 損傷がないこと。 有無を調べる。 ② 緩み又は脱落がないこ ② 取付けボルト及びナッ トの緩み及び脱落の有無 を調べる。 著しい変形又は摩耗がな 軸の変形及び摩耗の有無 (1)軸 3.5 いこと。 長軸及び を調べる。 その他の軸 軸を作動させ、振れの有 著しい振れがないこと。 (2)軸 心 無を調べる。 ① 緩み 抜け出し又は著 ① キーの緩み、抜け出し (3)キー及びキー溝 しい変形がないこと。 及び変形の有無を調べる。 ②~言裂又は著しい変形が ②・キー溝のき裂及び変形 の有無を調べる。 ないこと。 ① き裂又は損傷がないこ ① き裂及び損傷の有無を (1)軸受本体 3.6 調べる。 軸 受 ② 給油が適正であること。 ② 給油状態を調べる。 ① 著しい摩耗がないこと。 ① ブシュの摩耗の有無を (2)すべり軸受 調べる。 ② 焼き付き又は著しい発 ② 無負荷及び負荷状態に おける焼き付き及び発熱 熱がないこと。 の有無を調べる。 뜻 無負荷及び負荷状態にお 異音、異常振動又は著し (3)ころがり軸受 い発熱がないこと。 ける異音、振動及び発熱の 有無を調べる。 - 7 **-**0 1 改正回數 4 藍

(保守規定) 经带先 天井クレーンの定期自主検査指針 A3Z0-A09-003 検 査 項 目 査 法 判 定 基 性 検 方 (4)取付けボルト ボルト及びナットの緩み 緩み又は脱落がないこと。 及び脱落の有無を調べる。 き裂、著しい変形、摩耗 3.7 き裂、変形、摩耗及び損 (1)フランジ 走行車輪 傷の有無を調べる。 又は損傷がないこと。 (2)ボス及びウェブ き裂、変形、摩耗及び損 き裂、著しい変形、摩耗 傷の有無を調べる。 又は損傷がないこと。 (3)路 面 ① 踏面の摩耗の有無を調 ① 著しい摩耗がないこと。 べる。 ② 左右の動輪及び従輪の ② 著しい直径差がないこ 直径差を調べる。 ③ き裂又は著しい変形が ③ き裂及び変形の有無を 調べる。 ないこと。 (4)車輪 (1)すべり ① ブシュの摩耗の有無を ① 著しい摩耗がないこと。 軸受 軸受 調べる。 ② 無負荷及び負荷状態に ② 焼付き又は著しい発熱 おける焼付き及び発熱の がないこと。 有無を調べる。 給油状態を調べる。 ③ 給油が適正であること。 (2)ころがり ① 無負荷及び負荷状態に ① 異音、異常振動又は著 しい発熱がないこと。 軸受 おける異音、振動及び発 熱の有無を調べる。 ② 給油状態を調べる。 ② 給油が適正であること。 (5)車輪ボスとサドル 摩耗の有無を調べる。 異常摩耗がないこと。 側板間のサイドブ レート 뜻 - 8 -똤 묫 3 4 改正回數 筭 Ξ Ξ 未 豆

配布先 1枚 天井クレーンの定期自主検査指針 A3Z0-A09-003 MR4 横行機械装置 進 基 定 判 方 法 査 検 目 検 査 項 ① き裂がないこと。 ① 取付け脚部のき裂の有 取付け脚部 4.1 無を調べる。 電 動 機 ② 緩み又は脱落がないこと。 ②取付けボルト及びナッ トの緩み及び脱落の有無 を調べる。 ① 緩み 抜け出し又は著し ① キーの緩み、抜け出し (1)キー及びキー溝 4.2 い変形がないこと。 及び変形の有無を調べる。 軸 継 手 ② き裂又は著しい変形がな ② キー毒のき裂及び変形 いこと。 の有無を調べる。 著しい周振れ又は面振れが 軸継手を作動させ、周振 (2)軸 心 れ及び面振れの有無を調べしないこと。 緩み、著しい変形又は摩耗 緩み、変形及び摩耗の有 (3)皮(ゴムブシュ) がないこと。 無を調べる。 給油が適正で、油漏れがな 給油状態及び油漏れの有 (4)据車形軸能手 いこと。 無を調べる。 給油が適正であること。 給油状態を調べる。 (5)チェン形軸総手 緩み又は脱落がないこと。 ボルト及びナットの緩み (6)ボルト及びナット 及び脱落の有無を調べる。 片効き等がなく、効き具合 ブレーキの効き具合を調 (1)プレーキ 4.3 が適正であること。 べる。 ブレーキ 異音又は異臭がなく、作動 電磁石の作動状態を調べ (2)電磁プレーキ が円滑であること。 る。 ① 著しい曲がりがないこと。 ① ロッドの曲がりを調べ (3)押上機ブレーキ る。.. ②油漏れがなく、油量が適 ②油漏れの有無及び油量 正であること。 の適否を調べる。 ① 緩みがないこと。 ① ドラムの取付け部(キ (4)ブレーキドラム及 툿 -、ボルト、カップリン びブレーキシュー グ等) の緩みの有無を調 べる。 ② はく離、著しい摩耗又は ② ライニングのはく離、 損傷がないこと。 摩耗及び損傷の有無を調 べる。 툿 謨 **- 9 -**改正回数 0 1 年 月 Ξ 未

(保守規定) 一次 配布先 天井クレーンの定期自主検査指針 MRA3Z0-A09-003 法 判 定 基 進 検 査 方 目 検 査 項 ③ さび付き又は衰損がない ③ ピンのさび付き及びば ねの衰損の有無を調べる。 こと。 ④ すき間が適正であること。 ④ ドラムとライニングと のすき間の適否を調べる。 ⑤ ドラムのき裂、摩耗及 ⑤ き裂、著しい摩耗又は損 傷がないこと。 び損傷の有無を調べる。 ① 調整量が適正で、作動が ① ストローク及びトルク (5)ストローク及びト の調整機構の異常の有無 円滑であること。 ルクの調整機構 を調べる。 ② レバー、ピン、ロッド ② き裂、著しい摩耗又は曲 及びねじのき裂、摩耗及 がりがないこと。 び曲がりの有無を調べる。 緩み又は脱落がないこと。 ボルト及びナットの緩み (6)取付けボルト 及び脱落の有無を調べる。 ① 異音、著しい発熱又は振 ① 異音、発熱及び振動の 宣 (1)歳 4.4有無を調べる。 動がないこと。 歯 車 類 ② 著しい摩耗又は損傷がな ② 歯面の摩耗及び損傷の いこと。 有無を調べる。 ③ き裂、著しい変形又は損 ③ ボス、アーム、歯等の き裂、変形及び損傷の有 傷がないこと。 無を調べる。 ④ 緩み、抜け出し又は著し ④ キーの緩み、抜け出し 及び変形の有無を調べる。 い変形がないこと。 ⑤ き裂又は変形がないこと。 ⑤ キー溝のき裂及び変形 の有無を調べる。 ⑥ 片当たりがなく、嚙み合 ⑥ 歯当たり及び噛み合い 状態の異常の有無を調べ い深さが適正であること。 ⑦ 給油状態を調べる。 ⑦ 給油が適正であること。 ① き裂、著しい変形又は損 ① き裂、変形及び損傷の (2)ギヤケース 傷がないこと。 有無を調べる。 ② 油量が適正で、油に著し ② 油量の適否及び油の汚 い汚れが無いこと。 れの有無を調べる。 ③ 油漏れがないこと。 ③ 油漏れの有無を調べる。 ④ 緩み又は脱落がないこと。 ④ 取付けボルト及びナッ トの緩み及び脱落の有無 を調べる。 誤 픗 -10 -2 改正回數 月 Ξ Ę 未

(保守規定) 配布先 | 权 天井クレーンの定期自主検査指針 A3Z0-A09-003 進 判 定 基 方 法 検 査 検 查 項 目 ① き裂、著しい変形又は ① き裂、変形及び損傷の (3)ギヤカバー 損傷がないこと。 有無を調べる。 ② 緩み又は脱落がないこ ② 取付けボルト及びナッ トの緩み及び脱落の有無 を調べる。 軸の変形及び摩耗の有無 著しい変形又は摩耗がな (1)軸 4.5を調べる。 いこと。 亩 著しい振れがないこと。 軸を作動させ、振れの有 (2)軸 心 無を調べる。 ① 緩み、抜け出し又は著 ① キーの緩み、抜け出し (3)キー及びキー溝 及び変形の有無を調べる。 しい変形がないこと。 ② キー溝のき裂及び変形 ② き裂又は著しい変形が ないこと。 の有無を調べる。 ① き裂又は損傷がないこ ① き裂及び損傷の有無を (1軸受本体 4.6 調べる。 受 軸 ② 給油状態を調べる。 ② 給油が適正であること。 ① 著しい摩耗がないこと。 ① ブシュの摩耗の有無を (2)すべり軸受 調べる。 ② 焼き付き又は著しい発 ② 無負荷及び負荷状態に 熱がないこと。 おける焼き付き及び発熱 の有無を調べる。 異音、異常振動又は著し 無負荷及び負荷状態にお (3)ころがり軸受 い発熱がないこと。 ける異音、振動及び発熱の 有無を調べる。 ボルト及びナットの緩み 緩み又は脱落がないこと。 (4)取付けボルト 及び脱落の有無を調べる。 き裂、著しい変形、摩耗 き裂、変形、摩耗及び損 (1)フランジ 4.7 又は損傷がないこと。 傷の有無を調べる。 横行車輪 き裂、著しい変形、摩耗 き裂、変形、摩耗及び損 (2)ボス及びウェブ 又は損傷がないこと。 傷の有無を調べる。 ① 著しい摩耗がないこと。 ① 踏面の摩耗の有無を調 (3)踏 面 べる。

誤 킂

-11-

3 0 2 改正回數 1 4 月 Ξ 豆

(15/)

(保守規定) 配布先 | 校 天井クレーンの定期自主検査指針 A3Z0-A09-003 MR

検 3	ž į	目	検	査	方	法	<u></u> #	〕 定	基	準・
			直径	差を調製及び	べる。	従輪の	3		は著しい	がないこ
	(4)車輪 軸受	(1)すべり 軸受	調へ ② 無 つ おけ の 育	くる。 負荷及	び負荷 付き及 べる。	有無を 状態に び発熱 る。	② 煮	焼き付かない	き又は	ないこと。 害しい発 あること。
		(2)ころがり 軸受	おけ熱の		、振動調べる		1	い発熱	がないこ	が又は著こと。 ちること。
		ドスとサドル 引のサイドプ ・	摩莉	の有無	を調べ	ిం.	野	常摩耗	がない	<u>:</u> ک
			The state of the s							
								•		
	<u> </u>			— 12 —			1			

課 長

配布先 校 天井クレーンの定期自主検査指針 MRA3Z0-A09-003 ţ 5 卷上機械装置 検 査 方 法 判 定 基 進 検 査 項 目 ① き裂がないこと。 ① 取付け脚部のき裂の有 取付け胜部 5.1 電 動 機 無を調べる。 ② 緩み又は脱落がないこと。 ② 取付けボルト及びナッ トの緩み及び脱落の有無 ・を調べる。 ① 緩み、抜け出し又は著し 5.2 (1)キー及びキー溝 ① キーの緩み、抜け出し 軸 継 手 及び変形の有無を調べる。 い変形がないこと。 ② キー溝のき裂及び変形 ② き裂又は著しい変形がな の有無を調べる。 いこと。 (2軸 心 軸継手を作動させ、周振 著しい周振れ又は面振れが れ及び面振れの有無を調べ ないこと。 (3)皮(ゴムブシュ) 緩み、変形及び摩耗の有 緩み、著しい変形又は摩耗 無を調べる。 がないこと。 給油状態及び油漏れの有 給油が適正で、油漏れがな (4) 选車形建鮮手 無を調べる。 いこと。 (5)チェン形軸継手 給油状態を調べる。 給油が適正であること。 緩み又は脱落がないこと。 (6)ボルト及びナット ボルト及びナットの緩み 及び脱落の有無を調べる。 (1)ブレーキ ブレーキの効き具合を調 片効き等がなく、効き具合 5.3 ブレーキ が適正であること。 べる。 (2)電磁ブレーキ 電磁石の作動状態を調べ 異音又は異臭がなく、作動 が円滑であること。 る。 (3)押上機ブレーキ ① 著しい曲がりがないこと。 ① ロッドの曲がりを調べ ② 油漏れの有無及び油量 ②油漏れがなく、油量が適 の適否を調べる。 正であること。 (4)油圧式ディスクブ ① 油量の適否及び油漏れ ① 油量が適正で、油漏れが レーキ の有無を調べる。 ないこと。 ② 油圧ユニット及びディ ② 作動が確実で、部材に著 スクの作動状態並びに摩 しい摩耗又は損傷がないこ 耗及び損傷の有無を調べ る。 ③ ディスクの取付け部の ③ 緩みがないこと。 誤 픗 -13 -改正回数 1 . 3 Ξ 芣 豆

(17/)

(保守規定)

配布先 一枚 天井クレーンの定期自主検查指針 A3Z0-A03-003 進 法 判 定 基 方 査 目 検 検 査 項 緩みの有無を調べる。 ④ 油漏れ又は損傷がないこ ④ ホース、パイプ及びジ ٤. ョイント部の油漏れ及び 損傷の有無を調べる。 ⑤ 緩みがないこと。 ⑤ 連結部及びクランプの 取付け状態を調べる。 ① 異音又は異臭がなく、作 ① 電磁石の作動状態を調 (5)電磁式ディスクブ 動が円滑であること。 べる。 レーキ ②作動が確実で、部材に著 ② ディスクの作動状態並 しい摩耗又は損傷がないこ びに摩耗及び損傷の有無 を調べる。 ③ ディスクの取付け部の ③ 緩みがないこと。 緩みの有無を調べる。 ① 油量が適正で、油漏れが (6)機械ブレーキ ① 油量の適否及び油漏れ の有無を調べる。 ないこと。 ② き裂がないこと。 ② ケースのき裂の有無を 調べる。 ③ つめ及びつめ車の噴み ③ 巻下げ時に確実に嚙み合 合い状態の異常の有無を うこと。 調べる。 ④ 著しい摩耗、かじり又は ④ つめ及びつめ車の歯の 損傷がないこと。 摩耗、かじり及び損傷の 有無を調べる。 ⑤ 片当たりがなく、 嗜み合 ⑤ 歯車の噴み合い状態の い深さが適正であること。 異常の有無を調べる。 ⑥ き裂、著じい摩耗又は損 ⑥ 歯車のき裂、摩耗及び 傷がないこと。 損傷の有無を調べる。 ⑦ 緩み又は脱落がないこと。 ⑦ ケースの取付けボルト 及びナットの緩み及び脱 落の有無を調べる。 ⑧ 著しい汚れがないこと。 ⑧ 油の汚れの有無を調べ ① ドラムの取付け部(キ ① 緩みがないこと。 (7)ブレーキドラム及 ー、ボルト、カップリン 部 픗 びブレーキシュー グ等) の緩みの有無を調 ② はく離、著しい摩耗又は ② ライニングのはく離、 損傷がないこと。 摩耗及び損傷の有無を調 べる。 誤長 - 14 -3 改正回數 0 1 2 4 戸 Ξ **E** 未

配布先 天井クレーンの定期自主検査指針 MRA3Z0-A09-003 判 基 進 法 定 方 検 査 項 Ħ 検 査 ③ さび付き又は衰損がな ③ ピンのさび付き及びば ねの衰損の有無を調べる。 いこと。 ④ すき間が適正であるこ ④ ドラムとライニングと のすき間の適否を調べる。 ٤٥ ⑤ き裂、著しい摩耗又は ⑤ ドラムのき裂、摩耗及 損傷がないこと。 び損傷の有無を調べる。 ① 調整量が適正で、作動 ストローク及びトルク (8)ストローク及びト の調整機構の異常の有無 が円滑であること。 ルクの調整機構 を調べる。 ② レバー、ピン、ロッド ② き裂、著しい摩耗又は 及びねじのき裂、摩耗及 曲がりがないこと。 び曲がりの有無を調べる。 緩み又は脱落がないこと。 ボルト及びナットの緩み (9)取付けボルト 及び脱落の有無を調べる。 ① 異音、著しい発熱又は ① 異音、発熱及び振動の 5.4 (1)儘 車 振動がないこと。 有無を調べる。 歯車類 ② 著しい摩耗又は損傷が ② 歯面の摩耗及び損傷の ないこと。 有無を調べる。 ③ き裂、著しい変形又は ③ ボス、アーム、歯等の 損傷がないこと。 き裂、変形及び損傷の有 無を調べる。 ④ キーの緩み、抜け出し ④ 緩み、抜け出し又は著 しい変形がないこと。 及び変形の有無を調べる。 ⑤ き裂又は著しい変形が ⑤ キー溝のき裂及び変形 ないこと。 の有無を調べる。 ⑥ 片当たりがなく、噴み ⑥ 歯当たり及び噛み合い 状態の異常の有無を調べ 合い深さが適正であるこ る。 ⑦ 給油が適正であること。 ⑦ 給油状態を調べる。 ① き裂、著しい変形又は ① き裂、変形及び損傷の (2)ギヤケース 損傷がないこと。 有無を調べる。 ② 油量が適正で、油に著 ② 油量の適否及び油の汚 しい汚れがないこと。 れの有無を調べる。 ③ 油漏れの有無を調べる。 ③ 油漏れがないこと。 部 뜻 ④ 取付けボルト及びナッ ④ 緩み又は脱落がないこ トの緩み及び脱落の有無 を調べる。 ① き裂、変形及び損傷の ① き裂、著しい変形又は (3)ギヤカバー 損傷がないこと。 有無を調べる。 長 譯 **— 15 —** 3 4 0 改正回數 月 Ξ 藍 未

配布元 一枚 天井クレーンの定期自主検査指針 A3Z0-A09-003 方 進 検 検 査 法 判 定 基 査 項 目 ② 緩み又は脱落がないこ ② 取付けボルト及びナッ トの緩み及び脱落の有無 を調べる。 5.5 (1)連由 軸の変形及び摩耗の有無 著しい変形又は摩耗がな 軸 を調べる。 いこと。 軸を作動させ、振れの有 著しい振れがないこと。 (2)軸 無を調べる。 (3)キー及びキー溝 ① キーの緩み、抜け出し ① 緩み、抜け出し又は著 及び変形の有無を調べる。 しい変形がないこと。 ② キー溝のき裂及び変形 ② き裂又は著しい変形が の有無を調べる。 ないこと。 5.6 (1)軸受本体 ① き裂及び損傷の有無を ① き裂又は損傷がないこ 調べる。 軸 受 ② 給油状態を調べる。 ② 給油が適正であること。 (2)すべり軸受 ① ブシュの摩耗の有無を ① 著しい摩託がないこと。 調べる。 ② 無負荷及び負荷状態に ② 焼き付き又は著しい発 おける焼き付き及び発熱 熱がないこと。 の有無を調べる。 異音、異常振動又は著し (3)ころがり軸受 無負荷及び負荷状態にお ける異音、振動及び発熱の い発熱がないこと。 有無を調べる。 ボルト及びナットの緩み 緩み又は脱落がないこと。 (4)取付けボルト 及び脱落の有無を調べる。 ① き裂、変形及び摩耗の ① き裂、著しい変形又は 5.7 (1)ドラム本体 ドラム 有無を調べる。 摩耗がないこと。 ② ワイヤロープ取付け部 ② き裂又は変形がなく、 の異常の有無を調べる。 取付け金具に緩みがない こと。 ③ 脱索した跡の有無を調 ③ 脱索した跡がないこと。 픗 べる。 ④ 緩み又は脱落がないこ ④ ドラム歯車取付けボル トの緩み及び脱落の有無 と。 を調べる。 謀 長 **— 16 —** 改正回数 \exists 噩

配布先 枚 天井クレーンの定期自主検査指針 A3Z0-A09-003 項 査 方 法 判 定 基 進 検 査 目 検 ① き裂又は著しい摩耗が ① き裂及び摩耗の有無を (2)軸及び軸受 ないこと。 調べる。 ② 軸用キープレートの変 ② 変形又は緩みがないこ 形及び緩みの有無を調べ る。 ③ 給油状態を調べる。 ③ 給油が適正であること。 ④ ドラムを回転させ、軸 ④ 異音、異常発熱又は異 受の異音、発熱及び摩耗 常摩耗がないこと。 ì の有無を調べる。 (1)シーブ本体 ① き裂、変形及び摩耗の ① き裂、著しい変形又は 5.8 シーブ 有無を調べる。 摩耗がないこと。 (エコライ ② 溝の異常の有無を調べ ② 異常摩耗がないこと。 ザシーブ る。 を含む。) ③ 脱索した跡がないか調 ③ 脱索した跡がないこと。 べる。 ④ キープレート及びノッ ④ 緩み又は脱落がないこ クピンに緩み及び脱落が ٤. ないか調べる。 ① き裂及び摩耗の有無を (2)軸及び軸受 ① き裂又は著しい摩耗が 調べる。 ないこと。 ② 給油状態を調べる。 ② 給油が適正であること。 ③ シーブを回転させ、が ③ 著しいがたつき又は偏 たつき及び偏心の有無を 心がないこと。 調べる。 (3)ロープの外れ止め 脱索防止会具の脱落及び 脱落又は変形がないこと。 変形の有無を調べる。 (4)エコライザシーブ き裂及び変形の有無を調 き裂又は変形がないこと。 のつり金具 べる。 5.9 (1)ロープの構成等 ① ロープの構成及び径が ① 仕様と相違ないこと。 ワイヤロー 仕様と相違ないかを調べ る。 ② ロープの長さか最低リ ② 2巻き以上残っている こと。 フトに下げた時、ドラム 部 픗 に2巻き以上残るかを調 べる。 묫 誤 -17-3 改正回款 0 1 2 4 藍 未

	(保守規定))										$\frac{1}{2}$	
配布元 枚	MR	天井:	クレーンの	定其	自主	検査	指針	- ,	4 3 Z	0 <i>- A</i>	409	- 0	03
		検	査 項	E	検	査	方	法	判		基	準·	
			(2)ロープの状	PC PC	① ロー 直径で れ及び る。	ープの国 の減少、 び腐食の	キング	7形崩	素線 線が 直径 %以	よの切の下形との間で崩れている。	0%以 ていない か公称 ること	上の素と7至びでである。 と7至び著	
					② 高 あっ 調べる	ては、積	目のロー 構成の通	でで	② 用 るこ	途に適し	した構造	衣であ	
-	-				③ の損傷を 損無 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	端の加工に及るがある。 はなるの態へき状プの付着	に端末金 を開発を調を調を調を調かる。	具の な。 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、	食又金	油が適正	れがない にといこと にいころ といころ といころ	く、端 み又は と。 ること。	
•			(3)ロープの機(の接触の状)		② エニ 触して	と調べる	。 『シーフ B分の異	に接	② 素	触がない 線の切除 は形崩れ	乐 著(しい摩	
									-				
部長													
	-												
- 提 長					_	18 —							
	改正回數		0		1	1	2			3			4
	年 月 日												
一一	录 歷						-						
		f									<u> </u>		

(保守規定) 配布先 天井クレーンの定期自主検査指針 A3Z0-A09-003 MR判 基 方 法 定 検 杳 項 目 検 査 ① き裂、著しい変形又は ① フックのき裂、変形及 (1)フック本体 5.10 摩耗がないこと。 び摩耗の有無を調べる。 フックブロ ② フックの回転(ころが ② 円滑に回転し、ねじ部 ック り軸受)の状態及びフッ に著しいがたがないこと。 クのねじ部のがたの有無 を調べる。 ③ フックの口の開きの異 ③ 著しい口の開きの増加 常の有無を調べる。 がないこと。 ④ 給油が適正であること。 ④ 給油状態を調べる。 ① 脱落、緩み又は著しい ① フックナットの回り止 (2)キープレート、ボ めの脱落、緩み及び変形 変形がないこと。 ルト、ナット、ピ ン等 の有無を調べる。 ② キープレート及びノッ ② 緩み、変形又は脱落が クピンの緩み、変形及び ないこと。 脱落の有無を調べる。 ③ サイドプレート等のき ③ き裂又は著しい変形が ないこと。 裂及び変形の有無を調べ る。 ④ き裂、脱落又は著しい ④ ボルト、ナット、割ピ ン等のき裂、脱落及び変 変形がないこと。 形の有無を調べる。 ⑤ き裂又は著しい変形が ⑤ 玉掛ワイヤロープの外 れ止め装置のき裂及び変 ないこと。 形の有無を調べる。 ⑥ フックブロックの摩耗 ⑥ 著しい摩耗又は変形が ないこと。 及び変形の有無を調べる。 툿 提 县 -19-2 3 4 改正回數 0 1 34 月 Ξ 21.3. 芣 프)1{

!摸 经带先 天井クレーンの定期自主検査指針 A3Z0-A09-003 MR潤滑装置 6 検 査 項 法 目 検 査 方 判 定 基 進 6.1 (1)グリス給脂 給脂状態を調べる。 給脂が適正であること。 潤滑装置 (2)グリス作動 ポンプの操作ハンドルの 作動が円滑であり、所定圧 作動を調べる。 に達する回数が適正であるこ (3)潤滑給油ポンプ ① 回転中の異音、振動及 ① 異音、著しい振動又は発 熱がないこと。 び発熱の有無を調べる。 ② 給油状態を調べる。 ② 給油か適正であること。 ③ 油面のレベルを調べる。 ③ 油面計の適正指示範囲内 にあること。 (4)配管等 ① グリス分配弁の指示棒 ① 給油時に確実に作動する の作動を調べる。 こと。 ② 配管及びホースの損傷 ② 損傷又は漏れがないこと。 並びに継手からの漏れの 有無を調べる。 ③ 給油状態を調べる。 ③ 給油が適正であること。 ④ 取付けボルト及びナッ ④ 緩み又は脱落がないこと。 トの緩み及び脱落の有無 を調べる。 ⑤ 油脂の状態を調べる。 ⑤ 油脂の劣化又は金属粉若 しくは異物の混入がないこ 部 誤 長 - 20 -0 2 改正回數 3 Ξ 月 歷

(25/)

(保守規定)

配布先 【权 天井クレーンの定期自主検査指針 MRA3Z0-A09-003 検 査 検 査 方 法 判 定 項 目 基 推 (2)ば 折損、変形、腐食及び疲 ża 折損、変形、著しい腐食 労による劣化の有無を調べ 又は疲労による劣化がない こと。 (3)可動鉄心 ① 鉄心の吸着面への異物 ① 異物の付着がないこと。 の付着の有無を調べる。 ② 使用中のうなりの発生 ② 異常なうなり又は断線 の有無及びくまどりコイ がないこと。 ルの断線の有無を調べる。 ③ ストッパの摩耗及び損 ③ 著しい摩耗又は損傷が ないこと。 傷の有無を調べる。 ④ 開放時の開きすぎの有 ④ 開きすぎがないこと。 無を調べる。 締付け部分の緩みの有無 (4)消弧コイル 緩みがないこと。 を調べる。 (5)アークシュート ① 所定の位置にあるか調 ① 所定の位置にあること。 べる。 ② 焼損の有無を調べる。 ② 著しい焼損がないこと。 (6)取付け部 締付け部の緩みの有無を 緩みがないこと。 調べる。 7.2.4 (1)ば ね 折損、変形、腐食及び疲 折損、変形、著しい腐食 継電器 労による劣化の有無を調べ 又は疲労による劣化がない る。 こと。 (2)時限継電器 時限を調べる。 時限が適正であること。 (3)ダッシュポット ① 油量及び油質が適正で ① 油量及び油質が適正で あるかを調べる。 あること。 ② ポットの脱落及び油漏 ② 脱落又は油漏れがない れの有無を調べる。 こと。 (4)接触片 接触面の荒れ及び摩耗の 著しい荒れ又は摩耗が 有無を調べる。 ないこと。 뜻 (5)操作機構部 手動で作動させ、作動状 作動が適正であること。 (手動可能のもの) 態を調べる。 (6)操作試験 作動状態を調べる。 正常に作動すること。 課 晃 **- 22 -**改正回数 0 1 2 3 4 年 月 Ξ 噩 未

配布先 权 天井クレーンの定期自主検査指針 A3Z0-A09-003 1 査・ 法 判 推 検 目 検 査 方 基 項 定 7.2.5 締付け状態、腐食、 ① 接続端子の締付け状態 ① 締付けねじの緩み又は 内部 変色、劣化等 を調べる。 脱落がないこと。 配線 ② 配線及び絶縁物の損傷 ② 損傷、汚れ又は劣化が 汚れ及び劣化の有無を調 ないこと。 ③ 電線引込口の被覆の異 ③ 損傷又は著しい劣化が 常の有無を調べる。 ないこと。 緩み又は脱落がないこと。 7.2.6取付け部分の緩み及び脱 取付け 落の有無を調べる。 ボルト 等 7.2.7 感電防止設備の異常の有 設備の破損、脱落又は著 しい変形がなく、取付けボ 感電防 無を調べる。 止設備 ルトの緩み又は脱落がない こと。 7.3 (1)作動状態 ① 作動状態の適否を調べ ① 円滑に作動すること。 コントロー ラ及び操作 ② ゼロノッチストッパ及 ② ストッパ又はハンドル 用開閉器 びハンドルロックの作動 停止位置でロックが確実 の適否を調べる。 に作用すること。 (2)フィンガーチップ ① 接触圧力の適否を調べ ① 接触したときに接触面 及びフィンガーロ にすき間がなく、確実に ーラ 着脱すること。 ② 締付け部分の緩みの有 ② 緩みがないこと。 無を調べる。 ③ 給油が適正であること。 ③ フィンガーローラの給 油状態を調べる。 (3)復帰ばね 折損、変形、腐食及び疲 折損、変形、著しい腐食 労による劣化の有無を調べ 又は疲労による劣化がない る。 こと。 (4)軸受及び歯車 給油状態を調べる。 給油が適正であること。 솲 틋 (5)接触片及び接触子 ① 接触面の荒れ及び摩耗 ① 著しい荒れ又は摩耗が の有無を調べる。 ないこと。 ② 接触片の接触深さの適 ② 十分な接触面を保持し 否をしらべる。 ていること。 課 畏 -23 -改正回數 1 2 3 4 年 月 Ξ 61.3. 豆

校 配布先 天井クレーンの定期自主検査指針 A3Z0-A09-003 1 検 項 検 査 方 法 判 定 基 進 査 目 き裂、汚損等の異常の有 き裂、著しい汚損等の異 (6)絶縁棒 無を調べる。 常がないこと。 (7)作動方向の表示板 損傷及び汚れの有無を調 損傷又は著しい汚れがな く、表示が鮮明であること。 (8)電線引込部 電線引込口の被覆の異常 損傷又は著しい劣化がな の有無を調べる。 いこと。 (9)ペンダントスイッ ① 作動状態を調べる。 ① 作動が適正であること。 チ ② 損傷及び表示の汚れの ② 損傷がなく、表示が鮮 有無を調べる。 明であること。 ③ 金属ケースの場合、ケ ③ 緩みがないこと。 -スと接地線との接続端 子の緩みの有無を調べる。 ④ キャプタイヤケーブル ④ 無理な力がかかってい に無理な力がかかってい ないこと。 ないかを調べる。 ⑤ ケースカバー及びつり ⑤ 破損していないこと。 下げ用保護装置の異常の 有無を調べる。 7.4 (1)端 子 締付け部分の緩みの有無 緩みがないこと。 抵抗器 を調べる。 ① き裂、損傷等異常の有 (2)グリッド ① き裂、損傷等の異常が 無を調べる。 ないこと。 ② グリッド相互間の接触 ② 接触がないこと。 の有無を調べる。 ③ 緩みがないこと。 ③ 締付け部分の緩みの有 無を調べる。 ④ 端子に近い付属配線部 ④ 劣化がないこと。 分及び絶縁被覆の過熱等 による劣化の有無を調べ ⑤ 粉じん等が堆積してい ⑤ 絶縁物上の粉じん等の ないこと。 堆積の有無を調べる。 푯 部 (3)がい子 ~ 割れ、汚損等の異常の有 割れ、著しい汚損等の異 無を調べる。 常がないこと。 (4)本体取付け部 締付け部分の緩みの有無 緩みがないこと。 を調べる。 誤 뜻 -- 24 --2 4 0 3 改正回数 月 3 歷 汞

配布先 | 枚 天井クレーンの定期自主検査指針 A3Z0-A09-003 1 判 目 検 査 方 法 定 基 査 項 検 ① 摩耗、変形及び損傷の ① 著しい摩耗、変形又は 7.5(1)トロリ線 損傷がないこと。 有無を調べる。 7.5.1② 緊張装置の作動状態の ② 円滑に作動し、締付け 集 トロリ が均一であること。 適否を調べる。 線及び ③ はずれがないこと。 ③ 支持がい子等からのは トロリ ずれの有無を調べる。 レール ④ 集電子との接触状態を ④ 接触不良がないこと。 調べる。 電 ① 著しい摩耗、変形又は ① 摩耗、変形及び損傷の (2)トロリレール 損傷がないこと。 有無を調べる。 ② はずれがないこと。 ② 支持がい子等からのは 装 ずれの有無を調べる。 ③ 集電子との接触状態を ③ 接触不良がないこと。 調べる。 置 ① 脱落又は緩みがないこ (3) 支持がい子等 ① 脱落及び取付け部分の 緩みの有無を調べる。 ② かい子等の絶縁物の割 ② 割れ、著しい汚損等の れ、汚損等の異常の有無 異常がないこと。 を調べる。 (4)悶、囲い、天蓋等 ① 損傷及び変形の有無を ① 損傷又は著しい変形が 調べる。 ないこと。 ② トロリ線との間隔が十 ② 感電防止のための設備 として適正であるか調べ 分であること。 心線、ジョイント及びカ 絶縁トロリの接続の異常 (5絶縁トロリ バーか確実に接続されてい の有無を調べる。 ること。 ① 摩耗、変形及び損傷の ① 著しい摩耗、変形又は 7.5.2 (1)機構部分 有無を調べる。 損傷がないこと。 集電器 ② 給油が適正であること。 ② 給油状態を調べる。 折損、変形、腐食及び疲 折損、変形、著しい腐食 (2)ば ね 又は疲労による劣化がない 労による劣化の有無を調べ 部 톳 こと。 切断又は損傷がないこと。 (3)リード線 素線の切断及び絶縁被覆 の指傷の有無を調べる。 著しい摩耗がないこと。 (4)集 電 子 摩耗の有無を調べる。 謢 릇 - 25 -改正回数 3 4 年 月 Ξ £1.3. 11

(²⁹/)

(保守規定)

配布先 | 枚 天井クレーンの定期自主検査指針 A3Z0-A09-003 ļ 検 査 項 目 検 査 方 法 判 定 基 準 (5)がい子 割れ、汚損等異常の有無 割れ、著しい汚損等の異 を調べる。 常がないこと。 (6)端子、ボルト及び 締付け部分の緩み及び脱 緩み又は脱落がないこと。 ねじ 落の有無を調べる。 7.5.3 (1)絶縁被覆 損傷の有無を調べる。 損傷がないこと。 給電ケ ーブル (2)端子、ねじ及びボ 締付け部分の緩み及び脱 緩み又は脱落がないこと。 ルト等 落の有無を調べる。 (3)ケーブル及び案内 ① ケーブルの伸張する部 ① 曲がり、ねじれ等によ 機構 分の曲がり、ねじれ等に る異常又は劣化がないこ よる異常及び劣化の有無 と。 を調べる。 ② ケーブル案内機構の作 ② 円滑に作動すること。 動状態を調べる。 7.6露出配線 ① 被覆の損傷の有無を調 ① 損傷がないこと。 機內配線 べる。 ② 張りすぎ、ねじれ、ク ② 張りすぎ、ねじれ、ク ランプの緩み等の異常の ランプの緩み等の異常が 有無を調べる。 ないこと。 7.7 (1)照明装置及び ① 照明の明るさの適否を ① 計器及び操作部におい 照明装置、 信号灯 調べる。 て、十分な明るさか確保 信号灯等 されていること。 ② 端子の締付け部分の緩 ② 緩みがないこと。 みの有無を調べる。 ③ 装置の取付け部分の緩 ③ 緩みがないこと。 みの有無を調べる。 ④ 電球の破損、破損防止 ④ 破損、はずれ等の異常 用ガードのはずれ等の異 がないこと。 常の有無を調べる。 (2)通話装置 通話状態を調べる。 通話が確実に行えること。 흤 部 7.8 絶縁抵抗 配電監等において、各分 絶縁抵抗値が規定の範囲 回路の 岐回路ごとに測定し、異常 内であること。 絶緣状態 の有無を調べる。 謀 長 - 26 -改正回数 4 1 3 年 月 19 \exists 61.3. 7 未 歷 'nį


配布先 枚 MR 天井クレーンの定期自主検査指針 A3Z0-A09-003 安全装置 検 査 検 杳 方 法 判 項 Ħ 定 基 進 ① 作動位置及び作動状態 8.1 (1)作動状態 ① 定められた位置で、確 卷過防止装 の適否を調べる。 実に作動すること。 ② レバー等の変形及び摩 ② 変形又は摩耗がないこ 耗の有無を調べる。 (2)接触子 ① 荒れ及び摩耗の有無を ① 著しい荒れ又は摩耗が ないこと。 調べる。 ② 復帰ばねの折損及び変 ② 折損又は著しい変形が 形の有無を調べる。 ないこと。 (3)陸車及び軸 油切れ、摩耗及び変形の 油切れ、著しい摩耗又は 有無を調べる。 変形がないこと。 (4)取付け部 締付け部分の緩みの有無 緩みがないこと。 を調べる。 8.2 作動状態 作動状態の適否を調べる。 確実に電源が遮断するこ 非常停止装 と。 8.3 作動狀態 設定荷重に相当する荷重 設定した荷重に応じて警 過負荷警報 をかけ、作動状態を調べる。 報を発すること。 装置 8.4 (1)作動状態 並列クレーンを接近させ 円滑に停止し、警報を発 衝突防止装 てあらかじめ設定した距離 すること。 置 で停止するかどうか及び警 報を発するかどうかを調べ (2)検出器 構成部分のき裂、変形及 き裂、変形又は損傷がな び損傷の有無を調べる。 いこと。 8.5 作動狀態 作動状態の適否を調べる。 固定が確実に行われるこ 逸走防止装 틋 误 풋 -27-改正回數 3 月 \exists 61.3. 亲 噩


 $(\frac{31}{31})$


(保守規定)


配布先 枚 天井クレーンの定期自主検査指針 A3Z0-A09-003 荷重試験 検 検 査 方 法 判 定 基 進 査 項 目 (1) つり上げ能力 9.1 ① 無負荷運転を行い、作 ① 円滑に巻上げ及び巻下 つり上げ 動状態を調べる。 げか行われること。 ② 定格荷重の荷をつり、 ② 異音、著しい発熱又は 試験 振動がないこと。 定格速度で巻き上げ及び 巻き下げて巻上装置の異 音、発熱及び振動の有無 を調べる。 (2)ブレーキ能力 ① 無負荷運転を行い、各 ① 確実に停止すること。 ブレーキの作動状態を調 べる。 ② 定格荷重の荷をつり、 ② 確実に停止し、異音、 定格速度で運転し、各ブ 著しい発熱又は振動がな レーキの作動状態を調べ いこと。 る。 定格荷重による試験の後、 き裂、破損又は変形がな (3)機械部 巻上げワイヤロープとその いこと。 取付け部、シーブ、ドラム 等の異常の有無を調べる。 9.2 (1)走行・横行能力 ① 無負荷運転を行い、走 ① 走行及び横行が円滑に 走行・横行 行装置及び横行装置の作 行われること。 動状態を調べる。 試験 ② 定格荷重の荷をつり、 ② 異音、著しい発熱又は 定格速度で走行及び横行 振動がないこと。 し、異音、発熱及び振動 の有無を調べる。 (2)ブレーキ能力 ① 無負荷運転を行い、各 ① 確実に停止すること。 ブレーキの作動状態を調 べる。 ② 定格荷重の荷をつり、 ② 確実に停止し、異音、 定格速度で運転し、各ブ 著しい発熱又は振動がな レーキの作動状態を調べ いこと。 部 뜻 (3)機械部 き裂、破損又は変形がな 定格荷重による試験の後、 車輪軸、軸継手等各部の異 いこと。 常の有無を調べる。 誤 **— 28 —** 3 4 改正回數 0 1 2 月 B .3, 쮼 未


This is a blank page.


















































This is a blank page.

20t インセルクレーン

取 扱 説 明 書(操 作 編)

目 次

第1章	自
	(1) CRT&キーボード操作手順 ····································
	(2) 自動運転動作フロー
	(3)原点復帰後注意点91
	(4) インセルクレーン操作取扱上の注意点94

This is a blank page.

第 1 章

(1) CRT&キーボード操作手順

エ、 さーボード仕様

- 1、 红糕.
 - ・メーカ、はいい下電子
 - · 型式; 下B-20分
 - ·大一岁(; 4×5, Zo Key
 - ・歩 カラシッグル・コモン、その他、ドネルマスクケ
 - ※ 新紹用 v 粉考資料のカルガモ参照レフ下2、。

乙、文一配置

HoME	CAN	7	В	9
MENU	*	4	5	Ь
1/_	Y	1	2	3
SHIFT	4T/ 4P	₽	•	CR

3. 各x-a 說明

- D ~ 9 & . &+
 - う好値データシンタする為ロメープす。 但レ"ー"(マイカ)は「SHIFT)メーを同時に押します。
- CR ラスマリッジ・リタン・スープ入り確定の際に押下するスープする
- CAN う民レスカレだデータをキャンセルする為のキーです。

; 画面之初期画面上定于為の之一工艺。

メニュ選択を行わる合い押下なってつす。

分ART/分成 ×-2、類理転の開始/廃止を行うない使用る メー2で、但し、分のは分形で、×-も同時に押します。

SHAFT; シットキーです。

ひにて仕様 I.

東映函信工業 KH-9Q 9型かり一次表示 複合映像信号

; 複合映像信号 1.8~2.87,(同期复) ; dpv対应 1.924文字(60岁×24行) ; 5×8 ドット


※ 詳細は v. 簽考資料のカ知が 6. 文字コード 売も移眠して下か。


※注記)なのの表示で多、表示珍様成、対3-ドはUTコルレーラト 位在します。

亚. 操作手順

1. 概要

下図にの行いてナメーボードによる自動運転の機略の操作加を示ける





318

O DENSO

Ь

乙、辩知

- 1) 初期画面モード
 - 一面源投入直後なが他モードで用るMEスーモ打下すると、全画面がかりア2州カーソルがホームホッションであるいます。

表示例)图1-a

- 2) メイソメンコー・モード
 - ① X/1X=1- 考示

初期画面モートトク MENU メーモオリトするし、メイントニュー表示相関トメインメニューも表示レオリ。

范示例) 图Z-Q-W

—— ②州水二選択

メッセージ表示欄に"台ロモロT No. で"のメッセージが表示これすすので、 第行コセドハモートを選択し、該当No.をKBはリンタレオす。

探作例)自動學工作主要投机場合は,

表示例) 图Z-@-a

- 海松」) No. 至入力なかかりに用るHE x-至入力な心,りの初期画面に戻りする。
 - 2) もい入水件に合致しないだりを入かした場合は、 メッセージ表示機にエラ・メッセージを表示します。

操作例)回回回上入水片場合

表示任1) 图2-2-1

3) ビロスー入力的に、区的スーを押下すれば、入力値を大かといてさます。

操作例 团团CAN

- 3) 自動運転モード
 - —— ① 現在位置表示

クレーンの走行(x),横行(Y)a現在位置をm単位ご表示形式xx、xxで表示します。

表示的1)理论位置的 在行位置;12.34 [m]] a 場合 横行位置;5.6 [m]]

X = 12.34

Y = 5.6 &

- —— ② 設定值素示
 - 7)目標位置 X,Y 单位[m]

かりと種類運転は下祭の、目標とする色対位置の設定値を走行(X)と横行(Y)別に似単位で表示形式、XX·XXで表示します。初期他は現在位置です。

表示例)目標位置a 彩色值的 (老行位置;23、45 m 7.0 場合) 模行位置;6.78 m 7.0 場合

X = 23.45


Y = 6.78

7/1

ii) 工即制限 … X1, X2, Y1, YZ 单位[m]

エリア制限の設定値を、加単位主義示形式××・××ヹ表示レます。初期値は差に経のpozi管理的極限設定と同値とします。

表示例)如不制的的設定但的下图的机之設定如今場合



X	1	=		5	Ø	Ø
X	2	=	4	5	B	Ð

Y	1	=		3	•	B	Ð
Y	2	11	1	2		B	Q

iii) 連震 ··· 合成速度,单位 [m/min]

走行上横行。合成速度在,例min 单位主港标刊式××主港示します。初期10寸8之寸。

表示的り 連度設定値がちが加い場合

T = 5.0

③殺註恆類

门韵能城户

メッセ・ブ表示欄に"全にはTNT 3°Aメッセ・ブが表示エルすりので、設定但表示欄の設定値を確認し、変更したい設定項目を運択して、意致当りで、至比日より入力します。入力配回はイルラミす。入力条件に合致するデータを入力するし、意致する設定項目の哲号に図マークが表示なれます。

操作例)目標住置主義定使更好場合 国+四 4入加河。


表示例) 图3-图-0

注稅 1)~3时前記2-图上同じ江。

4)製造恒惠京不開《設定値至確認し、全工可以打写时间的大一个对押下レス下三、少次的新運転、操作式可能之才。

ii) X TR Y > 1

目標位置,工門制度の各部定項目は東日X(运行),Y(横行)a各成分的5 打川オリログ, i) 主部定項目番号を入水绞×よりよる入力を行います。 但レエリア制度目は メリ、メエ、ソイ、ソス、メントナー下国のかりく定義します。



入力条件に合設するデンタモ入力なし、一致当な×、Ya前に図マークも表示します。

操作例)jo例a後(目標位置を選択後) X 之入力机場合

表采例)图3-图-b 注記1)v3时前就2)-图以图以过

前) 数值》力

変更してい数値でかるトカレます。入り範囲はもかりと小数点(・)ごす。入り値は対し、プランボデオ関ト表示します。

操作例)12.3至入为对3場合
国国区区以为12.3至

克尔例) 図3-③-ひ

数值形中在入力较区型工工人为村至七、入户值的入水条件后后致了的扩大心电影老板的各个人,是是他表示和国内部数当了各国数年间的新数色11位上面工模的一门的数色的人为上产了工作。

悉示例) 国国国图+ @ ヒンカルは場合→图3-3-d

注部 1)~3时前起了一〇七同时了。

—— ④自動運転操作

i) 自動進転·開始

設定値が全てびず、印製製造を開からしてい場合は、メッセーデオ関に"4ELECT NO"のメッセーン"が売かさいている時にで取ましょうな押下すると、"ETAKT ス"のメルージが表示さいする。

表示例)图3-A-a

接舵 1)、2) は前記2)-日2同じ工す。

次に、一個的文では「ない、自動運転を関い合い、メッセージ相に「AGING」を表示し、かつ運転中は、ルタルがある版いる」。

表示例) 图3-图-1

尚、混在位置表示的目標設定位置上変化的稀多を画面で目視確認力以下であする。

ii) 自動資駐·中断

金中ごドロチリ目動運転を中断させい場合は、「石ルデ」と「エジャースーを同時に押下レフ下200メツセ・ジ港系機に"千可"が表示54、目動選集をが中断レ打0

老不例) 図3-Q-し

もし、自動運転条件を満足せず自動運転が開始があれるった場合あるいは自構は置き到海が前に、何らかの原因之自動運転が中断した場合、メッセン表示機に エラーメッセージを表示してり。

表示句) 自動運転aモードトイップであ、自動運転が開始がみなった 場合 一型3-Q-d

iii) 的服整约

自動運転が正常終了の場合、メッセージ表示棚に"DENE"を表示レオす。 表示例)図3-④-e

注記 1) 自動運転が「「Jor」表示が停止は場合、エラトルトニーで表示して中断には場合、"わらりも"表示が参うしなし場合に、HoMC」なーシャイでし、りの初期画面モートトトナリオー。

4) パラメータ設定モード

— ①バラメーク表示

パラムタ表示相関に下記の項目の設定値を表示ける。

(国际) 41 41 41 (国际) (国际) (国际) (国际) (国际) (国际) (国际) (国际)	(1) 2) 3 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	PULSE UNIT 4AIN UP/DOWN TIME	(パルメ単位) (位置が上からイン) (位置が進時間) (加減速時間) (即送り加茂(神経) (即成後間) (原気を) (原気を) (一般ででででででででできる。 (原のででででできる。 (原のでででできる。 (原のでででできる。 (原のででできる。) (原のででできる。) (原のできる。) (原のできる。)
(在電子·基準例) (13) 知(15) (正河(14))			(深思传播迷路)
	12) 13)	ZERO POSITION STROKE (+)	(位置下7基準点) (正7月以1-10-10)

海銀)時記水分外的時, cpu到村本二分(NDS-412)入限-2320至 介口転送以設造的工作为外力可。詳細以務考質料の 「工村で列上の一説明」を務定して下200

一 ② 157×1度里

り設定が入り

メッセージ表示順に"台上ECT No で"のメッセージが表示これするで、 設定値表示欄の設定値と確認し、変更にい設定項目を選択して、 該当Noでと KB+リンクレオカの入力配回は1い1427。入力条件日台致 するデンタンカオッと、主該当する言文定項目の省号に「コマークが表示これ する。

操作份) MAX. 邻至日(新两速度)之設定硬机場合 回回之入及口引。

克禾例) 图4-@-a

PAGE

注記り ガンメガるがリト HOME キーを入かなと、りの初期断面 トをリオす。

2) もし入力条件に合致したいデータを入力した場合は、メルセージ表示
利用にエラー・メッセージを表示します。

操作例)国国国上外比場合表示例)图4-图-1

3) (中X->户前上, CAMX-亚押FILH, >户值至X+2/已1/22 打。 操作例) 图图(CAM)

ガンメガドインカ

設定環目番号a q ~ 14 15.更比义(运行), Y (横行) a 名成为 b 5 方川寸 q a ž, i) z 設定項目番号云入水农义 x Y x a > 力云行、y 寸 d。

操作例)「有例自後(最高速度心態积後)メモンタ打場合区区レンカレフル

表示体り 四4-0-0

注記りん引は同じす。

iii)数值对

療風してい数値である入力しすす。入力範囲をメッセージ表示相に表示しすするが 範囲内で入力して下さい。

操作句的 i. ij a 俗(a 後 (最高速度 a x 成分も選択後) 123至 入力する場合 国国国 ヒンカレヨリ。

表示例) 图4-@-d

数值于中心入办後区的七天人为13七,入为值が入办条件1日台致办公式。 メッセージ表示推图の入力值表示的消去し、設定值表示概的該当时的 定值的新設定值日度的授助,订及設定No入力日产川升度。

系を何) 国国国+企 と外に協合→四4-〇-巴注記 りゃ3 は前記〇-」と同じます。

—— ③ 転送操作

1) 能过開始

設定價が全で5ドゼ, cpVが5 サーボコニット (NDG-412) へ会設定値を転送した場合は、メッセージ欄に"をLECT NOで"のメッセージが表示34でいる時にですべるコスカヤで打て126"TRANSFERで"のメッセージが表示34打。

老年的 图4-3-a

海乳1)~3) 以前記②-12目じす。

次に例如文で排下ない、転送を開始し、メッセージ欄に"Doing"を表示し、わか転送中は、かりいが点派しずり。

老不伤门图4-图-6

ii) 転送中断

途中でドロより転送を中断された、場合は、台北下」と「多中文一を同時に押下して下立い。メッセージ表示欄に"分前"が表示され、転送が中断します。

表示例) 图4-3-0

もし、転送条件を満足とず時色が関始でまけれた場合あかは転送完了前上、何らか、原因で転送が中ばした場合、メルルジ表示欄上が一かれるご表示します。

表示例)転送中に異常が発生し、転送が中断に場合→図4-③-人

iii) 転送終了


能达於正常終了內場合,从少也一步惹采欄口"中可以正"包表示します。 表示例) 图4-图-e


注記1) 転送灯 "台市中" "考示で中断レモ場合, エラングレージを表示レフ中断レモリ場合, "ものかと"表示で終了レロ場合に, HoME メーモンカオスと、リの初期画面モードにかけする。

PAGE

::

77. 附图





人一下, 一種 及図


18/bo


图 1-0 一月回回请在12年 (2 13-3 2 3) 9 WF NRT 72-7"K オートでデジョンドス カーンシスを形

四2-0-0

21/10

区2-19-0





12 3-3-0

14/60

9-6-6

338


(氏和)

20/60


1 3-3-d

2/10


[V] 3 -(A) - B



18 / 18 / CIT MINO , b = 1



1 3-0-e



		٠.	•			PAYE, Z
4 W 1 1/8 71-74-74	2 GNIN TIME TO VAXXX INVITED TO SECOND TO SECOND TIME TO SECOND TI	* 6 - Creed Appendix Axxxxxx 1	TO REF. DISTINGED X ELIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	TO ANGEL CAD XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
		いうと単語が関			人工工艺系和製	

I N THY XXXXXXX TI HILKXININ XXXXX (64年) X.12-3.表示形

图4-(2)-1

图4-(2)-6

NATURE OF THE PRODUCT	THUESE UNITER CANAL TOTAL STATES		•	
	THULSE III ECAN	THE STATE AND THE PROPERTY OF	1 1 1	7777777
	Fullste ii Gnin up/stron up/stron			
	PULSE U GAIN UP/EGEN			
	GANIN UP/15cm WE/1EGMN			LIMM/FI)
	WE/EGEN			
	1 1 1 WE/ELDING TIME KISS			1 Cl8 . 1011/5ECT
	-			1 clg . 1811/15Ecb
				(Sud)
	_			ichitsti
1	1 17 178	X X X		19/10/10/23
	-M1 B 1 M-	X X		1 1 1 1 1 1 1 1 1
	1	<u> </u>		<u> </u>
	1 KEFL KIW.			
III ZERB III III	1777		CALSAL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	l'Give luzz y
13 21				
14 41 41 4 4	1410		CANAXXXX IIII	
	1 Arrbre	LILYX XXXXXXXX		
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX				
xxx				
ж X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	-K -PK			
X X X X X X X X X X				
	# X ER Y Z			
	13.			
	1			

四4-13-4

			· •		; , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	
			1			
			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
			3			
			H		*	
			1			
		THE TOTAL STREET OF THE STREET			\$ \times	
10 12 13 14 14 14 14 14 14 14		THE TOTAL TO	1	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	マスス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス	
10 10 10 10 10 10 10 10		THE TOTAL TO	4 K K X 10 44		. i . i . i . i . i . i . i . i . i . i	
		THE TOTAL TO	4 14 3 4 11 11			
			11000	8 78		
			1.4.4.4			
			77.			
					- -	3

图4-61-6

(五五)

THE WAYNAY A , Þ :

图4-6)-1

KIN HILINAKAKAKAKA [[新] :

29.3 N HINX NAVANA N 文文文文文文文 B 年 1 日 **,:** :


四4-3-0

1792年新和国

PAGE

丁. 答考資料.

Chokkey Board Fermis



357

四特.長

- ●表面シートの記入文字が、自由にデザイン出来るフレキシブルな、フラットキーボードスイッチです。
- ●高性能メカキースイッチ使用により、シャープなクリック感と軽快な動作音を実現。
- ●表面シートは、耐水、耐塵に優れた特殊フィルム使用。
- ●キートップの色は、5色(シロ、クロ、キ、オレンジ、アオ)から選択できます。

習性 能

- ●スイッチ
 - ・定 格 DC5~24V I~50mA
 - ・寿
- 命 1000万回
- ・バウンジング 10msec以下
- ·動作力 130g
- ・ストローク 0.25mm

●フィルム


- ・ポリエステル半光沢フィルム
- ・シート裏面より印刷
- ·耐水性 100%

止 様


型名	- 米h	т +	オ	オプション		
坐 右	キー数	出力	パネルマスク	ケーブル付コネクタ		
FB-12M	4 × 3	マトリクス	514.12	L-10-300		
FB-12S	12Key	シングルコモン	- PM-12	L-15-300		
FB-I6M	4×4	マトリクス	514.46	L-10-300		
FB-16S	16Key	シングルコモン	PM-16	L-10-300 X2		
FB-20M-1	4×5	マトリクス		L-10-300		
FB-20M-2	20Key		PM-20	. L-15-300		
<i>Q</i> FB-20S	,	シングルコモン		L-10-300 L-15-300		
FB-24M	4×6	マトリクス	PM-24	L-10-300		
	24Key		F 1VI - 24			

ロオーダーフォーム


e キーボード



○コネクタ付ケーブル




●キートップ 色を御指定下さい。W(シロ)、BL(クロ)、Y(キ)、O(オレンジ)、B(アオ)



ート出来る、ラウンドを設けてあります。

TACO-I


専用キーボードエンコーダー



本装置を、FB-16M又は、FB-20M-2と接続する事により入力数置を、BCDコード及びオープンコレクター出力にて出力される為の基板です。

· 電源電圧率	5V, 12V, 24V
7 为消費電流 多	60mA(MAX)
室室出力回路 主	オープンコレクター、トライステート
*************************************	BCDコード、シリアル出力、ブザー出力他
学入力確認 🌣	発音体による電子音
(表) 本 (法) 法	85×120(コネクター含)

口寸 法




※本カタログに記載されている内容は製品改良などにより、一部変更することがありますので御了承下さい。



雲ボバード電子 〒213 川崎市宮前区第231-17-8 TEL.044(854)0198や FAX.044(854)0506



9型CRTディスプレイ MODEL (19円=90)/18=900




本機は、パーソナルコンピュータ用に設計された9型CRTディスフレイです。長時間の使用から日を守るでリーン表示CRT(KH-90)、オレンジ表示CRT(KH-90)が採用され、しかも外部光線の反射を防ぐノングレア処理が施されているのでオペレーションが大変しやすくなっています。ご使用になる前に、この取扱い説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

固定 格

Ni .	IJ	仕 様
ブラ	ウン管	9 型 90°偏向 B31 ハイコントラストノングレア処理(KH-90)
		9 型 90°偏向 オレンジ管 ハイコントラストノングレア処理(KH-900)
40	源入力	AC 100V 50/60Hz
iii	骨電力	32W ·
入力インピー	ダンス	高インピータンス又は750(スイッチ切替)
入力信号	レベル	複合映像信号 1.0~2.0Vp-p (同期頁)
走	在方式	水平 15.75kHz ±500Hz、垂直60Hz
映	像带域	20MHz + 1 dB - 3 dB
裴	示文字	2,000 文字 (80字×25行)
	偏向歪	水平 7%以下 垂直 5%以下
78	示寸法	水平 150mm 电位 108mm
72	宗時間	水平 45µsec 重直 13.1msec
	境条件	温度 -10℃-50℃ 湿度 20%-80% (非結落)
コネ	クター	ピンジャックス 2
外	形寸法	266(幅)×231(高さ)×273(奥行)mm
	重量	4.5kg

日各部の名称



四各部の取扱説明

①電源スイッチ (POWER. SW)

・ このツマミを右に回わすと表示ランプが点灯して、約15秒位で動作可能となります。そして左に回わすと表示ランプが消え、電源OFFとなります。

②コントラスト調整ツマミ (CONTRAST)

時計方向に回すほど表示されている画像の濃淡が強調されます。

③輝度調整ツマミ (BRIGHT)

画像の明るさを調整します。右に回すと明るくなります。

(4)信号入力接拴


パーソナルコンピュータと接続する端子です。右側が映像信号を接続する端子。室側の端 手はブリッジ接続する場合の端子です。

⑤75Ω終端スイッチ

接続する機器の映像出力インピーダンスが75Ωの場合には、スイッチON (但し、ブリッジ接続する場合には、最後のモニターだけスイッチONにします。)高インピーダンスの場合はOFFにして下さい。


⑥垂直同期調整 (V. HOLD)

画像が上または下へ流れている場合にマイナスドライバーで静止画像に なるように調整します。




⑦垂直振幅調整 (V. HEIGHT)

垂直の画面寸法を見やすいようにマイナスドライバーで調整します。
垂直振幅が小さい場合右に回わし、大きい場合は左に回わします。



⑧垂直リニアリティー調整 (V. LIN.)

画面の上部の伸び縮みをマイナスドライバーで調整します。 画像上部が縮んでいる場合は右に回わし、伸び過ぎている場合は左に回 わします。



⑨水平同期調整 (H. HOLD)

画像が左右に流れる場合には流れている反対方向に回わして調整じます。



(i)フォーカス調整 (FOCUS)


画像全体がはっきりするよう焦点を合わせます。

口入力信号タイミング・チャート (代表例)

A. 水平同期期間

核性一同则负核性 振幅-1.0~2.0Vp-p

B. 垂直同期期間




上記以外の信号を入力した時は、本機の調整機能により一定の範囲で調整することができます が、著しく異なる場合調整しても表示位置がかたよったり、画像がかけたりして正常な画像表 示をしないことがあります。しかし、これは故障ではありませんのでご注意下さい。

目使用上の注意

- O 日光や照明器具の光が直接ブラウン管に入らないように設置して御使用ください.
- ○側面や背面の放熱孔を壁等でふさがないよう十分距離をあけて設置してください。
- ○プラウン管面やキャビネットがよごれた場合は、必ず電源を切り中性洗剤を少々ひたした やわらかい布でかるくふいてください。
- ○大容量変圧器やモーター等、磁気の発生するものからは、充分離してください。これらの 影響を受けますと、画面がゆれたり、ゆがんだりします。
- ○ディスプレイのブラウン管面は、目の高さよりやや低めの方が見易いです。
- ○湿気、ホコリの多い場所、油煙や湯気のあたる場所、激しい振動のある場所及び、その他 の環境条件が不適当な場所での使用は避けてください。
- 〇輝度またはコントラストを上げすぎて長時間同一文字や図形を表示させますとブラウン管 に焼きつきの跡が残ることがありますので、できるだけ輝度またはコントラストを下げて お使いください
- ●改良のため、予告なく仕様・外親を変更することがあります

〒113 東京都文京区湯鳥1-2-4 神田モントビ ☎ 06(376)1120(代表) 大阪営業所 〒531 大阪市大淀区中津1-2-21



ひてするコード表

•				_							_									
				b7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
٠.		a.		b6	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
		• ;		b5	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
·				b4	0	1	0	· 1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0.	1
b3	b2	b1	b0	RC	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
0	0	0	0	0				0	@	Р	•	р				_	Þ	""		
0	0	0	1	1			!	1	Α	Q	а	q			0	ァ	チ	٨		
0	0	1	0	2			*	2	В	R	Ъ	r			Γ	1	ッ	У		,
0	0	1	1	3			#	3	С	S	С	s			١	ゥ	テ	モ		
0	1	0	0	4			\$	4	D	T	d	t			`	I.	٢	ヤ		
0	1	0	1	5			%	5	E	U	е	u				オ	ナ	크		
0	1	1	0	6			&	6	F	٧	f	٧			9	カ	=	3		
0	1	1	1	7			•	7	G	W	g	w			7	+	ヌ	ラ		
1	Ö	0	0	8	BS		(8	Н	Х	h	х			1	2	ネ	IJ		
1	0	0	1	9	нт)	9	I	Y	i	у			ゥ	ケ	/	ル		***************************************
1	0	1	0	Α	LF	S U B	*	:	J	Z	j	z			工	כ	ハ	・レ		
1	0	1	1	В .	VT		+	;	К	[k	{		‡	*	サ	٤	п		
1	1	0	0	C	FF		,	<	L	\	1	:			+	シ	フ	ワ		
1	1	0	1	D	CR		~	=	М]	m	}			2	ス	^	ン		
1	1	1	0	Е	s o	RS		>	N	^	n	~			3	セ	ホ	•		
1	1	1	1	F	SI	บร	/	?	0	_	0			<u> </u>	y	y	7	Ŀ		

注、網掛け部分の文字は無視されます。

1 - 2 ユーザーバラメータ

ユーザバラメータは、モーター及び機械仕様に合わせて、設定するもので、初期設定値 として、動作前に設定しておく必要があります。

パラメータの設定が不適当な場合、正常に動作しない場合があります。

1-2-1 ユーザパラメータ一覧

下表にユーザーパラメータの項目及び入力範囲を示します。

電源投入時にチェックサムエラーが検出された場合には再度入力する必要があります。

	パラメータ項目	入 力 範 囲
1	パ ル ヌ 単 位 (PULSE UNIT)	0.001,0.002,0.005,0.01,0.02,0.025,005,0.1,0.2,0.25,0.5,1.0 [mm/パルス]
2	位置ループゲイン (GAIN)	1~1000
3	加 減 速 時 間 (UP/DOWN TIME)	5~999 [0.01 sec]
4	早送り加減速時間 (UP∕DOWN TIME GO)	5~999 (0.01 sec)
5	手 動 速 度 (MAN. SPEED)	1~200000 [FPS]
Ь	原点復帰クリープ速度 (CREFP SPEED)	1~200000 [PPS]
7	粗 一 致 信 号 (PRE IN-POSITION)	0~99999 [パルス]
4	位置決め完了範囲 (IN-POSITION)	0~999 (バルス)
4	最高速度 (MAX. SPEED)	X 1~200000 [PPS] Y 1~200000 [PPS]
. 10	原 点 復 帰 速 度 (REF. RTN. SPEED)	$X \mid \pm 1 \sim \pm 200000 \text{ [PPS]} \mid Y \mid \pm 1 \sim \pm 200000 \text{ [PPS]}$
` 11	原点位置定数 (REF. DISTANCE)	X 0~999999999 Y 0~99999999999999999999999
12	位置データ基準点 (ZERO POSITION)	X 0~±999999999 Y 0~±999999999999999999999999999999999999
13	正方向ストローク (STROKE…(+))	X 同上 Y 同上
14	逆方ROKE 4)	X 同上 Y 同上

同名 医隐乳病 经货票 电旋键 化

· 利用 一点, 自日最初原始的 本語和 (,在時期後)

The first of the second

1) パルス単位(PULSE UNIT)注1 [設定単位 mm/p] [設定範囲:1.0000~0.0010],

パルス単位には、X軸またはY軸についてのエンコーダのフィードパック1パルス 当りの負荷の移動距離を入力します。

設定値は、選択式であるため機械設計時に、考慮が必要です。またX軸とY軸に個 別の設定はできません。

パルス単位の設定により、位置決め距離の最小設定単位が自動的に決まります。

[設定方法]

[mm] A:エンコーダ1回転当りの負荷の移動距離

B:エンコーダパルス数

[P/R]

C:エシコーダフィードバック倍率

[倍]

パルス単位設定値
$$=\frac{A}{B \times C}$$

[設定例]

$$A = 10$$
 (mm)
 $B = 500$ (P/R)

設定值 =
$$\frac{10}{500 \times 2}$$
 = 0.01 [mm/P]

注1 NDS-402又は、412本体側において、位置データ等はすべてパルス単位と なる為、NDS-402又は、412本体側では本パラメータによる処理はされま せんが、受信されたデータは、メモリーに格納され、パラメータ送信時に本バ ラメータを送信します。

2) 位置ループゲイン[GAIN]

[設定範囲 1~1000]

位置ループゲインによりモータの回転を安定させます。、 設定値は、下記の式で出た値で最初に設定します。

設定值
$$= K \times \frac{1}{\tau_0}$$

K:通常2

(但し、加減速時間の設定値はモータの立上り時定数よりも)大きく設定すること。


で。:モータの立上り時正数(SEC)


しかし、モータが2パルス以上の幅で振幅する場合は、除々に設定値を下げモータが1パルス以内で振幅する様に設定します。

3) 加減速時間 (UP/DOWN TIME) [設定単位 0.01 sec]

[設定範囲 5~999]

手動、原点復帰、及びGO以外の自動動作における加減速時間Tを設定します。






<直線加減速選択時>

注1. Sカープ選択時は、加減速時間設定値を最大加減速とし制御する為、Sカープ 選択時の加減速時間は通常設定値の20 %程度長くなります。

4) 早送り(GO)加減速時間(UP/DOWN TIME GO)[設定単位 0.01秒]

[設定範囲 5~999]

自動運転の早送り動作(GO)における加減速時間Tを設定します。




<Sカープ選択時>

55/10

D

?)




<直線加減速選択時>

注1. Sカーブ選択時は、加減速時間設定値を、最大加減速とし制御する為、Sカーブ 選択時の加減速時間は、通常設定値の20多程度長くなります。

5) 手動速度(MAN. SPEED)[設定単位 PPS]


[設定範囲 1~200000]

手動運転における速度 VM [PPS]を設定します。 この速度は9)で設定する最高速度以下に設定して下さい。



6) 原点復帰クリープ速度(CREEP SPEED)[設定単位 PPS] [設定単位 1~200000]


原点復帰動作における減速LSON後の速度Vc[PPS]を設定します。 との速度は通常 10) で設定する原点復帰速度の 1√100 程度に設定します。



7) 粗一致信号(PRE IN-POSITION) [設定単位 パルス]. [設定範囲 0~99999]

自動運転における位置決め動作において位置決め完了前に粗一致信号を出力します。 設定は、位置決め完了位置から粗一致号出力位置までの距離(バルス数)を設定し

幸士




8) 位置決め完了範囲(IN-POSITION)[設定単位 パルス]

[設定範囲 0~999]

自動運転における位置決め完了範囲を設定します。

位置決め動作は、残距離が完了範囲内であれば完了と判断し次プロックに進みます。



9) 最高速度 (MAX. SPEED) [設定単位 PPS]

[設定範囲 1~200000]

すべての移動動作における、最高速度制限を設定します。

通常はモーターの定格回転を最高速度として設定し、モーターが定格以上で回転す ・ ることを禁止します。

設定はX軸、Y軸個別に設定する必要があります。

[設定方法]

A:モーター定格回転数 [r.p.m]

B:エンコーダパルス数 [P/R]

C:エンコーダフィードバック倍率 [倍]

最高速度設定值 = $\frac{A \times B \times C}{60}$

〔設定例〕


$$A = 3000$$
 (r.p.m)

$$B = 500$$
 [P/R]

$$C = 4$$
 [倍]
設定値 = $\frac{3000 \times 500 \times 4}{60}$
= 100000

10) 原点復帰速度 (REF. RTN. SPEED) [設定単位 PPS] [設定範囲 ±1~±200000]

原点復帰動作における初速度 V_R [PPS]及び方向 $^{\pm 1}$ を設定します。 との速度は 9) 最高速度以下に設定して下さい。 設定は X 軸、 Y 軸個別に設定する必要があります。




注1 原点復帰の方向は、SW2,②③の軸回転方向の設定が基準となり、十指令の場合前方原点復帰、一指令の場合、後方原点復帰となります。

11) 原点位置定数 (REF. DISTANCE) [設定単位 パルス] [設定範囲 0~99999999]

原点復帰動作では減速 LSを検出した位置からクリープ速度に減速し、マーカー検出開始位置以後の最初のエンコーダーマーカーで停止します。

原点位置定数としてはこの減速 L Sからマーカ検出開始位置までの距離を設定します。

設定はX軸、Y軸個別に設定する必要があります。




注1. 距離の設定においては、 ※※ 部分の面積以上の値を設定して下さい。 それ以下の設定においては、 減速中に高速のまま急停止することになります。 12) 位置データ基準点 (ZERO POSITION) [設定単位 パルス]・ [設定範囲 0~±999999999]

自動運転における位置データの基準となる点で、アプソリュートデータはすべて、 この位置からの距離となります。

位置データ基準点は、機械原点から、位置決め座標の原点までの距離を入力します。 との設定値は、機械原点復帰を行なった場合に内部的にプリセットされ原点復帰動 作を行なわない場合は電源投入時の位置が位置決め座標の原点となります。

設定はX軸、Y軸個別に設定する必要があります。

〔設定例〕



注1. 上記パラメータにおける座標系は、SW2, ②③の軸回転方向により設定した 方向での座標となります。

注2. 位置データ基準点の方向指定は機械原点基準で考え、機械原点より正方向の場合+、負方向の場合-と設定します。

13) 正方向ストローク (STROKE (H))^{注1} [設定単位 パルス]

[設定範囲 0~士999999999]

すべての移動動作における正方向のストロークエンドを設定します。 設定はX軸、Y軸個別に設定する必要があります。

14) 逆方向ストローク (STOROK (→))注1.[設定単位 パルス]

[設定範囲 0~±999999999]

すべての移動動作における、逆方向のストロークエンドを設定します。 設定はX軸、Y軸個別に設定する必要があります。

注1. ストロークパラメータの設定値が 0 に設定された場合は、ストロークエンドの チェックを行いません。 注2. ストロークバラメータの設定における方向性は、SW2、②③の軸回転方向により設定した方向での位置となります。つまり、SW2、②③がON/OFFにかかわらず、正方向指令に対し正方向ストロークが有効となり、負方向指令に対し、逆方向ストロークが有効となります。

ただし、SW②,③がONとOFFでは、同一方向指令に対し、モータは各々反対方向に回転します。

注3. ストロークパラメータの設定は、位置データ基準点(座漂原点)が基準となります。


第 1 章

(2)自動運転動作フロー


374

	Tr=======		111, 12 76 74 74
	12-7	テン・フローー(ロネラル)	□ <u> </u>
	ルーチソ・コード		生
. ;	• • •	×12.12-7-/(1)	1/2 Fx E 4/12
			作成省
	クログラム・コード	プロクラム名	
	<u> </u>	in the state of	
		(4TART)	
			ž V
	- · · - · - · · · · · ·		極限処理
_		INITIAL START DZ	
		N	b v
		<u> </u>	
		初期設定	型転毛-Fi 切換処理
		MAN ACTIO	EXCE-T
	-		a Ju
	. \$		「球作星/自動」
		FRUNJIONZ / T	Hate no all
-		TKUNJINIX / [* 1
			「「「「「「「「「」」」
		现在位置	国市 ha. 田川
		\>\p\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	10
		:	「渠廠堂/手動」
:]		1 ' 4	運転処理
		非常停止处理!	11 4.
		20 16 13 E 10 12 1	エラー処理
:-		<u>7</u>	N342
<u> </u> -	<u> </u>	停一些一处理	2
			政障復帰処理
-		3 1	
	·	ブレー文型理	
		1	
			
-]:		原点缓帰处理	
	:: : : :		
	<u> </u>		
_ -	militarii il ili ili ili ili ili ili ili ili i		
	備芳」	and the second s	
	<u> </u>	了工程工程中以果常处理多行為 isa(定行住還表示」)信号S	a Chung 萨· 在中心信号。
<u> </u>	×2; HP3	65a/1定行位重表采1)信号5	P. 1/20
		(3187)	1 · 1 ·


	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	112年新老 1111
	11-17-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1	字 :
	ルーチン・コードルーキン名	任 5 名称 "
	X1y-1v-Fy (2)	作
	フログラム・コートファカラレル	作成省
•••		
	(-NM v-)	
	4	
	停電処理	
•		
_		
	(HALT)	
		······································
.		
	(int	
·	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	夕个了一处理	
-		
-	(RTU)	
-		
	11E	
	備考」	
		0 2/
		P. 2/20



		7111. 4. 5. 41
	10===	チン・フロー マネュー と事新者 男 男子 男子 男子 男子 男子 男子 男子 男子 男子 男子 男子 男子 男
	レーチソ・コード	1 111111
::		
	フログラム・コード	作成者
	107772 327	プログラム名
*		
••	是行为	16 OFF-DZ
	3011227	N N
	I	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		\(\text{\tint{\text{\tint{\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\text{\tin}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\texi}\tint{\text{\texi}\tint{\text{\texi}\tinz}\tex{\texit{\texi}\texittt{\texit{\texi{\texi{\texi{\texi{\tex{
	i mi	非保管止動作 工业
·		新於1700 X2
		案行7月9至6FF120
		3,117/7 EDITINO
		タルカウトフラグをOFFする。
• •		
		のくハードウェア動作>
		·T非常停止工程(UD)互押下了了。
	0.0	1
	(R1	N 主国路電源がガランゴン。
		<u> </u>
		E-FAN'Y-p'OFFito
	:	\mathbf{J}_{i}
		・ブレースが作車が打2.0
	11.	
_		
	1.	
: : 		
	備 苦	
	※25 「全	停止1 (To 走行用15/15-) を共一, OFF 180。
-::-	1	(To 换行用 ,) P. 4/20
	1111111111	Property of the state of the st




·		化事备名	
ールールーキン・フロー	(七次:50)	学 第	
		任事名称	
ルーキン・コート ルーキン	<u>//D</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2: 117 th (2)		·	
	. <i>H</i>	作成者	
フゥグラム・コード フ・ログラ	少化		
		<u> </u>	
		<u> </u>	
		<u></u>	
		<u> </u>	
最行フラクがoFFかる			······································
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•• • •		
			
原业勤作 区	· · · · · · *:	Z	
		·	
	700		
F1WW/17972	OFF 1300		
		a distribution and the same and	
		• :	
		: : :	
<u> </u>			
	<u> </u>		
	i' , i i - '		
街 考 ※25 前夏×10面作之解于			
义之方 前夏义10年1年	宋1700	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
			P. 6/26





	,
ー レーデン・フロー サンスラル	<u> </u>
ルーチン・コート ルーチン 治	一一学 第 4 环
3.	1 Fx E 4/12
	性成诣
ブログラム・コートフロクラム名	
果行つのでがでFFAZ	


N	
プレー文型が下(症行)を 解除から。	
l ut bad so	
果纤力20F130	
#1647479720FF120	
HILDRIAN 2014 4 20	er er er
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
<u> </u>	
- RIN	① 横行上小75=0(三重小月-74×)△箇所至 无行→横行=直にフローと同様
	无行→横行 F 直比 Ju- L 同樣
- : : : : : : : : :	Hard to the transfer of the tr
※2:・「ガン大師・孝行」必り(でせずむ)を	6FF 13%
· 「全岸山山水 (下。 老仟用片八一) 至	off \$20 1




※3; サーボコニットハのブリセット」はかもでり。














	ルーデン・フロー 寛子が 半事業者	:
	117-12	
	ルーチン・コードルーチン名 生 5 名下	
	上加制限处理(2) 作 灰 目4/2	<u>, , , , , </u>
	1つカラム・コード ファロカラム名 作成 首	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		·
··· · .		:
1		•••
	工厂管门电影作名 120	
	1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	果行797至6FF130	
- 1	he will have a sector	
	ない。pri-47ラガモoff130	
		· ·
1		
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
- -		
_ .		
	- (- RTN)	
- -		
- -		
		F: :::::::
_ _		
- -	街 考》25前包0-※10图作5年降了20	
	<u>【《集】[18] [18] [18] [18] [18] [18] [18] [18] </u>	
- -		14/
_L:	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	78


















-	ルーチン・・	711	(10元分以 子·子-1)	些事新等	<u> </u>	1 :: 1 :: :
				学 岩		
	ルーチン・コート 「操作	ツーチンタイのかけが	长火组 (4)	生活合称	4/12	
	1	TE1511年6)	(K) (4)		712	
••	プログラム・コード	1 10 1 1 ラ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<i></i>	作成首		
_		<u>) </u>	· 石	: . :		
				·	<u>-</u>	
		- 3-				
				,		
_		V SME X-入为符号	7576 81102			
•				•••••		
	[h,				
			的好的E	1799モ		
			HENW X- NO	行ちフラグを		
			5N130		The part of the contract of th	
			. >			
		· ·	<u> </u>			
			RIN		, <u>.</u> .	
1	; 	• • •			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		<u> </u>				
-	·	<u> </u>				
		; .			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
				·		2
	;; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;					-
_		.,				
	備考				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			1 1 1			0.717
-						28
			·			








	211
ー ルーチン・フロー (でなっし)	公平新芸
7,021,217	
フェッカートファカラム名	作 成 省
4	(1)
	V
一个小元子(1) (苦行) (FRIM 污化一)	17-2-1 (FROM 1-152-17)2
T , 1 , (據行) (FRIM F)	<u> </u>
War.	
1	
Y	19-2-1 (FROM 4-13-14) N
, N	ATNOZ
	N
In 770 No Z	Y
\	
_ <u>\</u>	TH-不改障1年10 (To Hp)2
ドラベーの電機が「FFD ?	6N130
Ç < Y ♦ N	
	17-777 EN 130
1万亿000000000000000000000000000000000000	
Tile of 1 to 1 to 1 to 1 to 1	
「サーボニョー」はb (To サーボコニット)	<u> </u>
OFF 130	
I3-2-1" (FRIH 1-741") &	
>p13>0	
「北京大陸」「東」「大田)」を	(RIN)
6N350	
	<u> </u>
1279126N \$30	
偷 · : 著 · : : : : : : : : : : : : : : : : : :	<u>na a Mediaena komatan kabupatan kabupatan ke</u>
	0 25/
	P. 25/28



水では記りむりなりはなるでするの

		2 2 n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	ルーチ	7
***	13. 1	ルーチン名 生 多名 本
	12:	(日) 作成 首
	フログラム・コード	フッカクラム名
 .		
	ENTE	$\left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)$
i	MENU X-	- Xの毎57万グロでNoiZ Y
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	HENUX-XDDZ
		√ N I I I I I I I I I I I I I I I I I I
		初期题图2 X一面图4 187度采730 187度采13。
		X., 2-5" =
		C叶老环(130
		X==選択>肉借与7与岁飞
		ΣW13.0
_		
		RIN
-		
	<u>V</u>	
_		
	備著	
		0 29/
	***********	to the following term of materials to the appetition of the facility of the factor of



第 1 章

(3)原点復帰後注意点

インセルクレーンの原点は走行方向が南に、横行方向が東にいったところです。原点は横行・走行位置の出発点であるので、原点位置がセットできます。原点復帰を行なう場合、主動にて走行南、横行東付近までクレーンを移動します。原点復帰の条件は荷を吊っていない状態でかつフックが常用上限にあり、単独運転モードの場合に限ります。操作卓上の"原点復帰"押金のを押すと、横行・走行は自動的に原点復帰していき、横行・走行原点りをいたをにくと、"原点"ランフ。が点灯し、その後、約1分ぐらいで、走行南限、横行東限に微低速で寄って行き停止します。横行、走行のデジタル位置表示が停止した時が完3時でその位置がクレーンの原点です。

クレーンの原点位置は以下の表示となります。

走行 (x軸): 2.890

横行(Y軸): 0.947

走行・横行の位置検出器は車輪軸よりと、ていますが、ラック・ヒーオンによる検出方法でないので、スリップ等の位置ずれを起こすことも考えられます。原点位置が上記位置と異なる場合はシンクロ発振器位置変換ユニット(ルセルクレンPC制御盤(2)の中の2FCDユニット(横行用)及が3FCDユニット(走行用)))内の原点位置データの再セットを行ないます。再セット方法は前面カバーをはずして、補正ボタン(COMP. SET)PSW1を押して下さい。それ以外の押卸、デジスイッチ等は絶対にいじらないで下さい。

位置变换器内設定值

インセルクレーンの位置はセルシン発振器及び位置変換器によって算出されていますが、変換器内の位置定数設定だりウムは以下の通りになっています。

インセルフレーン位置変換定数

(取付場所は PC制御監(2): P112 の ③)

モー	ション	DSW 1 ~ 5	₽SW 6 ~ 10
卷上	1 FCÐ	00137	13601
横 行	2 FC Đ	00947	60321
走行	3 FCÐ	02890	45253

リヘッアホイスト位置変換定数

(取付場所は PC制御盤: P112 の ⑧)

モーラ	/ 3 ン	ĐSW 1 ~ 5	DSW 6 ~ 10
卷上	1 F C D	00000	02322
旋回	2FCÐ	00000	0-1588

第 1 章

(4) インセルクレーン操作取扱上の注意点

4-1. インセルクレーン 操作上の注意点

インセルクレーンの操作及が取扱いについて以下の点に注意して下さい。

① 無線操作

- ・無線操縦器で主電源を入れる場合、高速-低速切替スイッチを OFFにしてキースケチにより電源のNLでですい。切替スケッチが OFFでないと電源投入はできません。
- 。無線操縦器とアンテナの間に電波の死角ができると、電波がとき、れて無線操作ができなくなります。"走行警報"押釦を押して警報が鳴らないときは、電波断で主電源が落ちていますので操作場所を変えて、再びキースイッチにより高速ー低速切替スイッチをのFFにして電源を再投入して下さい。
- ・無線操作を連続して行なう場合、毎日、電池を取り替えて下さい。使用していない電池は充電(充電時間8時間)して下かっ

②. 遠隔保守

インセルクレーンに取付いている各機器(ITV,照明具eta)を遠隔保守ではずす場合は必らず電源を切ってからにして下さい。電源がはいっているとコネクターをはずす際、危険です。

③、2モーションラップ。運転

本クレーンの操作は2モーションのラップ運転までとします。3モーション以上のラップ運転は行なわないで下さい。

④ 主卷常用上限位置

主巻を使用した後、空ブックにて上限まで巻上げる時は、高速にて 下から巻上げると制動距離が大きく, 高い位置まで巻上かって停止し ます。低速にて巻上げると停止制動が早い為、高い位置まで巻上が らないので極力、高速にて、下の方から巻上げて下さい。

⑤ 単独運転モード操作

本モード運転の場合、原則として故障時等の非常時、現場からの 無線手動運転となりますが、やむとえず、操作室から、遠隔操作する 場合は、上位で他の遠隔操作具との衝突防止チェックを行なっていない ので、ITVモニターで監視する等慎重な運転を行なって下すい。衝突防 止の自動停止信号は本モートでは出ませんので、衝突しない運転ELT 下さい。

4-2. インセルフレーン・バッテリーバックアップ用電池について

本制御システムでは 3つのCPUを使用しており、メモリーのRAMを バッテリーバックアップで内容保持しています。しかし電池にも下記のように寿 命がありますので、期限がきたら交換して下さい。

。 EX-500 (泉芝シーアンサ) 月電池

使用可能期間: 2年

名称型式 : 塩化チオニール・リチウム電池 ER6 (スポット溶接リート片付き)

仕樣; 3.6V 2000 mAH

メーカ : 東芝電池

入手期間 : 約1週間

。 NDS-4/2 (日 税 電 装 ポシ ショナー) 用 電 池 ...

使用可能期間: 2年

名称型式 : ニッカド 電池 3N-500 AAS

仕様 : 3.5℃以上 0.2mA

メーカ : 三洋電機

入手期間 : 即納

Z-80 ボード(MIS マィコン)用電池

使用可能期間: 2年

名称型式 : スーパーリチウム 電池 ER3 (1/2 AA)

仕 様 : 3.6 ∇ 650 mAH

×-カ : マクセル

入手期間 : 約1 週間

- · EX-500: PC制御盟(1) (P18の②)
- 。NÐS-412: 監視盟 (P18の②)
- · Z-80ボード: 操作卓 (P18の③)

操作卓上の切替スイッチを"操作室"及び"自動"モードとする。巻上ブックが常用上限で"主巻極限"ランプが点灯しているとき"自動"ランプがつき自動運転準備可能となります。次にCRTの電源スイッチをONします。カーソルが左上に点減するので以下の手順で操作下さい。

- ・ MENU を押し、1の自動運転モードを選択する。 X, Yの行告衛地、エリア制限、速度(横行、走行の合成速度)を画面下の 指示にしたがってインプットする。
- · 図面下の SELECT?が表示のあとCR を押す。
- 。 START?が表示されるので「シブターを押すと自動運転が開始される。
- 。 図面下に DOINGが表示されている。
- · 行先番地に到着後、自動運転終3後 DONEが表示される。

自動運転中に停止させたい場合には SHIFT + STSP の2つのキースイッチを同時に押すとフレーンは停止します。再度運転する場合には、行先番地を再設定します。

エリア制限設定範囲に対する注意点

MENU を押し、1の自動運転モードを選択し、エリア制限値を設定する場合、次の点に注意して下さい。

- 。 P6の図1のように クレーンの現在位置に対して、クレーンを囲むよう X1, Y1, X2, Y2 を設定して下さい。
- 。 P6の図2のようにクレーンの現在位置自体が、エリア制限内にはいり込むような設定は避けて下さい。




図1、セル内のクレーン位置(エリア制限外)






図2. セル内のクレーン位置(エリア制限内)

エリア制限を設定する場合は、クレーンをエリア制限外の位置において 設定して下さい。エリア制限設定後、クレーンがエリア制限内にはいりこんだ状態ですと不具合となります。

〈例〉 クレーンの現在位置が (×, Y)=(4m, 3.5m) である時、エリア制限を (×1, Y1)=(5m, 4m) (×2, Y2)=(25m, 9m)に設定したい場合、このまま設定すると、設定後 クレーンがエリア制限 内にはいり込んだ形となりますので、一担 手動運転でエリア制限外の (×, Y)=(6m. 5m)のとこ3に移動した後、エリア制限を設定して下さい。





パラメータセッティモートについて

MENU を押し、2のパラメータ設定モードを選択するとパラメータの設定が可能となりますが、現地調整で最適値に設定してありますので、通常は設定しないで下さい。以下の数値設定してありますので、確認願います。

*** 10 5 × -9 * * *

1.	PULSE UNIT	0.001		[mm/p]
2.	GAIN	25		
3.	UP/ĐOWN TIME	500	,	[0.01/sEc]
4.	UP/ĐOWN TIME GO	500		[0.01/SEC]
5.	MAN. SPEED	80000		[PPS]
6.	CREEP SPEED	800		[PPS]
7.	PRE IN-POSITION	40	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	[PULSE]
8.	IN-POSITION	40		[PULSE]
9.	MAX. SPEEĐ	×= 80000	Y = 80000	[PPS]
10.	REF. RTN SPEED	× = - 4000	Y = -4000	[PPS]
11,	REF. DISTANCE	×= 40000	Y = 29000	[PULSE]
12.	ZERO POSITION	× = 0	Y = 0	[PULSE]
13.	STROKE (+)	× = 0	Y = 0	[PULSE]
4.	STROKE (-)	× = 0	Y = 0	[PULSE]

4-4. インセルクレーン 故障時に かける故障原因モニタ

操作卓上の"故障"ランプ、点灯時、故障原因を PC に よりモニタリンプ する場合、 ルセルフレーン PC 制御盟(1) 内の PC EX-500 に付属しているミニプログラマ (MP 100) により行ないます。

基本的には以下の操作を行ないます。

DSET [政障表示アドレス] [EXE

具体例を以下に示します。

操作キー

MP100の表示部

SE SI 1000 ME

お障表示アドレス → D 1 0 0 0 S 故障番号 → 0 0 0 0 0

D 1 0 0 1 S 0 0 0 0 0

LINK

D 1 0 0 2 S 0 0 0 0 0

D 1 0 0 1 S 0 0 0 0 0


注: ゆ は現在のアドレスの次のアドレスに移るときに押し、 で前のアドレスにもどる。


次負以降にMP100の仕様及び外観を示します。またP4以降の12セルクレーン故障項目の表で、各マの故障に対して故障表示アドレス及び故障番号により、故障判断をして下さい。

一般仕様


項	項 目		目	仕	
電			源	DC5V ± 5% (本体より供給)	
消	費	電	流	0.3 A以下	
動	作	温	度	0 ℃ ~ 40 ℃	
保	存	温	度	- 20 ℃~ 75 ℃	
湿	<u>-</u> -		度	20%~90%RH (結露なきこと)	,
振			動	JIS C0911 II B 3 種 (16.7 Hz,3	mmPP)に準拠
衝			繋	JIS C0912 (XYZ方向 10G-3	回)に準拠
雰	Œ	B	戾	可燃性、腐食性ガスのないこと	
重			角	400%	

外形寸法





本体との接続



直接取付

MP背面部に取付ガイドビンが2本有りますので、ガイドビンを利用し 無理なく取付けて下さい。

取付完了後は2本の取付ピスにより、固定を行って下さい。 運転中の着脱は可能です。

専用ケーブルによる接続

ミニプログラマ (MP100)下部の専用ケーブル用コネクタと本体 MP/GP 接続コネクタとを、2mの専用ケーブルにて接続して下さい。

コネクタはネジによる固定方式となっていますので、接続後は必ずネジ 締めを行って下さい。 (ネジはケーブル側コネクタにセットされています。)

接続を外す場合は、固定ネジを取外し離脱して下さい。


運転中の着脱は可能です。


TOSHIBA

性能仕様

性能 任 様	
9 目	位 様
本体とのインターフェイス	接 続 方 式 1. 本体直接取付 2. 専用ケーブル (2 m)による接続
; ; ;	インターフェイス カレントループ,4800ボー
表示素子(LCD)	液晶ドットマトリックス表示(16文字×2行)(5×7ドット) 1. 英数字(英文字は大,小)
	 カタカナ 特殊記号 その他
	文字は、ASCIIコードに対応 コントラスト調整ボリュウム付
キーボード	シートキーボード (6 × 8 マトリックス) ・キータッチ確認音
オーディオ,カセット インターフェイス	ボーレート 1200ボー 再生入力感度 1Vrms 以上 録 音 出 力 24 mVrms 以上
	記 録 方 式 短縮カンサス方式

外






機 能

ミニプログラマ (MP100) はプログラミング・デバッグ・メンテナンスツールとして使用できる、小形ハンディータイプのプログラムローダです。 プログラマ本体はモードキー、オペランドキー、命令キー、数字キー、実 行キーからなるキーボード部と16文字2行のLCDドットマトリック

本機にてエディットモード、モニタモード、ステータスモニタモード、コマンドモードの4種類のモード指定ができます。

ス(5×7ドット)表示部にて構成されています。

コントローラ本体とオンラインにて使用することが条件ですが、本体プログラムの保存としてカセットテープの接続ができます。



インセルクレーン 故障項目

					·
ИО	故 障項目	故障表示アドルス		故障時調查 移制御盤	取障内容
1.	巻上非常上限	D1000	00001		巻上運転中、常用上限を越えて非常上限リジットをたたいたときに、 き上運転は停止して、"故障" かつ"主巻極限"ランプが点。 パロブザー 宮報する。 この状態で"リジット解放"の 金を押しながら巻下げでいくと 充分巻下が、たところで"主巻 次に"故障復帰"金を押して 故障解除する。
2.	巻上週遠度	D1000	00010		巻上下運転中、モータが定格 速度の125%速度を越えて回転 したときに、巻上運転は停止して "故障"ランプが点灯レブザー 警報する。 "故障復帰"釦を押して運 転を再開する。
	巻上インバータ故障	D1000	00100	10	差上下運転中に、インバータ制御 装置からはいませんで、からから を上上してでする。 巻上運転がしてでする。 巻大ではいまりはいる。 一旦のでは、一旦のは、一旦のでは、一回のでは、一旦のでは、一回のでは

補助不分非常上限	D1000	01000		補助ホスト運転中、常用上限を越えて非常上限リシットをたたったときに、巻上運転は停止して、がは、上で、がはないで、当時ではないが、一覧では、一覧では、一覧では、一覧では、一覧では、一覧では、一覧では、一点、ないでは、一点、ないでは、一点、ないでは、一点、ないでは、一点、ないでは、一点、ないでは、一点、ないでは、一点、ないでは、一点、ないでは、一点、ないでは、一点、ないでは、いいでは、一点、ないでは、いいでは、いいでは、いいでは、いいでは、いいでは、いいでは、いいでは
サーボ 室故障	D1000	10000	2	横行または走行運転中、サーボ ユニットが政障信号を出したとき 横行走行運転は停止して"故 障"ランプが点灯してア"サー警 取する。 監視盤内のサーボュニット装置 に政障表示ランプがあるので、こ れにより故障判断・する。以下の 5つの政障がある。 温電流 不足電圧
				本足型 過電圧 過速度 PG断 故障原因が明確になれ後 原因を取り除き、一坦、電源を切り、 再投入後、"故障復帰"如を押して 運転を再開する。

·					
A TOTAL A STATE OF THE STATE OF	(横行・走行モ-タサ-マル)	D1000	10000	②	横行スは定行モータのサーマルがトリップでするとサーボ重政障となる。 監視 然内のサーボユニット装置の政障表示ランプがどれも点りりにする重政障が考えらいる。 監視 監内の横行スは定行サーマルリモーがトリップしていることを確認後、サーマルリセット卸を押す。その後、サーマルリセット卸を押す。その後、一担、電源を切り、再投入後、、、な障復帰、一つと押して運転を再開できる。
6.	十一术軽故障	D1001	00001	2	横行ヌは走行運転中、サーボ位置制御装置(NDS-412)がは置制御装置(NDS-412)がは障害信号を出したとき横行・走行運転は停止して、は対で、ランフ・がいる。 監視にはいる とのまり、このエラーコード番号によりは NDS-412の取説を参照のにはいる。 対域にはいるのでは、下後の取り、このは、下後の取り、このは、下後の取り、このは、下後の取り、このは、下後の取り、このは、一般には、下後の取り、このは、一般には、下後の取り、このは、一般には、下後の取り、このでは、下後の取り、このでは、下後の取りには、下後の取りには、下後の取りには、下後の取りには、下後の取りには、下後の取りには、下後の取りには、下後の取りには、下後の取りには、下後の取りには、下後の取りには、下後には、下後には、下後には、下後には、下後には、下後には、下後には、下後
7.	7.7旋回4·バー9故障	D1001	00010		7~7旋回運転中に、化バータ制御装置が政障信号を出したとき運転する。 ではして"政策"ランアが点、下り、 では、大力を回径ができる。 が成制ができる。 がは、対のなりでは、対し、 のの、クを回径がある。 かり、のののでは、から、ののののでは、からのは、 ののののでは、から、のののでは、 のののののでは、できる。 ののののでは、できる。 ののののでは、できる。 ののののでは、できる。 ののののでは、できる。 ののののでは、できる。 のののでは、できる。 のののでは、できない。 のののでは、できる。 のののでは、できる。 のののでは、できる。 のののでは、できる。 のののでは、できる。 ののでは、できる。 のののでは、できる。 ののでは、できない。 ののでは、できないできないでは、できないでは、できないでは、できないでは、できないできないでは、できないできないでは、できないできないでは、できないできないできないできないでは、できないでは、できないできないでは、できないでは、できないできないでは、できないでは、できないできないでは、できないでは、できないでは、できないできないでは、できないできないでは、できないできないでは、できないできないでは、でき

			······································		
8	シーケンサ異常	D1001	00100	(2)	理転中にシーケンサ異常を起こすと全モーション停止して"故障"ランプが点 灯してアザー 警報する。 PC制御盥(1)内のシーケンサ(EX- 500)に状態表示 LEDがあり、これ により故障状態を表示する。詳細 は EX-500 本体取説を参照のこと。 故障原因が明確になった後、原因 を取り除き、一担、電源を切り、再投入後、 、故障復帰"如を押して運転を再開 する。
9.	巻上モータサーマル	D1001	01000	(巻上下運転中に、過負荷状態に はるとサーマルトリップ・して、運転は停止すると同時に"故障"ランプ・が点灯して ナザー警報する。 巻上制御盤内のサーマルリルーがト リップ・していることを確認後、サーマル リセット卸を押す。その後"故障復 帰"釦を押して運転を再開する。
10.	補助ホイストモータサーマル	D1001	10000		補助ホ付星転中に、過負荷状態になるとサーマルトリップ・して、運転は停止ると同時に"故障"ランプが点灯してアザー警報る。 補機制御盤内のサーマルルーがトリップ・してることを確認後、サーマルリセット卸き押す。その後"故障復帰"
11.	フック旋回モータサーマル	D1002	00010		フック旋回運転中に、過負荷状態にはるとサーマルトリップして運転は停止すると同時に"故障"ランプが点火丁してブサー 警報する。補機制御監内のサーマルリルーがトリップ・していることを確認後、サーマルリセット 卸を押する。その後"故障復帰" 如を押して運転を再開する。
	### ### A 1 5 L Z 0/9		lshik a v		(仕樣書用紙)

B (0286) 共a0124-1 A4 トレス 009

	0 %點視點 @ %配電腦	② % 監視監 @ % 卷上制御賦	⑤ 光碟作卓 ⑥ 光補機制御監	④ Sh 探作单 ② 以 PC 制御盟(1)	⑤ 外配電盤 ③ % PC 制御盤(2)	⑤ Shatelling a S	② 外旋回割御盥 ⑤ 分편盤	图 MPC 制御監				
PNC 殿 操作室 レイアウト 図				4	9	9		88				

424 E B (0286) 共a0124-1 A4 トレス 009